

Manutenzione

Per informazioni sulla sicurezza, consultare la sezione [Riferimenti/Risoluzione dei problemi/Sicurezza dell'utente](#) contenuta nel *CD-ROM della documentazione per l'utente*.

La stampante necessita di una limitata manutenzione per continuare a produrre stampe di qualità. Occasionalmente, è necessario ordinare alcuni elementi delle procedure di manutenzione:

Kit di manutenzione

È possibile accedere alla "Pagina Uso dei materiali di consumo" dal pannello frontale della stampante, da CentreWare IS oppure stampare il "Profilo d'uso" dal pannello frontale della stampante.

Ordinare materiali di consumo supplementari se sul display del pannello frontale della stampante viene visualizzato un avviso indicante che la quantità dei materiali di consumo è prossima all'esaurimento o esaurita. È necessario sostituire i materiali di consumo quando sul pannello frontale viene visualizzato un messaggio di errore indicante che i materiali di consumo sono prossimi all'esaurimento o esauriti.

Per informazioni sui materiali di consumo, visitare il sito Web all'indirizzo www.xerox.com/office/4500supplies. Nella confezione di ciascun articolo sono comprese le istruzioni per l'installazione.

Attenzione

Se si tenta di usare una cartuccia di stampa non Xerox, è possibile che non entri correttamente nella stampante. In questo caso, la stampante non funziona.

Pulizia della parte esterna della stampante

È possibile pulire le parti esterne della stampante con un panno morbido inumidito. Per rimuovere le macchie, è possibile utilizzare un panno bagnato con un detergente neutro delicato; non spruzzare il detergente direttamente sulla stampante.

Avvertenza

Per prevenire il rischio di scosse elettriche, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirla.

Non utilizzare un'aspirapolvere per pulire la stampante. Non lubrificare la stampante con olio.