

## UNIX (Linux)

Dieses Thema hat folgenden Inhalt:

- „Schritte für die Schnellinstallation“ auf Seite 3-46
- „Weitere Informationsquellen“ auf Seite 3-47

Ihr Drucker unterstützt durch den parallelen und den Netzwerkanschluss Verbindungen mit einer Vielzahl von UNIX-Plattformen. Folgende Betriebssysteme werden aktuell von CentreWare für UNIX/Linux unterstützt:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Mit den folgenden Verfahren können Sie Ihren Drucker bei Verwendung einer der oben aufgeführten, unterstützten Versionen von UNIX oder Linux anschließen.

## Schritte für die Schnellinstallation

### Am Drucker

1. Vergewissern Sie sich, dass das TCP/IP-Protokoll und der richtige Anschluss aktiviert ist.
2. Sie können am vorderen Bedienfeld des Druckers die IP-Adresse auf zwei Arten zuweisen:
  - Lassen Sie den Drucker die Adresse über DHCP abrufen.
  - Geben Sie die IP-Adresse manuell ein.
3. Drucken Sie die „Konfigurationsseite“, und heben Sie sie auf. Informationen zum Drucken einer „Konfigurationsseite“ finden Sie unter [Referenz/Druckerfunktionen/Vorderes Bedienfeld](#) auf der *Benutzerdokumentations-CD-ROM*.

## Am Computer

1. Öffnen Sie die Website [www.xerox.com/office/drivers](http://www.xerox.com/office/drivers).
2. Wählen Sie Ihren Drucker, Ihre Plattform (**UNIX**) und den Dateityp (**Treiber**) aus.
3. Klicken Sie auf **Zu Downloads wechseln**.
4. Laden Sie aus der Liste der angebotenen Dateien das Paket **PrinterPackageXPXX** sowie die Datei herunter, die Ihrem Betriebssystem entspricht.
5. Drucken Sie eine Testseite.
6. Überprüfen Sie die Druckqualität der Seite.

### Hinweis

Falls der Ausdruck eine schlechte Qualität hat oder die Testseite nicht gedruckt wurde, lesen Sie die Informationen unter [Referenz/Fehlerbehebung](#) auf der *Benutzerdokumentations-CD-ROM*. Sie können auch mit CentreWare IS auf PhaserSMART Technischer Support zugreifen.

Starten Sie Ihren Webbrowser.

- a. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Feld **Adresse** des Browsers ein (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
- b. Wählen Sie **Support**.
- c. Klicken Sie auf den Link **PhaserSMART Diagnose-Tool**, um PhaserSMART aufzurufen.

## Weitere Informationsquellen

- Informationen zum Erstellen einer generischen Druckwarteschlange in einer bestimmten Workstation-Umgebung finden Sie in der Xerox infoSMART Knowledge Base unter [www.xerox.com/office/infoSMART](http://www.xerox.com/office/infoSMART).
- Die neuesten Treiber für CentreWare für UNIX finden Sie auf der Xerox-Website unter [www.xerox.com/office/drivers](http://www.xerox.com/office/drivers).
  - a. Wählen Sie Ihren Drucker, Ihre Plattform (**UNIX**) und die gewünschten Dateien (**Treiber**) aus.
  - b. Klicken Sie auf **Zu Downloads wechseln**.
  - c. Wählen Sie den entsprechenden CentreWare-Druckertreiber für Ihre Plattform aus.
  - d. Laden Sie auch das Paket **PrinterPackage XPXX** herunter. Es enthält die druckerspezifischen Funktionen des CentreWare für UNIX-Treibers.