

Regolazione delle opzioni di stampa

Questo argomento include le seguenti sezioni:

- "Impostazione delle opzioni di stampa" a pagina 2-36
- "Selezione delle modalità qualità di stampa" a pagina 2-42

Impostazione delle opzioni di stampa

Selezione delle proprietà per un singolo lavoro (Windows)

Se si desidera utilizzare impostazioni speciali per un particolare lavoro, modificare le impostazioni del driver prima di inviare il lavoro alla stampante. Ad esempio, se si desidera utilizzare la modalità qualità di stampa **1200 x 1200 dpi effettivi** per una particolare immagine, selezionare questa impostazione nel driver prima di stampare tale lavoro.

1. Con il documento o l'immagine aperta nell'applicazione, aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare la stampante **Phaser 5500** e fare clic sul relativo pulsante **Proprietà** per aprire il driver della stampante.
3. Effettuare le selezioni dalle schede del driver. Per le specifiche opzioni di stampa, fare riferimento alle tabelle che seguono.
4. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le selezioni.
5. Stampare il lavoro.

Impostazioni del driver Windows PostScript

Sistema operativo	Scheda o finestra di dialogo del driver	Opzioni di stampa
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	Scheda Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientamento ■ Stampa su entrambi i lati (fronte retro) ■ Pagine per foglio
	Finestra di dialogo Avanzate	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proporzioni ■ Stampa da bordo a bordo ■ Immagini uniformi ■ Modalità Bozza ■ Filigrana
	Scheda Carta/Qualità	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo carta, formato carta e selezione cassetto ■ Qualità di stampa ■ Copertine
	Scheda Opzioni di output	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spillatrice ■ Perforatura ■ Destinazione carta ■ Notifica di fine lavoro ■ Lavori di stampa salvati, Stampa di prova, Stampa protetta, Stampa Personal ■ Pagine di separazione
Windows NT	Scheda Imposta pagina	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientamento ■ Stampa su entrambi i lati (fronte retro)
	Scheda Avanzate	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proporzioni ■ Layout di pagina (opzione N-su) ■ Immagine speculare e in negativo ■ Stampa da bordo a bordo ■ Immagini uniformi ■ Pagina di separazione e Origine
	Scheda Carta/Qualità	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo carta, formato carta e selezione cassetto ■ Qualità di stampa ■ Copertine
	Scheda Opzioni di output	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spillatrice ■ Perforatura ■ Destinazione carta ■ Lavori di stampa salvati, Stampa di prova, Stampa protetta, Stampa Personal ■ Pagine di separazione

Impostazioni del driver Windows PostScript (Continua)

Sistema operativo	Scheda o finestra di dialogo del driver	Opzioni di stampa
Windows 98 o Windows Me	Scheda Impostazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo carta, formato carta e selezione cassetto ■ Layout di pagina ■ Qualità di stampa ■ Notifica di fine lavoro
	Scheda Opzioni di output	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spillatrice ■ Perforatura ■ Destinazione carta ■ Pagine di separazione ■ Copertine ■ Stampa di prova, protetta e lavori di stampa salvati

Impostazioni del driver Windows PCL

Sistema operativo	Scheda del driver	Opzioni di stampa
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	Scheda Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientamento ■ Stampa su entrambi i lati (fronte retro) ■ Pagine per foglio
	Scheda Carta/Qualità	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo carta, formato carta e selezione cassetto ■ Copertine ■ Qualità di stampa (non presente in PCL5e)
	Scheda Opzioni di output	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spillatrice ■ Perforatura ■ Destinazione carta ■ Lavori di stampa salvati, Stampa di prova, Stampa protetta, Stampa Personal ■ Pagine di separazione ■ Notifica di fine lavoro
Windows NT	Scheda Imposta pagina	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientamento ■ Stampa su entrambi i lati (fronte retro)
	Scheda Carta/Qualità	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo carta, formato carta e selezione cassetto ■ Copertine
	Scheda Opzioni di output	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spillatrice ■ Perforatura ■ Destinazione carta ■ Lavori di stampa salvati, Stampa di prova, Stampa protetta, Stampa Personal ■ Pagine di separazione

Impostazioni del driver Windows PCL (Continua)

Sistema operativo	Scheda del driver	Opzioni di stampa
Windows 98 o Windows Me	Scheda Impostazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo carta, formato carta e selezione cassetto ■ Stampa di prova, protetta e lavori di stampa salvati ■ Layout di pagina ■ Spillatrice ■ Perforatura
	Scheda Opzioni di output	<ul style="list-style-type: none"> ■ Destinazione carta ■ Pagine di separazione ■ Copertine
	Scheda Opzioni immagine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualità di stampa

Nota

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di stampa del driver Windows, fare clic sul pulsante **Guida** della scheda del driver della stampante per visualizzare la Guida in linea.

Selezione delle proprietà per un singolo lavoro (Mac)

Per selezionare le impostazioni di stampa per un particolare lavoro, modificare le impostazioni del driver prima di inviare il lavoro alla stampante.

1. Con il documento aperto nell'applicazione, fare clic su **Archivio**, quindi su **Stampa**.
2. Selezionare le opzioni di stampa desiderate nei menu e negli elenchi a discesa visualizzati.

Nota

In Macintosh OS X, fare clic su **Salva preimpostazioni** el menu **Stampa** per salvare le impostazioni correnti della stampante. È possibile creare più preimpostazioni e salvare ognuna con un proprio nome distintivo e con le proprie impostazioni della stampante. Per stampare i lavori usando specifiche impostazioni della stampante, fare clic sulla preimpostazione salvata applicabile nell'elenco **Preimpostazioni**.

3. Fare clic su **Stampa** per stampare il lavoro.

Impostazioni del driver Macintosh PostScript

Sistema operativo	Titolo elenco a discesa del driver	Opzioni di stampa
Mac OS X (versione 10.1 e superiore)	Copie & Pagine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Copie ■ Pagine
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagine per foglio ■ Orientamento ■ Bordi ■ stampa fronte retro
	Opzioni di output	<ul style="list-style-type: none"> ■ Registra come documento ■ Formato
	Gestione carta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inverti ordine pagine ■ Stampa
	Copertina	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stampa copertina ■ Tipo copertina
	Opzioni di finitura	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spillatrice ■ Perforatura ■ Destinazione carta ■ Offset di set di fascicoli
	Funzioni della stampante	<ul style="list-style-type: none"> ■ Origine pagina di separazione ■ Pagina di separazione (Attivata/Disattivata) ■ Gruppi funzioni
	Qualità immagine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualità di stampa
	Tipo di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Normale ■ Stampa di prova ■ Lavori di stampa salvati ■ Stampa protetta ■ Stampa Personal
	Opzioni avanzate 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo di carta ■ Stampa da bordo a bordo ■ Supporti di tipo errato ■ Perforatura ■ Origine pagina di separazione ■ Pagina di separazione ■ Alimentazione ultima pagina
	Opzioni avanzate 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modalità Bozza

Impostazioni del driver Macintosh PostScript (Continua)

Sistema operativo	Titolo elenco a discesa del driver	Opzioni di stampa
Mac OS 9.x	Generale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Copie ■ Pagine ■ Alimentazione carta
	Copertina	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stampa copertina ■ Origine copertina
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagine per foglio ■ Bordi ■ Stampa su entrambi i lati
	Qualità di stampa	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600 x 600 dpi ■ 1200 x 1200 dpi effettivi ■ Immagini uniformi
	Tipo di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Normale ■ Stampa di prova ■ Lavori di stampa salvati ■ Stampa protetta ■ Stampa Personal
	Opzioni di finitura	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spillatrice ■ Perforatura ■ Destinazione carta ■ Offset di set di fascicoli
	Opzioni avanzate 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo di carta ■ Stampa da bordo a bordo ■ Supporti di tipo errato ■ Perforatura ■ Origine pagina di separazione ■ Pagina di separazione ■ Alimentazione ultima pagina
	Opzioni avanzate 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modalità Bozza

Selezione delle modalità qualità di stampa

Si possono selezionare due modalità qualità di stampa, come indicato nella tabella seguente:

Tipo di lavoro di stampa	Modalità qualità di stampa
Migliore modalità generale per la stampa ad alta velocità. Produce stampe vivaci e brillanti	600 x 600 dpi
Migliore qualità per le stampe ricche di dettagli. Consigliata per la stampa delle foto. Produce testo di elevata risoluzione. Questa modalità richiede tempi di elaborazione e stampa maggiori rispetto a quella 600 x 600 dpi.	1200 x 1200 dpi effettivi

Per selezionare la modalità qualità di stampa in un driver supportato:

- **Driver PostScript per Windows 98, Windows Me:**
Selezionare una modalità qualità di stampa nella scheda **Impostazione**.
- **Driver PostScript per Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT:**
Selezionare una modalità qualità di stampa nella scheda **Carta/Qualità**.
- **Driver per Mac OS 9:**
Nella finestra di dialogo **Stampa**, selezionare **Info Generali**, quindi **Qualità di stampa** dall'elenco a discesa e selezionare la modalità desiderata per **Qualità**.
- **Driver per Mac OS X (versione 10.1 e successive):**
Nella finestra di dialogo **Stampa** selezionare **Qualità immagine** dall'elenco a discesa e selezionare una modalità di qualità di stampa dall'elenco a discesa **Qualità di stampa**.