

## Font

Questo argomento include le seguenti sezioni:

- "Tipi di font" a pagina 1-22
- "Font della stampante residenti" a pagina 1-22
- "Visualizzazione di un elenco di font residenti" a pagina 1-22
- "Stampa di un elenco di font residenti" a pagina 1-23
- "Caricamento dei font" a pagina 1-24

### Tipi di font

La stampante utilizza i seguenti tipi di font:

- font residenti
- font scaricati nella RAM della stampante, nel disco rigido o nella memoria flash
- font scaricati dall'applicazione con il lavoro di stampa.

Il software ATM (Adobe Type Manager) consente di visualizzare sullo schermo del computer questi font così come vengono stampati.

Se il software ATM non è installato nel computer:

1. Installarlo dal *CD-ROM del programma di installazione e delle utilità*.
2. Installare i font dello schermo della stampante dalla cartella ATM.

### Font della stampante residenti

I font PostScript e PCL residenti nella stampante sono sempre disponibili per la stampa.

### Visualizzazione di un elenco di font residenti

Per visualizzare un elenco di font PCL o PostScript residenti, utilizzare CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Server Web** nella barra laterale sinistra.
5. Selezionare **File di font**.

## Stampa di un elenco di font residenti

Per stampare un elenco di font residenti PostScript o PCL, utilizzare:

- Pannello frontale della stampante
- CentreWare IS
- Driver della stampante

### Tramite il pannello frontale della stampante

Per stampare un elenco di font PostScript o PCL dal pannello frontale:

1. Selezionare **Informazioni** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di informazioni** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Elenco font PCL** o **Elenco font PostScript**, quindi premere il pulsante **OK** per stampare.

### Tramite CentreWare IS

Per stampare un elenco di font PostScript o PCL da CenterWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Server Web** nella barra laterale sinistra.
5. Selezionare **File di font**.
6. Fare clic sull'icona **Stampante** per stampare l'elenco di font.

### Tramite un driver della stampante PC

Per stampare un elenco di font PostScript o PCL dal driver della stampante:

1. Selezionare **Start, Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante **5500**, quindi selezionare **Proprietà**.
3. Selezionare la scheda **Risoluzione dei problemi**.
4. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa nel campo **Informazioni stampante** per visualizzare un elenco di opzioni.
5. Selezionare **Elenco font PostScript** o **Elenco font PCL** dall'elenco a discesa.
6. Fare clic su **Stampa**.

## Caricamento dei font

In aggiunta ai font residenti, che sono sempre disponibili per la stampa, è possibile inviare dal computer font caricabili e memorizzarli nella memoria RAM, nella memoria flash opzionale o sul disco rigido della stampante.

### Nota

Se si spegne la stampante, i font caricati nella RAM vengono eliminati ed è necessario caricarli nuovamente quando si riaccende la stampante.

Prima di stampare, accertarsi che i font specificati nel documento siano installati nella stampante o configurati per essere correttamente caricati. Se il documento contiene un font non presente nella stampante o scaricato con il lavoro di stampa, verrà utilizzato un altro font.

La stampante accetta i seguenti tipi di font caricabili:

#### Tipi di font PCL supportati:

- Type 0
- Type 10
- Type 11
- Type 15
- Type 20

#### Tipi di font PostScript supportati:

- Type 1
- Type 3
  - Adobe
  - Agfa
  - Bitstream
  - Microsoft
  - Apple

**TrueType** (scalabile a qualsiasi dimensione in punti; l'immagine stampata corrisponde a quella visualizzata sullo schermo).

## Caricamento dei font da CentreWare Font Management Utility

CentreWare Font Management Utility (FMU, utilità di gestione dei font) è un'applicazione per Windows e Macintosh che facilita la gestione di font, macro e form sull'unità disco rigido della stampante. Caricando font sulla stampante, è possibile migliorare le prestazioni della stampante e ridurre il traffico della rete. L'utilità Font Management Utility permette di elencare, stampare e caricare i font PostScript e PCL.