

Impostazioni della stampante

- "Accesso al risparmio energetico" a pagina 1-14
- "Selezione delle opzioni di output" a pagina 1-14
- "Blocco dell'accesso alle impostazioni del pannello frontale" a pagina 1-15
- "Accesso alla pagina di avvio" a pagina 1-16
- "Accesso al timeout caricamento carta" a pagina 1-17
- "Selezione delle impostazioni del cassetto" a pagina 1-18
- "Regolazione della luminosità del pannello frontale" a pagina 1-20
- "Regolazione del contrasto del pannello frontale" a pagina 1-21
- "Modifica della lingua della stampante" a pagina 1-21

Accesso al risparmio energetico

Per risparmiare energia, dopo un periodo di tempo predefinito dall'ultima attività, la stampante entra nella modalità Risparmio energetico. In questa modalità, la maggior parte dei sistemi elettrici della stampante è spenta. Quando un lavoro di stampa viene inviato alla stampante, questa entra in modalità riscaldamento. È anche possibile riscaldare la stampante premendo il pulsante **OK** sul pannello frontale.

Se la stampante entra in modalità Risparmio energetico troppo spesso e non si desidera attenderne la riattivazione, estendere il periodo di tempo necessario per l'attivazione di tale modalità. Modificare il valore di timeout come segue:

1. Dal pannello frontale della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Controlli stampante** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Timeout risparmio energetico** e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **Freccia giù** o **Freccia su** per scorrere fino a un valore di timeout risparmio energetico selezionato. Selezionare un valore più elevato se si desidera estendere il periodo di tempo prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico.
5. Premere il pulsante **OK**.

Selezione delle opzioni di output

La stampante Phaser 5500 è dotata di un cassetto di uscita standard e di due cassette opzionali:

- **Cassetto di uscita standard:** invia i fogli stampati al cassetto di uscita standard della stampante.
- **Cassetto superiore impilatore:** invia i fogli stampati al cassetto superiore dell'impilatore sulla destra della stampante. Questo cassetto è disponibile se è presente la stazione di finitura o l'impilatore opzionale.
- **Cassetto inferiore impilatore:** invia i fogli stampati al cassetto inferiore dell'impilatore sulla destra della stampante. Questo cassetto è disponibile se è presente la stazione di finitura o l'impilatore opzionale.

Per selezionare il cassetto di uscita:

1. Nel pannello frontale della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante**, selezionare **Impostazione della gestione della carta**, quindi **Destinazione carta**.
2. Scegliere una delle opzioni disponibili: **Cassetto di uscita standard**, **Cassetto superiore dell'impilatore** o **Cassetto inferiore dell'impilatore**, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

Per quanto riguarda la selezione del cassetto di uscita, le impostazioni del driver hanno la precedenza su quelle del pannello frontale.

Selezione delle opzioni di offset lavoro

È possibile sistemare i fogli nel cassetto inferiore dell'impilatore e nel cassetto di uscita standard in posizioni alternate in modo da separare un lavoro da un altro. Questa tecnica è denominata *offset lavoro*. Esistono diverse opzioni di offset lavoro selezionabili:

- **Disattivato**: l'offset lavoro non viene effettuato e la posizione di uscita non cambia in base al cassetto di uscita selezionato.
- **Attivato**: la posizione di uscita cambia alla fine della stampa dell'ultimo foglio del lavoro. Per il lavoro di stampa successivo viene quindi selezionata un'altra posizione di uscita in modo da mantenerlo separato dal lavoro precedente.

Nota

Quando si utilizza l'opzione di pinzatura per i lavori di stampa, l'offset lavoro è attivato.

Per selezionare l'opzione di offset lavoro:

1. Dal pannello frontale della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione della gestione della carta** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Offset lavoro** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Attivato** o **Disattivato**, quindi premere il pulsante **OK**.

Blocco dell'accesso alle impostazioni del pannello frontale



Per impedire l'accesso alle impostazioni del pannello frontale, è possibile bloccarle da CentreWare IS. Viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto nel pannello frontale accanto agli elementi a cui gli utenti non possono accedere.

Tramite CentreWare IS

Per impostare le preferenze di menu dal pannello frontale:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Generale** nella barra laterale sinistra.
5. Selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
6. Selezionare **Attivata** o **Disattivata** dall'elenco a discesa **Menu del pannello frontale**.
 - Selezionare **Attivata** per avere tutti i menu disponibili.
 - Selezionare **Disattivata** per limitare le voci di impostazione della stampante.
7. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Accesso alla pagina di avvio

Per impostazione predefinita, la stampante può generare una "Pagina di avvio" ogni volta che si accende o si reimposta la stampante. L'impostazione predefinita è "Disattivata". È possibile attivare la stampa automatica della "Pagina di avvio" e stamparla dal menu **Pagine di informazioni**.

Per attivare e disattivare la "Pagina di avvio", è possibile utilizzare una delle seguenti alternative:

- Dal pannello frontale della stampante
- Da CentreWare IS

Tramite il pannello frontale della stampante

Per attivare e disattivare la Pagina di avvio:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Controlli stampante** e premere il pulsante **OK**.

La **Pagina di avvio** viene evidenziata. L'impostazione viene visualizzata alla fine della riga (**Attivata** o **Disattivata**).
3. Premere il pulsante **OK** per modificare l'impostazione.

Tramite CentreWare IS

Per attivare e disattivare la stampa automatica della "Pagina di avvio":

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Generale** nella barra laterale sinistra.

5. Selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
6. Selezionare **Disattivato** o **Attivato** dall'elenco a discesa **Pagina di avvio** della stampante per modificare l'impostazione.
7. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Stampa della pagina di avvio tramite il pannello frontale

Per stampare la “Pagina di avvio”.

1. Selezionare **Informazioni** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di informazioni** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Pagina di avvio** e premere il pulsante **OK** per stampare.

Accesso al timeout caricamento carta

Quando un lavoro di stampa è formattato per un tipo o un formato di carta che non è caricato nella stampante, sul pannello frontale della stampante viene visualizzato un messaggio che chiede di caricare la carta appropriata. Il timeout caricamento carta determina il periodo di tempo di attesa della stampante prima di stampare su un diverso tipo o formato di carta.

Per modificare il timeout caricamento carta è possibile utilizzare una delle due opzioni che seguono:

- Pannello frontale della stampante
- CentreWare IS

Tramite il pannello frontale della stampante

Per modificare il timeout di caricamento carta:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione della gestione della carta** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Timeout caricamento carta** e premere il pulsante **OK**.
4. Scorrere fino al valore di timeout desiderato. I valori (**Nessuno**, **1**, **3**, **5** o **10** minuti, **1** o **24** ore), indicano il periodo di attesa della stampante per il caricamento della carta prima che abbia inizio la stampa. Se si seleziona un valore **Nessuno**, la stampante non attende il caricamento della carta e utilizza immediatamente quella presente nel cassetto predefinito.
5. Premere il pulsante **OK** per salvare la modifica.

Tramite CentreWare IS

Per modificare il timeout di caricamento carta:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selezionare **Proprietà**.

4. Selezionare la cartella **Generale** nella barra laterale sinistra.
5. Selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
6. Scorrere fino al valore desiderato di **Timeout caricamento carta** in **Impostazioni timeout**. I valori (**Nessuno**, **1**, **3**, **5** o **10** minuti, **1** o **24** ore), indicano il periodo di attesa della stampante per il caricamento della carta prima che abbia inizio la stampa. Se si seleziona un valore **Nessuno**, la stampante non attende il caricamento della carta e utilizza immediatamente quella presente nel cassetto predefinito.
7. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Selezione delle impostazioni del cassetto

Commutazione dei cassettei

Quando un cassetto termina la carta, la commutazione dei cassettei consente alla stampante di passare a un altro cassetto contenente carta dello stesso tipo e formato. La commutazione dei cassettei viene controllata dal driver della stampante, dal pannello frontale o da CentreWare IS.

Se viene selezionato un cassetto specifico nel driver o nell'applicazione, la commutazione viene disattivata. Se si seleziona **Cassetto di stampa selezionato dalla stampante** nel driver della stampante, la stampante seleziona il cassetto indicato e quando questo è vuoto, passa a un altro cassetto.

Nota

Se si utilizza il driver della stampante per specificare un cassetto da utilizzare per il lavoro di stampa, la commutazione dei cassettei verrà disattivata per tale lavoro. Se il cassetto si svuota durante la stampa, il pannello frontale richiederà di caricare la carta in tale cassetto anche se un altro cassetto contiene il tipo e il formato di carta corretto per tale lavoro.

I cassettei 1 (multiuso) e 2 e l'alimentatore da 3500 fogli sono componenti standard della stampante Phaser 5500. È possibile acquistare degli alimentatori aggiuntivi:

- Alimentatore da 1000 fogli (cassetti 4 e 5)
- Alimentatore da 2000 fogli (cassetto 6)

Impostazioni della commutazione dei cassettei

- Se la commutazione dei cassettei è *attivata* e il cassetto si svuota durante la stampa, la stampante selezionerà un altro cassetto contenente carta dello stesso tipo, formato e direzione di alimentazione per continuare la stampa del lavoro.
- Se la commutazione dei cassettei è *disattivata* e il cassetto si svuota durante la stampa, il pannello frontale indicherà che il cassetto è vuoto e deve essere riempito.

Sequenza dei cassettei

È possibile specificare la sequenza utilizzata dalla stampante per selezionare i cassettei contenenti il tipo e il formato di carta corretti per un lavoro di stampa. Quando un cassetto si svuota durante la stampa, la stampante seleziona il cassetto successivo in sequenza contenente il tipo e il formato di carta corretti per continuare la stampa del lavoro.

Ad esempio, se la sequenza cassette è impostata su 6-2-4, la stampante seleziona la carta del cassetto 6 per stampare un lavoro. Se il cassetto 6 non contiene la carta richiesta o si svuota durante la stampa, la stampante selezionerà il cassetto 2. Se anche il cassetto 2 è vuoto o non dispone della carta richiesta, verrà selezionato il cassetto 4.

È possibile specificare la sequenza cassette utilizzando due metodi diversi:

- Tramite il pannello frontale della stampante
- Tramite CentreWare IS

Tramite il pannello frontale

Per specificare la sequenza cassette:

1. Dal pannello frontale della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione della gestione della carta** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Sequenza cassette** e premere il pulsante **OK**.
4. Far scorrere le voci fino a individuare la sequenza cassette desiderata. Se si desidera disattivare la commutazione dei cassette, selezionare **Disattivato**.
5. Premere il pulsante **OK** per salvare le modifiche.

Tramite CentreWare IS

Per specificare la sequenza cassette:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Generale** nella barra laterale sinistra.
5. Selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
6. Selezionare la sequenza cassette desiderata nell'elenco a discesa **Sequenza cassette**. Se si desidera disattivare la commutazione dei cassette, selezionare **Disattivato**.
7. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Selezione del cassetto predefinito

Se non si desidera utilizzare la commutazione dei cassette, si può mantenere la sequenza predefinita dei vassoi. Il cassetto predefinito contiene il tipo e il formato di carta da utilizzare per la stampa, a meno che nel driver non sia stato selezionato un cassetto diverso. Quando il cassetto predefinito è vuoto o contiene un tipo di carta diverso, viene richiesto di caricare il tipo di carta corretto nel cassetto anche se un altro cassetto contiene il tipo e il formato di carta corretto per il lavoro.

Tramite il pannello frontale

Per selezionare un cassetto predefinito:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione della gestione della carta** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Alimentazione** e premere il pulsante **OK**.
4. Fare scorrere le voci fino a individuare il cassetto che si desidera utilizzare come cassetto predefinito. Se si desidera attivare la commutazione dei cassettei, selezionare **Selezione automatica**.
5. Premere il pulsante **OK** per salvare la modifica.

Nota

Per quanto riguarda la selezione del cassetto, le impostazioni del driver hanno la precedenza su quelle del pannello frontale e di CentreWare IS.

Tramite CentreWare IS

Per selezionare un cassetto predefinito:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Generale** nella barra laterale sinistra.
5. Selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
6. Scorrere fino a **Impostazioni modalità stampa**, quindi selezionare il cassetto dall'elenco a discesa **Alimentazione**.
7. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Regolazione della luminosità del pannello frontale

Per regolare la luminosità della retroilluminazione del pannello frontale:

1. Dal pannello frontale della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione del pannello frontale** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Luminosità del pannello frontale** e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **Freccia giù** o **Freccia su** per aumentare o diminuire il valore di luminosità del pannello frontale. I valori di luminosità sono compresi tra **0** (nessuna retroilluminazione) e **10** (massima retroilluminazione).
5. Premere il pulsante **OK** per salvare la modifica.

Regolazione del contrasto del pannello frontale

Per regolare il contrasto tra testo e sfondo in modo da migliorare la leggibilità del testo del pannello frontale:

1. Dal pannello frontale della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione del pannello frontale** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Contrasto del pannello frontale** e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **Freccia giù** o **Freccia su** per aumentare o diminuire il valore di contrasto del pannello frontale. I valori selezionabili sono compresi tra **1** (contrasto minimo) e **10** (contrasto massimo).
5. Premere il pulsante **OK** per salvare la modifica.

Modifica della lingua della stampante

Per cambiare la lingua utilizzata per il testo del pannello frontale:

1. Dal pannello frontale della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione del pannello frontale** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Lingua pannello frontale** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare la lingua desiderata, quindi premere il pulsante **OK**.