

Manutenção

Para obter mais informações de segurança, vá para [Referência/Solução de problemas/Segurança do usuário](#) no *CD de documentação interativa*.

Sua impressora precisa de pouca manutenção para mantê-la produzindo impressões de qualidade. Alguns itens de manutenção de rotina precisam ser solicitados ocasionalmente:

- Kit de manutenção
- Cartucho do fotorreceptor

Acesse a “Página de utilização dos suprimentos” no painel dianteiro da impressora, no CentreWare IS ou imprima o “Perfil de utilização” no painel dianteiro da impressora.

Solicite mais suprimentos para a impressora quando o painel dianteiro dela exibir um aviso de que o suprimento está com nível baixo ou próximo do fim de sua vida útil. Substitua o suprimento quando o painel dianteiro exibir uma mensagem de erro indicando que está vazio ou no fim de sua vida útil.

Para obter informações sobre suprimentos, vá para www.xerox.com/office/5500supplies. Cada suprimento inclui instruções de instalação na embalagem.

Cuidado

A Xerox não recomenda o uso de suprimentos não fabricados por ela. A garantia da Xerox, os contratos de prestação de serviços e a Garantia de satisfação total não cobrem danos, defeitos ou degradação de desempenho causados pelo uso de suprimentos não-Xerox ou de suprimentos Xerox não especificados para a impressora. A Garantia de satisfação total está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora dessas áreas; entre em contato com o representante local para obter detalhes.

Limpando a parte externa da impressora

Você pode limpar a parte externa da impressora com um pano úmido e macio. Use um pano umedecido com detergente neutro suave para remover manchas; não use detergente diretamente na impressora.

Aviso

Para evitar choques elétricos, desligue a impressora e desconecte-a da tomada elétrica antes de limpá-la.

Não use aspirador de pó para limpar a impressora. Não lubrifique a impressora com óleo.