

UNIX (Linux)

Este tópico inclui:

- "Etapas de instalação rápida" na página 3-44
- "Recursos adicionais" na página 3-45

Sua impressora suporta conexão com várias plataformas UNIX através de interface paralela e de rede. As estações de trabalho atualmente suportadas pelo CentreWare para UNIX/Linux em uma impressora conectada à rede são:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Os procedimentos a seguir permitem conectar a impressora usando qualquer uma das versões suportadas de UNIX e Linux relacionadas acima.

Etapas de instalação rápida

Na impressora

1. Verifique se o protocolo TCP/IP e o conector apropriado estão ativados.
2. No painel dianteiro da impressora, selecione uma destas opções de endereço IP:
 - Permitir que a impressora configure um endereço DHCP.
 - Digitar o endereço IP.
3. Imprima a "Página de configuração" e guarde-a como referência. Para obter informações sobre como imprimir uma "Página de configuração", vá para [Referência/Recursos/Painel dianteiro](#) no *CD de documentação interativa*.

No computador

1. Acesse www.xerox.com/office/drivers.
2. Selecione sua impressora, a plataforma que está sendo executada (**UNIX**) e o tipo de arquivo (**Drivers**).
3. Clique em **Ir para downloads**.
4. Na lista de arquivos fornecida, faça download do **PrinterPackageXPXX** e do arquivo que corresponde ao seu sistema operacional.
5. Imprima uma página de teste.
6. Verifique a qualidade da impressão da página.

Nota

Se houver problemas de qualidade de impressão ou se o trabalho não for impresso, vá para [Referência/Solução de problemas](#) no *CD de documentação interativa*. Você também pode acessar a Assistência técnica PhaserSMART através do CentreWare IS.

Inicie o seu navegador da Web.

- a. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
- b. Selecione **Suporte**.
- c. Clique no link **Ferramenta de diagnóstico PhaserSMART** para acessar o PhaserSMART.

Recursos adicionais

- Informações sobre como criar uma fila de impressão genérica em um ambiente de estação de trabalho específico podem ser encontradas na Base de conhecimentos infoSMART da Xerox em www.xerox.com/office/infoSMART.
- Acesse o site da Xerox na Web para obter os drivers mais recentes do CentreWare para UNIX em www.xerox.com/office/drivers.
 - a. Selecione sua impressora, a plataforma que está sendo executada (**UNIX**) e os arquivos desejados (**Drivers**).
 - b. Clique em **Ir para downloads**.
 - c. Selecione o driver de impressora do CentreWare adequado à sua plataforma.
 - d. Faça download também do **PrinterPackageXPXX**. Ele fornece os recursos específicos da impressora do CentreWare para driver UNIX.