

Двусторонняя печать

Данный раздел содержит следующие параграфы:

- "Автоматическая двусторонняя печать" на стр. 2-47
- "Параметры брошюровки" на стр. 2-47

Автоматическая двусторонняя печать

Инструкции

- Автоматическая двусторонняя печать поддерживается только при установленном блоке двусторонней печати. Чтобы использовать эту функцию в конфигурациях Phaser 5500B и 5500N, возможно, потребуется их обновление.
- Для печати из лотка 1 размер бумаги должен быть не менее 89 x 127 мм. На бумаге всех форматов, подходящих для лотков 2 – 6, можно осуществлять двустороннюю печать.
- Используйте бумагу плотностью 60 – 163 г/м².
- Поддерживается ручная двусторонняя печать. Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых типах бумаги см. раздел **Справочные материалы/Печать/Поддерживаемые типы бумаги** на *Документация пользователя*.

Примечание

Дополнительные сведения о двусторонней печати можно получить по адресу www.xerox.com/office/5500infosmart.

Параметры брошюровки

Используйте драйвер принтера для выбора параметров **Верт. ориент.** или **Гориз. ориент.** при ориентации изображения на странице. При выполнении двусторонней печати также настраиваются параметры брошюровки, определяющие способ переворачивания страниц.


Вертикальная
Брошюровка по
боковому краю
Сгиб вдоль длинного
края



Вертикальная
Брошюровка по
верхнему краю
Сгиб вдоль
короткого края



Горизонтальная
Брошюровка по
боковому краю
Сгиб вдоль
короткого края



Горизонтальная
Брошюровка по
верхнему краю
Сгиб вдоль длинного
края



Выполнение автоматической двусторонней печати:

1. Загрузите бумагу в лоток. Дополнительные сведения см. в разделе [Справочные материалы/Печать/Обычная печать на Документация пользователя](#).
2. В драйвере принтера выполните следующие действия.
 - Выберите **вертикальную** или **горизонтальную** ориентацию.
 - Выберите режим двусторонней печати и брошюровки, как показано в таблице ниже.
3. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения параметров драйвера принтера, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы начать печать.

Настройка драйвера принтера для двусторонней печати

Операционная система	Действия
Windows 98 или Windows Me	<ol style="list-style-type: none"> 1. В меню Файл выберите команду Печать. 2. Выберите команду Свойства. 3. На вкладке Настройка выберите Односторонняя печать или Двусторонняя печать. 4. Установите или снимите флажок Брошюровка по верх. кр.
Windows 2000, Windows XP, или Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. В меню Файл выберите команду Печать. 2. Щелкните Свойства. 3. На вкладке Макет в группе Двусторонняя печать выберите вариант Вдоль длинного края или Вдоль короткого края.
Windows NT	<ol style="list-style-type: none"> 1. В меню Файл выберите команду Печать. 2. Щелкните Свойства. 3. На вкладке Параметры страницы в группе Двусторонняя печать выберите вариант Вдоль длинного края или Вдоль короткого края.
Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать). 2. Выберите Layout (Макет). 3. Выберите Print on Both Sides (Двусторонняя печать). 4. Щелкните значок Binding (Брошюровка), соответствующий кромке для сшивания листов.
Mac OS X (версия 10.1 и более поздние)	<ol style="list-style-type: none"> 1. В меню File (Файл) выберите команду Print (Печать). 2. Выберите команду Duplex (Дуплекс). 3. Выберите Print on Both Sides (Двусторонняя печать). 4. Щелкните значок Binding (Брошюровка), соответствующий кромке для сшивания листов.