

Настройки принтера

Данный раздел содержит следующие параграфы:

- "Доступ к функциям энергосбережения" на стр. 1-16
- "Доступ к функциям энергосбережения" на стр. 1-16
- "Предотвращение доступа к настройкам передней панели принтера" на стр. 1-18
- "Доступ к начальной странице" на стр. 1-18
- "Изменение периода ожидания загрузки бумаги" на стр. 1-19
- "" на стр. 1-20
- "Настройка Яркости передней панели" на стр. 1-23
- "Настройка Контрастности передней панели" на стр. 1-24
- "Изменение языка Принтера" на стр. 1-24

Доступ к функциям энергосбережения

В целях экономии электроэнергии по прошествии заданного промежутка времени после использования принтер переходит в режим пониженного потребления электроэнергии. В этом режиме большинство энергопотребляющих систем принтера отключается. После отправки задания печати на принтер он переходит в режим прогрева. Прогрев принтера можно также включить, нажав клавишу **ОК** на передней панели принтера.

Если принтер переходит в режим энергосбережения слишком часто и необходимо избежать ожидания прогрева, можно увеличить период простоя перед переходом в режим энергосбережения. Для изменения периода ожидания выполните следующие действия.

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Printer Controls** (Элементы управления принтером) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Power Saver** (Энергосбережение) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Для перехода к выбранному значению периода ожидания режима энергосбережения нажмите кнопку со **стрелкой вниз** или со **стрелкой вверх**. Если необходимо увеличить время до перехода в режим энергосбережения, выберите большее значение.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбор вариантов вывода

Принтер Phaser 5500 оборудован одним стандартным выходным лотком и двумя дополнительными:

- **Стандартный выходной лоток:** Для отправки отпечатанных страниц в стандартный выходной лоток в верхней части принтера.

- **Верхний лоток укладчика:** Для отправки отпечатанных страниц в верхний лоток укладчика с правой стороны принтера. Этот лоток доступен при наличии дополнительного финишера или укладчика.
- **Нижний лоток укладчика:** Для отправки отпечатанных страниц в нижний лоток укладчика с правой стороны принтера. Этот лоток доступен при наличии дополнительного финишера или укладчика.

Чтобы выбрать выходной лоток нужно:

1. На передней панели принтера выберите пункт **Printer Setup** (Настройка принтера), затем **Paper Handling Setup** (Параметры работы с бумагой), затем **Paper Destination** (Лоток для вывода бумаги).
2. Выберите **Standard Output Tray** (Стандартный выходной лоток), **Stacker Upper Tray** (Верхний лоток укладчика) или **Stacker Lower Tray** (Нижний лоток укладчика), затем нажмите кнопку **ОК**.

Примечание

При выборе лотка с помощью драйвера игнорируются соответствующие настройки передней панели.

Выбор смещения заданий

Нижний лоток укладчика и стандартный выходной лоток могут раскладывать отпечатанные листы в несколько разных положений, разделяя таким образом разные задания. Это называется *смещением заданий*. Можно выбрать один из следующих параметров смещения заданий:

- **Выключено:** Для выбранного выходного лотка принтер не производит смещение заданий, и положение страниц на выходе не изменяется.
- **Включено:** Положение страниц на выходе изменяется после того, как напечатан последний лист текущего задания. Следующее задание смещается, чтобы отделить его от предыдущего.

Примечание

Если для заданий используется функция степлирования, включается режим смещения.

Как выбрать параметры смещения заданий:

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите **Paper Handling Setup** (Параметры работы с бумагой) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите пункт **Job Offset** (Смещение заданий) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Выберите пункт **On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.) и нажмите кнопку **ОК**.

Предотвращение доступа к настройкам передней панели принтера



Из программы CentreWare IS можно заблокировать настройки передней панели, чтобы ограничить доступ к ним. На передней панели около компонентов, доступ к которым закрыт для пользователей, появится значок запрещения.

Использование CentreWare IS

Чтобы установить параметры меню передней панели:

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите папку **General** (Общие) на левой панели.
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. В раскрывающемся списке **Front Panel Menu** (Меню передней панели) выберите **On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.).
 - Для предоставления пользователям доступа ко всем меню выберите значение **On** (Вкл.).
 - Чтобы ограничить возможности пользовательской настройки, выберите значение **Off** (Выкл.).
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части страницы.

Доступ к начальной странице

Каждый раз при включении или перезагрузке принтер может печатать “Начальную страницу”. На заводе по умолчанию задается значение "Off" (Выкл). Можно включить автоматическую печать "начальной страницы" или распечатывать ее из меню **Information Pages** (Информационные страницы).

Для включения и выключения начальной страницы используются:

- Передняя панель принтера
- CentreWare IS.

Использование передней панели принтера

Чтобы включить или выключить “Начальную страницу”, выполните следующее:

1. Выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.

2. Выберите параметр **Printer Controls** (Элементы управления принтером) и нажмите кнопку **ОК**.
Будет выделен параметр **Startup Page** (Начальная страница). В конце строки также отображается параметр (**On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.)).
3. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Использование CentreWare IS

Для включения или выключения автоматической печати начальной страницы выполните следующие действия.

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите на левой панели папку **General** (Общие).
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. Для изменения настройки выберите в раскрывающемся списке **Printer Startup Page** (Начальная страница принтера) вариант **Off** (Выкл.) или **On** (Вкл.).
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части страницы.

Печать начальной страницы с передней панели

Чтобы распечатать начальную страницу, выполните следующие действия.

1. Выберите параметр **Information** (Информация) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Information Pages** (Информационные страницы) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Startup Page** (Начальная страница) и нажмите кнопку **ОК**.

Изменение периода ожидания загрузки бумаги

Если тип или размер бумаги, указанные для печати задания, не совпадают с параметрами бумаги, загруженной в принтер, на передней панели появится сообщение о том, что требуется загрузить бумагу с правильными характеристиками. Время, в течение которого принтер будет ожидать загрузки другой бумаги, задается параметром Load Paper Timeout.

Для изменения периода ожидания загрузки бумаги используется:

- передняя панель принтера
- CentreWare IS

Использование передней панели принтера

Чтобы изменить период ожидания загрузки бумаги, выполните следующие действия.

1. Выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Paper Handling Setup** (Настройка обработки бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Load Paper Timeout** (Период ожидания загрузки бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Перейдите к нужному значению периода ожидания. Значения в списке (**None** (Нет), **1**, **3**, **5** или **10** минут, **1** или **24** часа) представляют время ожидания загрузки бумаги перед началом печати. При выборе значения **None** принтер сразу использует бумагу из лотка по умолчанию, не ожидая загрузки бумаги в текущий лоток.
5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Использование CentreWare IS

Чтобы изменить период ожидания загрузки бумаги, выполните следующие действия.

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите папку **General** (Общие) на левой панели.
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. Перейдите к нужному значению параметра **Load Paper Timeout** (Период ожидания загрузки бумаги) в области **Timeout Settings** (Настройки периода ожидания). Значения в списке (**None** (Нет), **1**, **3**, **5** или **10** минут, **1** или **24** часа) представляют время ожидания загрузки бумаги перед началом печати. При выборе значения **None** принтер сразу использует бумагу из лотка по умолчанию, не ожидая загрузки бумаги в текущий лоток.
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части экрана.

Выбор параметров лотка

Переключение лотков

Когда в лотке заканчивается бумага, принтер выбирает другие лотки, если в них находится бумага того же типа и размера. Управлять переключением лотка можно из драйвера принтера, с передней панели или из CentreWare IS.

Если лоток выбран из драйвера или приложения, переключение лотка отключается. Если в драйвере принтера выбрать опцию **Let printer select which tray to print from** (Автоматический выбор лотка для печати), принтер будет выбирать лоток самостоятельно, переключаясь на работу с другим лотком, если в каком-нибудь заканчивается бумага.

Примечание

Если вы указали лоток для печати задания с помощью драйвера, то переключение лотка для этого задания будет отключено. Если во время печати задания бумага в лотке заканчивается, на передней панели появляется запрос о необходимости загрузить бумагу в этот лоток, даже если в другом лотке есть бумага нужного размера и типа.

В стандартную конфигурацию принтера Phaser 5500 входят лоток 1 (многоцелевой) и лотки 2 и 3, а также устройства подачи на 500 листов. Дополнительно можно приобрести следующие устройства подачи:

- Устройство подачи на 1000 листов (лотки 4 и 5)
- Устройство подачи на 2000 листов (лоток 6)

Настройки переключения лотка

- Если переключение лотка *включено*, и вся бумага в лотке израсходована, то для продолжения печати принтер выбирает другой лоток, в который загружена бумага нужного типа, размера и ориентации.
- Если переключение лотка *отключено*, то при расходе всей бумаги в лотке во время печати на передней панели появляется запрос о необходимости загрузки бумаги в лоток.

Последовательность выбора лотков

При печати можно задать последовательность выбора лотков, содержащих бумагу нужного типа и размера. Когда в лотке во время печати заканчивается подходящая бумага, для продолжения печати принтер выбирает в заданной последовательности следующий лоток с бумагой нужного типа и размера.

Например, если задана последовательность 6-2-4, принтер забирает бумагу для печати из лотка 6. Если в лотке 6 нет бумаги нужного типа, или бумага закончилась во время печати, принтер выбирает лоток 2. Если в обоих этих лотках нет нужной бумаги, или она закончилась, выбирается лоток 4.

Последовательность выбора лотков можно задать двумя способами:

- Передняя панель принтера
- Через CentreWare IS.

Использование передней панели принтера

Как задать последовательность выбора лотков:

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите **Paper Handling Setup** (Параметры работы с бумагой) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите **Tray Sequence** (Последовательность лотков) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Перейдите к нужной последовательности лотков. (Если требуется выключить переключение лотков, выберите параметр **Off** (Выкл.))
5. Для сохранения изменений нажмите кнопку **ОК**.

Использование CentreWare IS

Задание последовательности выбора лотков:

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите папку **General** (Общие) на левой панели.
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. Выберите нужную последовательность лотков в раскрывающемся списке **Tray Sequence** (Последовательность лотков). (Если требуется выключить переключение лотков, выберите параметр **Off** (Выкл.))
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части страницы.

Выбор лотка по умолчанию

Если вы не собираетесь использовать функцию переключения лотков, вы можете принять поорядок переключения, принятый по умолчанию. В лотке по умолчанию находится бумага того типа и размера, которые используются для печати заданий, если через драйвер не выбрано других параметров. Если во время печати задания в лотке по умолчанию заканчивается бумага или в него загружена бумага другого типа, появляется запрос о необходимости загрузить нужную бумагу в этот лоток, даже если в другом лотке имеется бумага нужного размера и типа.

Лоток по умолчанию можно задать двумя разными способами:

- С передней панели принтера
- С помощью CentreWare IS

Использование передней панели принтера

Как задать лоток по умолчанию:

1. Выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите **Paper Handling Setup** (Параметры работы с бумагой) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Paper Source** (Источник бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Перейдите к лотку, который будет использован в качестве лотка по умолчанию. (Если требуется включить переключение лотков, выберите параметр **Auto Select** (Автоматический выбор.)
5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Примечание

Выбор лотка в драйвере принтера имеет более высокий приоритет, чем выбор лотка на передней панели или в CentreWare IS.

Использование CentreWare IS

Чтобы задать лоток по умолчанию, выполните следующие действия.

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите на левой панели папку **General** (Общие).
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. Выберите пункт **Print Mode Settings** (Настройки режима печати) и в списке **Paper Source** (Источник бумаги) выберите нужный лоток.
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части экрана.

Настройка Яркости передней панели

Для настройки яркости фоновой подсветки передней панели выполните следующие действия.

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера), затем нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Front Panel Setup** (Настройка передней панели принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Front Panel Brightness** (Яркость передней панели) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Для увеличения или уменьшения яркости экрана передней панели нажмите кнопку **Стрелка вниз** или **Стрелка вверх**. Значения яркости могут быть установлены в диапазоне от **0** (без фоновой подсветки) до **10** (самая яркая фоновая подсветка).
5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Настройка Контрастности передней панели

Для настройки контрастности экранного текста и увеличения четкости текста на передней панели выполните следующие действия.

1. На передней панели выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Front Panel Setup** (Настройка передней панели) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Front Panel Contrast** (Контрастность передней панели) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Для увеличения или уменьшения контрастности передней панели нажмите кнопку со **стрелкой вниз** или со **стрелкой вверх**. Диапазон значений контрастности установлен от **1** (наименьший контраст) до **10** (наибольший контраст).
5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Изменение языка Принтера

Чтобы изменить используемый язык, выполните следующее на передней панели:

1. На передней панели выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Front Panel Setup** (Настройка передней панели) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Front Panel Language** (Язык передней панели) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Выберите нужный язык и нажмите кнопку **ОК**.