

UNIX (Linux)

Данный раздел содержит следующие параграфы:

- "Инструкция по быстрой установке" на стр. 3-47
- "Дополнительные ресурсы" на стр. 3-48

Данный принтер поддерживает подключение к различным платформам UNIX через параллельный или сетевой интерфейс. В настоящее время CentreWare для UNIX/Linux на сетевых принтерах поддерживает следующие рабочие станции:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Описанный порядок действий позволяет выполнять подключение к принтеру с помощью любой из перечисленных выше поддерживаемых версий UNIX и Linux.

Инструкция по быстрой установке

На принтере

1. Убедитесь, что включен протокол TCP/IP и выбран нужный разъем.
2. На передней панели принтера выберите один из следующих вариантов настройки IP-адреса.
 - Задайте настройку адреса DHCP.
 - Введите IP-адрес вручную.
3. Напечатайте страницы конфигурации и используйте их для справки. См. компакт-диск *Документация пользователя* для получения дополнительных сведений о печати страницы конфигурации (выберите последовательно [Справочные материалы/Функции/Передняя панель](#)).

На компьютере

1. Посетите www.xerox.com/office/drivers.
2. Выберите принтер, платформу (**UNIX**) и нужный тип файлов (**Drivers**).
3. Щелкните **Go to Downloads** (Перейти к загружаемым файлам).
4. Из списка файлов выберите и загрузите **PrinterPackageXPXX** и файл, соответствующий текущей операционной системе.
5. Напечатайте пробную страницу.

6. Обратите внимание на качество печати страницы.

Примечание

Если печать не получается, или получается с неудовлетворительным качеством, обратитесь к разделу [Reference/Troubleshooting](#) на *Документация пользователя*. Также можно обратиться к системе технической поддержки PhaserSMART через CentreWare IS.

Запустите web-браузер.

- a. Введите IP-адрес принтера в поле **Address** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
- b. Выберите команду **Support**.
- c. Щелкните ссылку **PhaserSMART Diagnostic Tool** (Средства диагностики PhaserSMART), чтобы получить доступ к PhaserSMART.

Дополнительные ресурсы

- Сведения о создании стандартных системных очередей печати на рабочих станциях для конкретных систем можно найти в базе данных Xerox infoSMART на сайте www.xerox.com/office/infoSMART.
- Самые новые версии драйверов CentreWare для систем UNIX можно найти на сайте www.xerox.com/office/drivers.
 - a. Выберите принтер, платформу (**UNIX**) и нужные файлы (**Drivers**).
 - b. Щелкните **Go to Downloads** (Перейти к загружаемым файлам).
 - c. Выберите соответствующий драйвер CentreWare для используемой системы.
 - d. Также загрузите файл **PrinterPackage XPXX**. Он обеспечивает выполнение функций CentreWare для драйвера UNIX.