

UNIX (Linux)

- "Snabbinstallation" på sida 3-41
- "Övriga resurser" på sida 3-42

Skrivaren kan hantera anslutning till en rad olika UNIX-plattformar via parallell- och nätverksgränssnitt. De arbetsstationer som för tillfället kan hanteras av CentreWare för UNIX/Linux till en nätverksansluten skrivare är:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Med följande procedurer kan du ansluta skrivaren med någon av ovan nämnda versioner av UNIX eller Linux.

Snabbinstallation

Från skrivaren

1. Kontrollera att både TCP/IP-protokollet och rätt anslutning är aktiverade.
2. På skrivarens frontpanel väljer du något av följande IP-adressalternativ:
 - Låt skrivaren ställa in en DHCP-adress.
 - Ange IP-adress manuellt.
3. Skriv ut "konfigurationssidan" och behåll den som referens. Mer information om hur konfigurationssidor skrivs ut hittar du i [Referens/Funktioner/Frontpanel](#) på *CD med användardokumentation*.
4. Kontrollera att både TCP/IP-protokollet och rätt anslutning är aktiverade.
5. På skrivarens frontpanel väljer du något av följande IP-adressalternativ:
 - Låt skrivaren ställa in en DHCP-adress.
 - Ange IP-adress manuellt.
6. Skriv ut "konfigurationssidan" och behåll den som referens. Mer information om hur konfigurationssidor skrivs ut hittar du i [Referens/Funktioner/Frontpanel](#) på *CD med användardokumentation*.

Från datorn

1. Gå till www.xerox.com/office/drivers.
2. Välj skrivare, aktuell plattform (**UNIX**) och önskad filtyp (**Drivers**).
3. Klicka på **Go to Downloads** (Gå till filhämtningar).
4. Hämta **PrinterPackageXPXX** och den fil som överensstämmer med det aktuella operativsystemet i fillistan som visas.
5. Skriv ut en provsida.
6. Kontrollera utskriftskvaliteten på den utskrivna provsidan.

Obs

Om det är problem med utskriftskvaliteten eller om dokumentet inte skrevs ut kan du gå till [Referens/Felsökning](#) på *CD med användardokumentation*. Du kan också gå till PhaserSMART - teknisk support via CentreWare IS.

Starta webbläsaren.

- a. Ange skrivarens IP-adress i webbläsarens **Adress-fält** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
- b. Välj **Support**.
- c. Klicka på länken **PhaserSMART Diagnostic Tool** så att du kommer till PhaserSMART.

Övriga resurser

- Information om hur du skapar en allmän skrivarkö i en specifik arbetsstationsmiljö hittar du i Xerox kunskapsbas infoSMART på www.xerox.com/office/infoSMART.
- Gå till Xerox webbplats www.xerox.com/office/drivers om du vill ha de senaste drivrutinerna till CentreWare för UNIX.
 - a. Välj skrivare, aktuell plattform (**UNIX**) och de filer som du vill hämta (**Drivers**).
 - b. Klicka på **Go to Downloads** (Gå till filhämtningar).
 - c. Välj lämplig CentreWare-skrivardrivrutin för din plattform.
 - d. Hämta också **PrinterPackage XPXX**. Det innehåller skrivarspecifika CentreWare-funktioner för UNIX-drivrutinen.