

Ajustando as opções de impressão

Este tópico inclui:

- “Configurando as opções de impressão” na página 2-18
- “Selecionando modos de qualidade de impressão” na página 2-20
- “Imprimindo em preto e branco” na página 2-21

Configurando as opções de impressão

Muitas opções de impressão estão disponíveis no driver da impressora Xerox.

Selecionando as preferências de impressão no Windows

As preferências da impressora controlam todos os trabalhos, a menos que sejam substituídas em um trabalho específico. Por exemplo, para usar a impressão automática em frente e verso na maioria dos trabalhos, defina essa opção nas configurações da impressora.

1. Clique em **Iniciar**, selecione **Configurações** e clique em **Impressoras**.
2. Na pasta **Impressoras**, clique com o botão direito do mouse no ícone da sua impressora.
3. No menu popup, selecione **Preferências da impressora** ou **Propriedades**.
4. Faça seleções nas guias do driver. Consulte a tabela “Opções de impressão nos sistemas operacionais Windows” para obter opções de impressão específicas.
5. Clique no botão **OK** para salvar as seleções.

Selecionando as propriedades de um trabalho individual (Windows)

Para usar configurações especiais em um trabalho específico, altere as configurações do driver antes de enviar o trabalho à impressora. Por exemplo, para usar o modo de qualidade de impressão **Foto** em um gráfico específico, selecione essa configuração no driver antes de imprimir o trabalho.

1. Com o documento ou o gráfico desejado aberto no aplicativo, acesse a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione a impressora Phaser 6250 para usar e clique no botão **Propriedades** para abrir o seu driver.
3. Faça seleções nas guias do driver. Consulte a tabela a seguir para obter opções de impressão específicas.
4. Clique no botão **OK** para salvar as seleções.
5. Imprima o trabalho.

Opções de impressão nos sistemas operacionais Windows

Sistema operacional	Guia Driver	Opções de impressão
Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	Guia Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientação ■ Imprimir nos dois lados (frente e verso) ■ Páginas por folha
	Guia Papel/qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, bem como tipo e tamanho do papel ■ Capas ■ Qualidade de impressão
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Páginas de separação ■ Impressões protegidas, impressões de prova e impressões salvas ■ Notificação de conclusão do trabalho
	Guia TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correções de cores ■ Conversão em preto e branco
Windows NT	Guia Configurar página	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientação ■ Imprimir nos dois lados (impressão em frente e verso)
	Guia Papel/qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, bem como tipo e tamanho do papel ■ Capas ■ Qualidade de impressão
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Páginas de separação ■ Impressões protegidas, impressões de prova e impressões salvas
	Guia TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correções de cores ■ Conversão em preto e branco
Windows 98 ou Windows Me	Guia Configuração	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, bem como tipo e tamanho do papel ■ Orientação ■ Imprimir em uma face ou Imprimir em frente e verso ■ Qualidade de impressão
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Páginas de separação ■ Capas ■ Impressões protegidas, impressões de prova e impressões salvas
	Guia TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correções de cores ■ Conversão em preto e branco

Observação

Para obter mais informações sobre opções de impressão e outras seleções, clique no botão **Ajuda** na guia do driver da impressora para ver a ajuda on-line.

Selecionando as propriedades de um trabalho individual (Mac)

Para selecionar configurações de impressão para um trabalho específico, altere as configurações do driver antes de enviar o trabalho à impressora.

1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo** e em **Imprimir**.
2. Selecione as opções de impressão desejadas nos menus e nas listas suspensas exibidos.

Observação

No Macintosh OS X, clique em **Salvar predefinição** na tela do menu **Imprimir** para salvar as configurações atuais da impressora. Você pode criar várias predefinições e salvar cada uma com seu próprio nome e suas próprias configurações da impressora. Para imprimir trabalhos usando configurações específicas da impressora, clique na predefinição aplicável salva na lista **Predefinições**.

3. Clique em **Imprimir** para imprimir o trabalho.

Selecionando modos de qualidade de impressão

Para selecionar o modo de qualidade de impressão em um driver compatível:

- **Driver PostScript do Windows 98 e Windows Me:**
Na guia **Configurar** selecione um modo de qualidade de impressão.
- **Driver PostScript do Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 e Windows NT:**
Na guia **Papel/qualidade**, selecione um modo de qualidade de impressão.
- **Driver do Mac OS 9:**
Na caixa de diálogo **Imprimir**, clique em **Geral**, selecione **Qualidade de impressão** na lista suspensa e escolha o modo desejado para **Qualidade**.
- **Driver do Mac OS X (versão 10.1 e posterior):**
Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione a lista suspensa **Recursos da impressora** e escolha a guia **Qualidade/cor da impressão**. Selecione o modo desejado para **Qualidade**.

Tipo de trabalho de impressão	Modo de qualidade de impressão
Modo de finalidade geral que proporciona impressões em cores vivas e brilhantes. Recomendado para a maioria dos trabalhos em escritório.	Aperfeiçoado
Trabalhos de impressão em cores de altíssima qualidade com cores e sombras bem suaves. Recomendado para impressão de fotos, provas e modos de impressão.	Foto (Não disponível nas impressoras 6250B.)
Trabalho de impressão em rascunho usado para verificar o layout. Utiliza menos toner que o modo Aperfeiçoado.	Rascunho

Imprimindo em preto e branco

O driver de sua impressora pode ser configurado para imprimir apenas com toner preto, selecionando **preto e branco** nas propriedades da impressora. Essa configuração pode ser feita para atender a uma necessidade de impressão especial ou caso o cartucho de toner colorido esteja vazio.

Para selecionar preto e branco em um driver suportado:

- **Driver PostScript do Windows 98 e Windows Me:**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione **Propriedades da impressão**, escolha **TekColor e Preto e branco**.

- **Driver PostScript do Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 e Windows NT:**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione **Propriedades da impressão**, escolha **TekColor e Preto e branco**.

- **Driver do Mac OS 9:**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione **Geral**, escolha **TekColor** na lista suspensa e selecione **Preto e branco**.

- **Driver do Mac OS X (versão 10.1 e posterior):**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione a lista suspensa **Recursos da impressora** e escolha a guia **Qualidade/cor da impressão**. Selecione **Preto e branco**.