

## Ajuste de las opciones de impresión

Este tema incluye:

- “Configuración de las opciones de impresión” en la página 2-18
- “Selección de modos de calidad de impresión” en la página 2-20
- “Impresión en blanco y negro” en la página 2-21

## Configuración de las opciones de impresión

Hay numerosas opciones de impresión disponibles con el controlador de impresora Xerox.

### Selección de las preferencias de impresión en Windows

Las preferencias de la impresora controlan todos los trabajos, a menos que las anule específicamente para un trabajo. Por ejemplo, si desea utilizar la impresión automática a dos caras para la mayoría de los trabajos, configure esta opción en los parámetros de la impresora.

1. Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración** y haga clic en **Impresoras**.
2. En la carpeta **Impresoras**, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de su impresora.
3. En el menú emergente, seleccione **Preferencias de impresora** o **Propiedades**.
4. Elija sus opciones en las fichas del controlador. Consulte la tabla “Opciones de impresión para sistemas operativos Windows” para opciones de impresión específicas.
5. Haga clic en el botón **OK** para guardar las opciones elegidas.

### Selección de propiedades para un trabajo en particular (Windows)

Si desea utilizar parámetros especiales para un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora. Por ejemplo, si desea utilizar el modo de calidad de impresión de **Fotografía** para un gráfico en particular, seleccione este parámetro en el controlador antes de imprimir el trabajo.

1. Con el documento o gráfico abierto en la aplicación, vaya al cuadro de diálogo **Imprimir**.
2. Seleccione la impresora Phaser 6250 y haga clic en el botón **Propiedades** para abrir el controlador de impresora.
3. Elija sus opciones en las fichas del controlador. Consulte la tabla siguiente para opciones de impresión específicas.
4. Haga clic en el botón **OK** para guardar las opciones elegidas.
5. Imprima el trabajo.

## Opciones de impresión para sistemas operativos Windows

Sistema operativo	Ficha del controlador	Opciones de impresión
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	Ficha <b>Diseño</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Orientación</b></li> <li>■ <b>Imprimir en ambas caras (a dos caras)</b></li> <li>■ <b>Páginas por hoja</b></li> </ul>
	Ficha <b>Papel/Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja</li> <li>■ <b>Páginas de portada</b></li> <li>■ <b>Calidad de impresión</b></li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Páginas de separación</b></li> <li>■ Impresiones seguras, impresiones de prueba e impresiones guardadas</li> <li>■ Notificación de Fin de trabajo</li> </ul>
	Ficha <b>TekColor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Corrección del color</b></li> <li>■ Conversión <b>Blanco y negro</b></li> </ul>
Windows NT	Ficha <b>Configurar página</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Orientación</b></li> <li>■ <b>Imprimir en ambas caras (Impresión a dos caras)</b></li> </ul>
	Ficha <b>Papel/Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja</li> <li>■ <b>Páginas de portada</b></li> <li>■ <b>Calidad de impresión</b></li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Páginas de separación</b></li> <li>■ Impresiones seguras, impresiones de prueba e impresiones guardadas</li> </ul>
	Ficha <b>TekColor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Corrección del color</b></li> <li>■ Conversión Blanco y negro</li> </ul>
Windows 98 o Windows Me	Ficha <b>Configuración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja</li> <li>■ <b>Orientación</b></li> <li>■ <b>Imprimir en una cara o Imprimir en 2 lados</b></li> <li>■ <b>Calidad de impresión</b></li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Páginas de separación</b></li> <li>■ <b>Páginas de portada</b></li> <li>■ Impresiones seguras, impresiones de prueba e impresiones guardadas</li> </ul>
	Ficha <b>TekColor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Corrección del color</b></li> <li>■ Conversión <b>Blanco y negro</b></li> </ul>

**Nota**

Para obtener más información sobre opciones de impresión y otras selecciones, haga clic en el botón **Ayuda** de la ficha del controlador de impresora para ver la ayuda en línea.

## Selección de propiedades para un trabajo en particular (Mac)

Para seleccionar los parámetros de impresión de un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora.

1. Con el documento abierto en la aplicación, haga clic en **Archivo** y luego en **Imprimir**.
2. Seleccione las opciones de impresión que prefiera en los menús y las listas desplegables que aparecen en pantalla.

### Nota

En Macintosh OS X, haga clic en **Guardar ajustes** en la pantalla del menú **Imprimir** para guardar los parámetros actuales de la impresora. Puede crear varios ajustes y guardar cada uno con sus propios nombres y parámetros de impresora. Para imprimir trabajos con parámetros de impresora específicos, haga clic en los ajustes guardados correspondientes de la lista **Preestablecidos**.

3. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el trabajo.

## Selección de modos de calidad de impresión

Para seleccionar el modo de calidad de impresión en un controlador admitido:

### ■ Controlador PostScript de Windows 98 y Windows Me:

En la ficha **Configuración** seleccione un modo de calidad de impresión.

### ■ Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows NT:

En la ficha **Papel/Calidad** seleccione un modo de calidad de impresión.

### ■ Controlador de Mac OS 9:

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **General**, seleccione **Calidad de impresión** en la lista desplegable y el modo que prefiera para **Calidad**.

### ■ Controlador de Mac OS X (versión 10.1 y superior):

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione la lista desplegable **Características de impresora** y seleccione la ficha **Color/calidad de impresión**. Seleccione el modo que desee para **Calidad**.

Tipo de trabajo de impresión	Modo de calidad de impresión
Modo de uso general para unas impresiones en color más frescas y brillantes. Se recomienda para la mayoría de los usos de oficina.	<b>Mejorada</b>
Trabajo de impresión en color de excelente calidad con matices de color muy suaves. Se recomienda para fotografías, impresiones de prueba y modos de imprenta.	<b>Fotografía</b> (No disponible en impresoras 6250B.)
Trabajo en modo borrador utilizado para la comprobación del diseño. Proporciona un uso de tóner más ligero que el parámetro Mejorado.	<b>Borrador</b>

## **Impresión en blanco y negro**

Se puede configurar el controlador de impresora para que imprima sólo con el tóner negro seleccionando **Blanco y negro** en las propiedades de la impresora. Esto puede suceder debido a unas necesidades de impresión especiales o si hay un cartucho de tóner de color vacío.

Para seleccionar blanco y negro en un controlador admitido:

- **Controlador PostScript de Windows 98 y Windows Me:**

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione **Propiedades de impresora**, elija **TekColor** y luego **Blanco y negro**.

- **Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows NT:**

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione **Propiedades de impresora**, elija **TekColor** y luego **Blanco y negro**.

- **Controlador de Mac OS 9:**

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione **General**, elija **TekColor** de la lista desplegable y luego **Blanco y negro**.

- **Controlador de Mac OS X (versión 10.1 y superior):**

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione la lista desplegable **Características de impresora** y seleccione la ficha **Color/calidad de impresión**. Seleccione **Blanco y negro**.