

Lettertypen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- “Residente Postscript-lettertypen” op pagina 1-22
- “Residente PCL5c-lettertypen” op pagina 1-22
- “Een voorbeeld van residente lettertypen afdrukken” op pagina 1-22
- “Lettertypen downloaden” op pagina 1-24

De printer gebruikt de volgende lettertypen:

- Residente lettertypen.
- Lettertypen die in het geheugen van de printer zijn geladen.
- Lettertypen van de toepassing die samen met de afdruktaak zijn gedownload.

Met ATM-software (Adobe Type Manager) worden deze lettertypen op het beeldscherm van uw computer weergegeven zoals ze in de afdrukken verschijnen.

Als ATM niet op uw computer is geïnstalleerd:

1. Installeert u ATM vanaf de *CD-rom met Printerinstallatieprogramma en hulpprogramma's*.
2. Installeert u voor uw computer de schermlettertypen van de printer vanuit de ATM-map.

Residente Postscript-lettertypen

Voor het afdrukken zijn altijd de residente printerlettertypen beschikbaar. Alle printers worden geleverd met residente PostScript Roman-lettertypen plus de Oost-Europese codering voor vele van deze lettertypen. Druk een voorbeeld van de residente PostScript-lettertypen af via het voorpaneel. Zie Gegevenspagina's in deze sectie voor informatie over hoe u het voorbeeld afdruckt.

Residente PCL5c-lettertypen

Voor PCL5c-afdrukken bevat de printer de versies “medium”, “vet”, “cursief medium” en “vet cursief” van de lettertypen Courier, Times en Univers.

Een voorbeeld van residente lettertypen afdrukken

U kunt een voorbeeld van de residente lettertypen afdrukken:

- via het voorpaneel van de printer
- via een pc of Macintosh

Een overzicht van lettertypen weergeven op het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om een lijst van PCL- of PostScript-lettertypen weer te geven op het voorpaneel:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **PCL-lettertypenlijst** of **PostScript-lettertypenlijst** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Een overzicht van lettertypen weergeven op een computer

Voor een lijst van de lettertypen die beschikbaar zijn op de printer installeert u het lettertypebeheerprogramma. U vindt dit op de Xerox-website www.xerox.com/officeprinting/support.

1. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst **Network Printers** (Netwerkprinters).
2. Selecteer uw **platform** in de vervolgkeuzelijst Which files for your printer would you like? (Welke bestanden voor uw printer wenst u?).
3. Selecteer **Printer Utilities** (Printerhulpprogramma's) in de vervolgkeuzelijst.
4. Klik op **Go** (Start).
5. Selecteer CentreWare **Font Management Utility**.
6. Sla het **.exe**-bestand op het bureaublad op.
7. Dubbelklik op het bureaubladpictogram van het **.exe**-bestand om het programma voor lettertypebeheer te installeren.

Een overzicht van lettertypen afdrukken vanaf een computer

Ga als volgt te werk om de lettertypen af te drukken die beschikbaar zijn op uw printer:

1. Selecteer **Start, Instellingen** en **Printers**.
2. Klik met de rechtermuisknop op de printer **6250** en kies **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Problemen oplossen** en ga naar **Printergegevenspagina's**.
4. Selecteer **PostScript-lettertypenlijst** of **PCL-lettertypenlijst** in de vervolgkeuzelijst.
5. Klik op **Afdrukken**.

Een overzicht van lettertypen weergeven op een Macintosh

Gebruik het Apple-printerhulpprogramma om de lettertypen weer te geven die beschikbaar zijn op de printer.

1. Als het Apple-printerhulpprogramma niet op uw computer staat, installeert u het vanaf de CD-rom met *Printerinstallatieprogramma en hulpprogramma's*.
2. Dubbelklik op het pictogram **Apple Printer Utility** (in de map **PhaserTools** op de vaste schijf van uw computer) om het hulpprogramma te starten.
3. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster **Printer Selector**:
 - a. Selecteer onder **AppleTalk-zones** de zone van de printer.
 - b. Selecteer uw printer onder **Printers**.
 - c. Klik op **Printer openen**.
4. Selecteer **Lettertypevoorbeelden afdrukken** in het menu **Bestand**.

Lettertypen downloaden

Om de residentie lettertypen (die altijd beschikbaar zijn voor het afdrukken) aan te vullen, kunnen er laadbare lettertypen van de computer naar de printer worden verzonden en in het geheugen van de printer of op de vaste schijf van de printer worden opgeslagen.

Opmerking

Als u de printer uitschakelt, worden de lettertypen die u naar het geheugen hebt gedownload, gewist. U moet deze lettertypen opnieuw downloaden wanneer u de printer inschakelt.

Voordat u afdrukt, moet u controleren of de lettertypen die in het document worden gebruikt, op de printer zijn geïnstalleerd of zo zijn ingesteld dat ze op de juiste manier kunnen worden gedownload. Als uw document een lettertype bevat dat niet in de printer is geladen of niet wordt geladen met de afdruktaak, wordt een ander lettertype gebruikt.

De printer gebruikt de volgende laadbare lettertypen:

- PCL
- Type 1
- Type 3
 - Adobe
 - Agfa
 - Bitstream
 - Microsoft
 - Apple
- TrueType (schaalbaar tot elke puntgrootte en ziet er op het scherm net zo uit als op papier).

Lettertypen downloaden vanaf een pc

Voor een lijst van de lettertypen die beschikbaar zijn op de printer installeert u het lettertypebeheerprogramma. U vindt dit op de Xerox-website www.xerox.com/officeprinting/support.

1. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst **Network Printers** (Netwerkprinters).
2. Selecteer uw **platform** in de vervolgkeuzelijst Which files for your printer would you like? (Welke bestanden voor uw printer wenst u?).
3. Selecteer **Printer Utilities** (Printerhulpprogramma's) in de vervolgkeuzelijst.
4. Klik op **Go** (Start).
5. Selecteer CentreWare **Font Management Utility**.
6. Sla het **.exe**-bestand op het bureaublad op.
7. Dubbelklik op het bureaubladpictogram van het **.exe**-bestand om het programma voor lettertypebeheer te installeren.

Postscript-lettertypen downloaden vanaf een Macintosh (alleen 9.x)

Gebruik het Apple-printerhulpprogramma om lettertypen naar de printer te downloaden.

Opmerking

Als het **Apple-printerhulpprogramma** niet op uw computer staat, installeert u het vanaf de *CD-rom met Printerinstallatieprogramma en hulpprogramma's*.

1. Dubbelklik op het pictogram **Apple Printer Utility** (in de map **PhaserTools** op de vaste schijf van uw computer) om het hulpprogramma te starten.
2. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster **Printer Selector**:
 - a. Selecteer onder **AppleTalk-zones** de zone van de printer.
 - b. Selecteer uw printer onder **Printers**.
 - c. Klik op **Printer openen**.
3. Klik op de pijl naast **Printervoorkeuren**.
4. Klik op de pijl naast **Lettertypen** om de lijst met geïnstalleerde lettertypen en hun locatie weer te geven. Klik vervolgens op **Voeg toe**.
5. Selecteer de map met het lettertype dat u wilt downloaden, selecteer het lettertype en klik op **Voeg toe**. Het lettertype kan nu worden gedownload.

Opmerking

Als u alle lettertypen in de map wilt toevoegen aan de lijst met lettertypen die u wilt downloaden, klikt u op de knop **Voeg alles toe**. Als u een bepaald lettertype niet wilt downloaden, selecteert u het lettertype in de lijst met lettertypen die u wilt downloaden en klikt u op **Verwijder**.

6. Selecteer het printergeheugen of de vaste schijf onder **Bestemming**.
7. Klik op **Verzend** om de lettertypen in de lijst te downloaden.

Opmerking

Als u gedownloade lettertypen uit de printer wilt verwijderen, neemt u stap **2** tot en met **4**. Klik op de vervolgkeuzelijst **Lettertypen**, selecteer het lettertype dat u wilt verwijderen en klik op **Verwijder**.