

Paramètres de l'imprimante

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Accès à la page de démarrage », page 1-14
- « Accès à Economie d'énergie », page 1-15
- « Accès au mode Intelligent Ready », page 1-15
- « Accès au mode protégé », page 1-16
- « Accès au délai de chargement du papier », page 1-17
- « Sélection des paramètres de bac », page 1-18
- « Réglage de la luminosité du panneau avant », page 1-20
- « Réglage du contraste du panneau avant », page 1-20
- « Changement de la langue de l'imprimante », page 1-21

Accès à la page de démarrage

L'imprimante produit automatiquement une « page de démarrage » chaque fois qu'elle est mise sous tension ou réinitialisée. Vous pouvez désactiver l'impression automatique de la « page de démarrage » et l'imprimer ultérieurement à partir du menu Pages d'informations.

Pour activer/désactiver la « page de démarrage », utilisez :

- Le panneau avant de l'imprimante
- Avec CentreWare IS

Utilisation du panneau avant de l'imprimante

Pour activer/désactiver la page de démarrage :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Contrôles de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
La **page de démarrage** est mise en surbrillance. La valeur est indiquée en fin de ligne (**Activé** ou **Désactivé**).
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la valeur.

Utilisation de CentreWare IS

Pour activer/désactiver l'impression automatique de la « page de démarrage » :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante.
3. Sélectionnez **Propriétés**.
4. Cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante** sur la barre latérale gauche de la page **Propriétés**.
5. Sélectionnez **Désactivé** ou **Activé** dans la liste déroulante **Page de démarrage de l'imprimante** pour changer la valeur.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications** en bas de la page.

Impression de la page de démarrage

Pour imprimer la « page de démarrage » :

1. Sélectionnez **Informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Pages d'informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Page de démarrage** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

Accès à Economie d'énergie

Pour économiser l'énergie, l'imprimante passe en mode Economie d'énergie, faible consommation de courant, au terme d'une période d'inactivité prédéfinie. Dans ce mode, la plupart des systèmes électriques de l'imprimante sont arrêtés. Lorsqu'un travail d'impression est envoyé à l'imprimante, celle-ci passe en mode de chauffe. Vous pouvez également activer le mode de chauffe de l'imprimante en appuyant sur le bouton **OK** du panneau avant.

Si vous estimez que l'imprimante passe trop souvent en mode d'économie d'énergie et que vous ne souhaitez pas attendre la chauffe de l'imprimante, augmentez le délai d'attente du passage en mode d'économie d'énergie. Pour changer la valeur de ce délai, procédez comme suit :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Contrôles de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Délai d'économie d'énergie** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Flèche bas** ou **Flèche haut** pour sélectionner une valeur de délai d'économie d'énergie. Sélectionnez une valeur plus élevée si vous souhaitez allonger la période au terme de laquelle l'imprimante passe en mode d'économie d'énergie.
5. Appuyez sur le bouton **OK**.

Accès au mode Intelligent Ready

Le mode Intelligent Ready est un système automatisé qui :

- Surveille l'utilisation de l'imprimante.
- Déclenche la préchauffe de l'imprimante lorsque vous êtes susceptible d'en avoir besoin en fonction de l'historique d'utilisation.
- Active le mode Economie d'énergie à l'issue du délai d'attente configuré.

Pour activer/désactiver le mode Intelligent Ready, utilisez :

- Le panneau avant de l'imprimante.
- CentreWare IS.

Utilisation du panneau avant de l'imprimante

Pour activer ou désactiver le mode Intelligent Ready :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Contrôles de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Intelligent Ready**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer/désactiver **Intelligent Ready**.
5. Sélectionnez **Quitter** et appuyez sur le bouton **OK** pour revenir au menu principal.

Utilisation de CentreWare IS

Pour sélectionner le mode Intelligent Ready ou pour programmer les paramètres chauffe/attente :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur **Chauffe** sur la barre latérale gauche.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Mode de chauffe** et sélectionnez **Intelligent Ready**, **Programmé** ou **Travail activé**.
6. Si vous sélectionnez **Programmé** à l'étape 5, effectuez des sélections pour les paramètres de chauffe et d'attente de chaque jour.
7. Cliquez sur **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Remarque

Alors que les sélections du panneau avant permettent uniquement d'activer ou de désactiver le mode Intelligent Ready, CentreWare IS permet de spécifier des modes et des paramètres de chauffe particuliers.

Accès au mode protégé



Activez le mode protégé depuis le panneau avant pour empêcher les utilisateurs de changer les paramètres de l'imprimante pouvant avoir une incidence sur les travaux d'autres utilisateurs. Les utilisateurs peuvent sélectionner des fonctions d'impression, par exemple la correction des couleurs, par le biais des pilotes de l'imprimante. Les utilisateurs peuvent accéder aux menus généraux permettant d'améliorer la qualité d'impression de leurs travaux. Ces menus permettent d'accéder aux fonctions utilisateur, tout en verrouillant les menus et les options que l'administrateur système utilise pour gérer l'imprimante.

Utilisation de CentreWare IS

Pour entrer en mode protégé ou en sortir :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Menu du panneau avant**, puis sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.
 - Sélectionnez **Désactivé** pour donner accès à tous les menus.
 - Sélectionnez **Activé** pour verrouiller toutes les options de menu qui modifient les valeurs de configuration de l'imprimante.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications** en bas de la page.

Accès au délai de chargement du papier

Lorsque l'imprimante ne peut pas répondre aux spécifications d'un travail concernant le bac papier, le type de papier ou le format de papier, un message sur le panneau avant vous invite à charger du papier du type et du format spécifiés dans le travail d'impression. Si vous ne chargez pas le papier demandé avant l'expiration du délai de chargement du papier, l'imprimante prend du papier dans le bac par défaut.

Pour changer le délai de chargement du papier, utilisez :

- Le panneau avant de l'imprimante.
- CentreWare IS.

Utilisation du panneau avant de l'imprimante

Pour changer the le délai de chargement du papier :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration de la gestion du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Délai de chargement du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez la valeur de délai désirée. Les valeurs (**Aucun**, **1**, **3**, **5** ou **10** minutes, **1** heure ou **24** heures) indiquent la période désirée d'attente de chargement de papier avant impression. Si vous sélectionnez la valeur **Aucun**, l'imprimante n'attend pas l'insertion du papier et utilise immédiatement le papier contenu dans le bac par défaut.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la modification.

Utilisation de CentreWare IS

Pour changer the le délai de chargement du papier :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Sélectionnez la valeur **Délai de chargement du papier** désirée dans **Paramètres de délai**. Les valeurs (**Aucun**, **1**, **3**, **5** ou **10** minutes, **1** ou **24** heures) indiquent la période désirée d'attente de chargement de papier avant impression. Si vous sélectionnez la valeur **Aucun**, l'imprimante n'attend pas l'insertion du papier et utilise immédiatement le papier contenu dans le bac par défaut.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Sélection des paramètres de bac

Changement de bac

Le changement de bac est contrôlé par le pilote de l'imprimante, le panneau avant ou CentreWare IS. Si un bac spécifique est sélectionné, le changement de bac est désactivé.

Le bac 1 (multisupport) et le bac 2, un bac 500 feuilles ajustable, sont standard sur les imprimantes Phaser 6250. Des chargeurs de papier supplémentaires peuvent être achetés :

- Chargeur 500 feuilles (bac 3)
- Bac grande capacité 1 000 feuilles (bac 3 et bac 4)

L'imprimante sélectionne le bac fournissant le papier lorsque :

- La source de papier du panneau avant est réglée sur **Sélection automatique**, et
- L'option **Laisser l'imprimante choisir le bac** est sélectionnée dans le pilote de l'imprimante.

Remarque

Si vous utilisez le pilote pour spécifier un bac à utiliser pour votre travail d'impression, le changement de bac est désactivé pour ce travail. Si le bac se vide en cours d'impression, le panneau avant vous invite à charger du papier dans ce bac même si un autre bac contient le type et le format de papier appropriés pour le travail.

Paramètres de changement de bac

- Si le changement de bac est *activé* et si un bac n'a plus de papier en cours d'impression, l'imprimante sélectionne un autre bac contenant le même type et le même format de papier et utilisant la même orientation pour continuer l'impression du travail.
- Si le changement de bac est *désactivé* et si un bac n'a plus de papier en cours d'impression, le panneau avant indique que le bac est vide et doit être rempli.

Séquence des bacs

Vous pouvez spécifier la séquence que l'imprimante utilise pour sélectionner les bacs contenant le type et le format de papier appropriés pour un travail d'impression. Lorsqu'un bac vient à manquer du papier approprié en cours d'impression, l'imprimante sélectionne le bac suivant dans la séquence contenant le type et le format de papier appropriés pour continuer le travail.

Par exemple, si la séquence des bacs 4-3-2 est choisie, l'imprimante sélectionne le papier du bac 4 pour imprimer un travail. Si le bac 4 ne contient pas le papier demandé, ou vient à manquer de papier en cours d'impression, l'imprimante sélectionne le bac 3. Si ni le bac 4 ni le bac 3 contient le papier demandé, ou s'il vient à manquer de papier, le bac 2 est sélectionné.

Vous pouvez spécifier la séquence des bacs de deux manières :

- Sur le panneau avant de l'imprimante
- Avec CentreWare IS

Utilisation du panneau avant

Pour spécifier la séquence des bacs :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Configuration de la gestion du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Séquences des bacs** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez la séquence des bacs désirée. Si vous souhaitez désactiver le changement de bac, sélectionnez **Désactivé**.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer les modifications.

Utilisation de CentreWare IS

Pour spécifier la séquence des bacs :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Cliquez sur l'onglet **Propriétés**.
4. Sélectionnez **Valeurs par défaut de l'imprimante** dans la barre latérale gauche.
5. Sélectionnez la séquence de bacs désirée dans la liste déroulante **Séquences des bacs**. Si vous souhaitez désactiver le changement de bac, sélectionnez **Désactivé**.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de la page.

Sélection du bac par défaut

Si vous ne souhaitez pas utiliser le changement de bac, vous pouvez spécifier un bac par défaut à utiliser pour les travaux d'impression. Le bac par défaut contient le type et le format de papier utilisé pour les travaux d'impression. Lorsque le bac par défaut est vide ou contient un type de papier différent, un message vous invite à charger le type de papier approprié dans le bac même si un autre bac contient le type et le format de papier appropriés pour le travail.

Vous pouvez sélectionner le bac par défaut de deux manières :

- Le panneau avant de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau avant

Pour sélectionner un bac par défaut :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration de la gestion du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Source du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Passez au bac à utiliser comme bac par défaut. Si vous souhaitez activer le changement de bac, sélectionnez **Sélection automatique**.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la modification.

Utilisation de CentreWare IS

Pour sélectionner un bac par défaut :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Sélectionnez **Valeurs par défaut de l'imprimante** dans le barre latérale gauche.
5. Sélectionnez le bac dans la liste déroulante **Source de papier**.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Remarque

Le pilote a préséance sur le panneau avant pour la sélection du bac.

Réglage de la luminosité du panneau avant

Pour régler la luminosité du rétro-éclairage du panneau avant :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration du panneau avant** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Luminosité du panneau avant** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Flèche bas** ou **Flèche haut** pour augmenter ou diminuer la valeur de luminosité du panneau avant. La plage de valeurs de luminosité est comprise entre **0** (pas de rétro-éclairage) et **10** (luminosité de rétro-éclairage maximale).
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la modification.

Réglage du contraste du panneau avant

Pour régler le contraste entre le texte et l'arrière-plan et ainsi améliorer la lisibilité du texte du panneau avant :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration du panneau avant** et appuyez sur le bouton **OK**.

3. Sélectionnez **Contraste du panneau avant** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Flèche bas** ou **Flèche haut** pour augmenter ou diminuer la valeur de contraste du panneau avant. La plage de valeurs de contraste est comprise entre **1** (luminosité de rétro-éclairage maximale) et **10** (pas de rétro-éclairage).
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la modification.

Changement de la langue de l'imprimante

Pour changer la langue utilisée pour le texte du panneau avant, CentreWare IS et certaines pages d'informations :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur la touche **OK** .
2. Sélectionnez **Configuration du panneau avant** et appuyez sur le bouton **OK** .
3. Sélectionnez **Langue du panneau avant** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur le bouton **OK**.