

Printerinstellingen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- “Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen” op pagina 1-14
- “Energiebesparing activeren” op pagina 1-15
- “Intelligent Ready-modus activeren” op pagina 1-15
- “Beveiligde modus activeren” op pagina 1-16
- “Time-out papier laden wijzigen” op pagina 1-17
- “Lade-instellingen wijzigen” op pagina 1-18
- “De helderheid van het voorpaneel aanpassen” op pagina 1-21
- “Het contrast op het voorpaneel aanpassen” op pagina 1-21
- “De taal op het voorpaneel wijzigen” op pagina 1-21

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen

De printer drukt automatisch een opstartpagina af telkens wanneer u de printer inschakelt of opnieuw instelt. U kunt het automatisch afdrukken van de opstartpagina uitschakelen en de pagina later via het menu **Gegevenspagina's** afdrukken.

U kunt de opstartpagina in- en uitschakelen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de opstartpagina in of uit te schakelen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
De **opstartpagina** wordt gemarkeerd. Aan het einde van de regel wordt de instelling (**Aan** of **Uit**) weergegeven.
3. Druk op de knop **OK** om de instelling te wijzigen.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om het automatisch afdrukken van de opstartpagina in of uit te schakelen:

1. Start uw webbrowser.
2. Voer het IP-adres van de printer in.
3. Selecteer **Eigenschappen**.
4. Klik op **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer) op de linkerzijbalk van de pagina **Properties** (Eigenschappen).
5. Selecteer **Off** (Uit) of **On** (Aan) in de vervolgkeuzelijst **Printer Startup Page** (Opstartpagina printer) om de instelling te wijzigen.
6. Klik onder aan de pagina op **Wijzigingen bewaren**.

De opstartpagina afdrukken

Ga als volgt te werk om de Opstartpagina af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Opstartpagina** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Energiebesparing activeren

Om energie te besparen, schakelt de printer een energiebesparingsstand in als de printer gedurende een vooraf ingestelde tijdsperiode niet meer actief is geweest. In deze stand worden de meeste elektrische systemen van de printer uitgeschakeld. Wanneer de printer een afdruktaak ontvangt, wordt de stand Opwarmen ingeschakeld. U kunt de printer ook opwarmen door op de knop **OK** op het voorpaneel te drukken.

Als u vindt dat de energiebesparingsstand van de printer te vaak wordt ingeschakeld en u niet steeds wilt wachten totdat de printer weer is geactiveerd, stelt u een langere tijdsperiode in voordat de energiebesparingsstand wordt ingeschakeld. Ga als volgt te werk om de time-outwaarde te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Time-out energiebesparing** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om naar een geselecteerde time-outwaarde voor de energiebesparingsstand te bladeren. Selecteer een grotere waarde als u de tijdsperiode wilt verlengen voordat de energiebesparingsstand van de printer wordt ingeschakeld.
5. Druk op de knop **OK**.

Intelligent Ready-modus activeren

De Intelligent Ready-modus is een automatisch systeem dat:

- Het gebruik van de printer controleert.
- De printer opwarmt voordat u deze wellicht gaat gebruiken (op basis van uw gebruikspatroon).
- De energiebesparingsstand van de printer activeert nadat een time-out is verstreken.

U kunt de Intelligent Ready-modus in- en uitschakelen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de Intelligent Ready-modus in of uit te schakelen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Intelligent Ready**.
4. Druk op de knop **OK** om **Intelligent Ready** in of uit te schakelen.
5. Selecteer **Afsluiten** en druk op de knop **OK** om naar het hoofdmenu terug te keren.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de Intelligent Ready-modus te selecteren, of instellingen voor opwarmen of de energiebesparingsstand te configureren:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer in de browser op in het veld **Adres** (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klik op **Warmup** (Opwarmen) op de linkerzijbalk.
5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Warmup Mode** (Stand Opwarmen) en selecteer **Intelligent Ready**, **Scheduled** (Volgens schema) of **Job Activated** (Bij ontvangst van taak).
6. Als u in stap 5 **Scheduled** hebt geselecteerd, maakt u voor elke dag keuzen voor de instellingen voor het opwarmen en het activeren van de energiebesparingsstand.
7. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Opmerking

Via het voorpaneel kunt u de Intelligent Ready-modus slechts in- of uitschakelen, maar met CentreWare IS kunt u specifieke opwarmstanden en -instellingen opgeven.

Beveiligde modus activeren



Schakel de beveiligde modus via het voorpaneel in om te zorgen dat gebruikers geen printerinstellingen kunnen wijzigen die worden gebruikt door de afdruktaken van andere gebruikers. Gebruikers kunnen afdrukinstellingen, zoals kleurcorrectie, via de printerstuurprogramma's selecteren. Gebruikers hebben wel toegang tot algemene menu's die de afdrukkwaliteit van hun afdruktaken kunnen verbeteren. Via deze menu's kunnen ze gebruikersvoorzieningen selecteren, terwijl de menu's en opdrachten zijn vergrendeld in menu's die door de systeembeheerder worden gebruikt voor het beheer van de printer.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de beveiligde modus in of uit te schakelen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer in de browser op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klik op de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en klik vervolgens op **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Front Panel Menu** (Menu op voorpaneel) en selecteer **On** (Aan) of **Off** (Uit).
 - Selecteer **Off** om toegang tot alle menu's te hebben.
 - Selecteer **On** om alle menu-items te vergrendelen waarmee printerinstellingen kunnen worden gewijzigd.
6. Klik onder aan de pagina op **Wijzigingen bewaren**.

Time-out papier laden wijzigen

Als de printer de opdrachten voor papierlade, -soort of -grootte niet kan uitvoeren, wordt u via het voorpaneel gevraagd de papiersoort en -grootte te laden die in de afdruktaak zijn opgegeven. Wanneer u het vereiste papier niet binnen een bepaalde tijd in de lade plaatst, gebruikt de printer de standaardlade als papierbron.

U kunt de time-out voor het laden van papier wijzigen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de time-out voor het laden van papier te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de gewenste time-outwaarde. De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
5. Druk op de knop **OK** om de wijziging op te slaan.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de time-out voor het laden van papier te wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer in de browser op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Eigenschappen**.
4. Klik op de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en klik vervolgens op **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Blader naar de gewenste waarde voor **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) in **Timeout Settings** (Time-outinstellingen). De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
6. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Lade-instellingen wijzigen

Schakelen tussen laden

U schakelt tussen laden via het printerstuurprogramma, het voorpaneel of CentreWare IS. Als een specifieke lade is geselecteerd, kunt u niet tussen laden schakelen.

Lade 1 (MPT) en 2 (een aanpasbare invoerlade voor 500 vel) worden standaard geleverd bij Phaser 6250-printers. U kunt desgewenst extra papierinvoerladen aanschaffen:

- Invoerlade voor 500 vel (lade 3)
- Hoge-capaciteitsinvoerlade voor 1000 vel (lade 3 en 4)

De printer selecteert de lade waaruit papier wordt gehaald als:

- Op het voorpaneel de papierbron is ingesteld op **Automatische selectie** en
- De optie **Laat de printer de afdruklade selecteren (aanbevolen)** is geselecteerd in het printerstuurprogramma.

Opmerking

Als u het stuurprogramma gebruikt om een specifieke lade voor uw afdruktaak te selecteren, kunt u niet tussen laden schakelen voor de desbetreffende taak. Als de lade leegraakt tijdens het afdrukken, wordt op het voorpaneel gemeld dat u papier moet laden, zelfs als een andere lade de juiste papiersoort en -grootte voor de taak bevat.

Instellingen voor schakelen tussen laden

- Als schakelen tussen laden is *geactiveerd* en een lade leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de printer een andere lade met dezelfde papiersoort, grootte en afdrukstand zodat het afdrukken van de taak automatisch kan worden hervat.
- Als schakelen tussen laden is *uitgeschakeld* en een lade leegraakt tijdens het afdrukken, wordt op het voorpaneel gemeld dat de lade leeg is en moet worden gevuld.

Ladevolgorde

U kunt de volgorde opgeven waarin de laden met de juiste papiersoort en -grootte voor een afdruktaak moeten worden geselecteerd. Als een lade met het juiste papier leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de printer de volgende lade met de juiste papiersoort en -grootte uit de reeks zodat het afdrukken van de taak automatisch kan worden hervat.

Stel bijvoorbeeld dat u de ladevolgorde 4-3-2 instelt, selecteert de printer papier in lade 4 om de taak af te drukken. Als lade 4 niet het vereiste papier bevat of leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de printer lade 3. In geval lade 4 en 3 niet het vereiste papier bevatten of leegraken tijdens het afdrukken, wordt lade 2 geselecteerd.

U kunt de ladevolgorde op twee manieren instellen:

- Via het voorpaneel van de printer
- Via CentreWare IS

Via het voorpaneel

Ga als volgt te werk om de ladevolgorde in te stellen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Ladevolgorde** en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de gewenste ladevolgorde. (Als u het schakelen tussen laden wilt uitschakelen, selecteert u **Uit**.)
5. Druk op de knop **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de ladevolgorde in te stellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer in de browser op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op het tabblad **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer de gewenste ladevolgorde in de vervolgkeuzelijst **Tray Sequence** (Ladevolgorde). (Als u het schakelen tussen laden wilt uitschakelen, selecteert u **Off** (Uit).)
6. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De standaardlade selecteren

Als u niet tussen laden wilt schakelen, kunt u een standaardlade voor het afdrukken van taken selecteren. Deze standaardlade bevat de juiste papiersoort en -grootte voor afdruktaken. Wanneer de standaardlade leeg is of een andere papiersoort bevat, wordt u gevraagd de juiste papiersoort in de lade te laden, zelfs als een andere lade de juiste papiersoort en -grootte voor de taak bevat.

U kunt de standaardlade op twee manieren selecteren:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel

Ga als volgt te werk om een standaardlade te selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Papierbron** en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de lade die u als standaardlade wilt instellen. (Als u het schakelen tussen laden wilt inschakelen, selecteert u **Automatische selectie**.)
5. Druk op de knop **OK** om de wijziging op te slaan.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om een standaardlade te selecteren:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer in de browser op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer de lade in de vervolgkeuzelijst **Paper Source** (Papierbron).
6. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Opmerking

Als de instellingen voor ladeselectie in het stuurprogramma en op het voorpaneel van de printer niet met elkaar overeenkomen, worden de instellingen van het stuurprogramma gebruikt.

De helderheid van het voorpaneel aanpassen

Ga als volgt te werk om de helderheid van de achtergrondverlichting voor het voorpaneel aan te passen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Helderheid voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om de helderheid van het voorpaneel te verhogen of te verlagen. De waarden voor de helderheid lopen van **0** (geen achtergrondverlichting) tot en met **10** (de helderste achtergrondverlichting).
5. Druk op de knop **OK** om uw wijziging op te slaan.

Het contrast op het voorpaneel aanpassen

Ga als volgt te werk om het contrast tussen tekst en achtergrond aan te passen, zodat de tekst op het voorpaneel beter leesbaar wordt:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Contrast voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om het contrast van het voorpaneel te verhogen of te verlagen. De waarden voor het contrast lopen van **1** (de helderste achtergrondverlichting) tot en met **10** (geen achtergrondverlichting).
5. Druk op de knop **OK** om uw wijziging op te slaan.

De taal op het voorpaneel wijzigen

Ga als volgt te werk om de taal van de tekst op het voorpaneel, CentreWare IS en bepaalde gegevenspagina's te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Taal voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op de knop **OK**.