

Configurações da impressora

Este tópico inclui:

- “Acessando a página de inicialização” na página 1-14
- “Acessando o modo Economia de energia” na página 1-15
- “Acessando o modo Intelligent Ready” na página 1-15
- “Acessando o modo protegido” na página 1-16
- “Acessando o tempo limite da colocação de papel” na página 1-17
- “Selecionando configurações de bandeja” na página 1-18
- “Ajustando o brilho do painel dianteiro” na página 1-20
- “Ajustando o contraste do painel dianteiro” na página 1-20
- “Alterando o idioma da impressora” na página 1-21

Acessando a página de inicialização

A impressora gera automaticamente uma “Página de inicialização” cada vez que a impressora é ligada ou reinicializada. Você pode desativar a impressão automática da “Página de inicialização” e, posteriormente, imprimi-la pelo menu páginas de informações.

Para ativar/desativar a “Página de inicialização” use:

- O painel dianteiro da impressora
- O CentreWare IS

Usando o painel dianteiro da impressora

Para ativar/desativar a página de inicialização:

1. Selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Controles da impressora** e pressione o botão **OK**.
A **Página de inicialização** é realçada. O final da linha exibe a configuração (**Ligada** ou **Desligada**).
3. Pressione o botão **OK** para alterar a configuração.

Usando o CentreWare IS

Para ativar/desativar a impressão automática da “Página de inicialização”:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Digite o endereço IP da impressora.
3. Selecione **Propriedades**.
4. Clique em **Padrões da impressora** na barra lateral esquerda da página **Propriedades**.
5. Selecione **Desligado** ou **Ligado** na lista suspensa **Página de inicialização da impressora** para alterar a configuração.
6. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da página.

Imprimindo a página de inicialização

Para imprimir a “Página de inicialização”:

1. Selecione **Informações** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Páginas de informações** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Página de inicialização** e pressione o botão **OK**.

Acessando o modo Economia de energia

Para economizar energia, a impressora entra em um modo de baixo consumo de energia depois de um período de tempo predefinido a partir de sua última atividade. Nesse modo, a maioria dos sistemas elétricos da impressora são desligados. Quando um trabalho de impressão é enviado à impressora, ela entra no modo de aquecimento. Você também pode aquecer a impressora pressionando o botão **OK** no painel dianteiro.

Se perceber que a impressora está entrando no modo de economia de energia com muita frequência e não quiser esperar enquanto ela é aquecida, aumente o tempo de espera. Para alterar o valor do tempo de espera, siga este procedimento:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Controles da impressora** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Tempo limite do modo de economia de energia** e pressione o botão **OK**.
4. Pressione o botão de **seta para baixo** ou **seta para cima** a fim de selecionar o valor do tempo limite do modo de economia de energia. Selecione um valor maior para aumentar o tempo de espera.
5. Pressione o botão **OK**.

Acessando o modo Intelligent Ready

O modo Intelligent Ready é um sistema automatizado que:

- Monitora a utilização da impressora.
- Aquece a impressora no momento em que, provavelmente, você irá precisar mais dela, com base nos padrões de utilização anteriores.
- Ativa o modo de economia de energia quando o tempo limite da impressora esgota-se.

Para ligar/desligar o modo Intelligent Ready, use:

- O painel dianteiro da impressora
- O CenterWare IS

Usando o painel dianteiro da impressora

Para ativar/desativar o modo Intelligent Ready:

1. Selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Controles da impressora** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Intelligent Ready**.
4. Pressione o botão **OK** para ativar/desativar **Intelligent Ready**.
5. Selecione **Sair** e pressione o botão **OK** para retornar ao menu principal.

Usando o CentreWare IS

Para selecionar o modo Intelligent Ready ou programar configurações de aquecimento/espera:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Clique em **Propriedades**.
4. Clique em **Aquecimento** na barra lateral esquerda.
5. Clique na lista suspensa **Modo de aquecimento** e selecione **Intelligent Ready**, **Programado** ou **Trabalho ativado**.
6. Se você selecionar **Programado** na etapa 5, faça as seleções de configuração de aquecimento e de espera para cada dia.
7. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da tela.

Observação

Embora as seleções do painel dianteiro só permitam ativar ou desativar o modo Intelligent Ready, o CentreWare IS permite especificar tempos específicos de modos de aquecimento e configurações da impressora.

Acessando o modo protegido



Ative o modo protegido no painel dianteiro para impedir os usuários de alterarem configurações da impressora que possam causar impacto nos trabalhos de outros usuários. Os usuários podem selecionar recursos de impressão, como correções de cores, por meio dos drivers da impressora. Eles podem acessar menus gerais que podem melhorar a qualidade da impressão de seus trabalhos. Esses menus os direcionam para recursos do usuário e, ao mesmo tempo, bloqueiam menus e itens que o administrador do sistema usa para gerenciar a impressora.

Usando o CentreWare IS

Para entrar ou sair no modo protegido:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Clique em **Propriedades**.
4. Clique na pasta **Geral** da barra lateral esquerda e clique em **Padrões da impressora**.
5. Clique na lista suspensa do **Menu do painel dianteiro** e selecione **Ligado** ou **Desligado**.
 - Selecione **Desligado** para ter todos os menus disponíveis.
 - Selecione **Ligado** para bloquear todos os itens de menu que alteram valores de configuração da impressora.
6. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da página.

Acessando o tempo limite da colocação de papel

Quando a impressora não puder satisfazer a uma especificação do trabalho de impressão em relação a bandeja, tipo ou tamanho de papel, o painel dianteiro exibirá mensagens solicitando a colocação do tipo e tamanho especificados no trabalho de impressão. Se você não colocar o papel solicitado dentro do tempo limite da colocação de papel, a impressora usará o papel da bandeja padrão.

Para alterar o tempo limite da colocação de papel, use:

- O painel dianteiro da impressora
- O CenterWare IS

Usando o painel dianteiro da impressora

Para alterar o tempo limite da colocação de papel:

1. Selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do gerenciamento de papel** e pressione **OK**.
3. Selecione **Tempo limite da colocação de papel** e pressione o botão **OK**.
4. Selecione o valor desejado para o tempo de espera. Os valores (**Nenhum**, **1**, **3**, **5** ou **10** minutos, **1** hora ou **24** horas) indica o tempo que a impressora deve aguardar a colocação de papel antes de imprimir. Se você selecionar o valor **Nenhum**, a impressora não irá esperar que o papel seja inserido e usará imediatamente o papel da bandeja padrão.
5. Clique no botão **OK** para salvar a alteração.

Usando o CentreWare IS

Para alterar o tempo limite da colocação de papel:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Clique em **Propriedades**.
4. Clique na pasta **Geral** da barra lateral esquerda e clique em **Padrões da impressora**.
5. Selecione o valor de **Tempo limite da colocação de papel** desejado em **Configurações do tempo de espera**. Os valores (**Nenhum**, **1**, **3**, **5** ou **10** minutos, **1** ou **24** horas) indicam o tempo que a impressora aguardará a colocação de papel antes da impressão. Se você selecionar o valor **Nenhum**, a impressora não irá esperar que o papel seja inserido e usará imediatamente o papel da bandeja padrão.
6. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da tela.

Selecionando configurações de bandeja

Alternância de bandejas

A alternância de bandejas é controlada pelo driver da impressora, pelo painel dianteiro ou pelo CentreWare IS. Se uma bandeja específica é selecionada, a alternância de bandejas é desativada.

A bandeja 1 (MPT) e a bandeja 2, uma bandeja ajustável para 500 folhas, são padrão nas impressoras Phaser 6250. Alimentadores de papel adicionais podem ser adquiridos:

- Alimentador para 500 folhas (bandeja 3)
- Alimentador de alta capacidade para 1000 folhas (bandejas 3 e 4)

A impressora seleciona a bandeja da qual retirará o papel quando:

- A origem do papel no painel dianteiro estiver definida como **Seleção automática**.
- A opção **Deixe a impressora selecionar a bandeja a ser usada para impressão** estiver selecionada no driver da impressora.

Observação

Se você usar o driver para especificar uma bandeja a ser usada no trabalho de impressão, a alternância de bandejas ficará desativada durante esse trabalho. Se a bandeja ficar vazia durante a impressão, o painel dianteiro exibirá uma mensagem solicitando mais papel, mesmo que outra bandeja contenha o tipo e o tamanho de papel corretos para o trabalho.

Configurações da alternância de bandejas

- Se a alternância de bandejas estiver *ativada* e uma bandeja ficar sem papel durante a impressão, a impressora selecionará outra que contenha o mesmo tipo, tamanho e orientação de papel para continuar o trabalho.
- Se a alternância de bandejas estiver *desativada* e uma bandeja ficar sem papel durante a impressão, o painel dianteiro exibirá uma mensagem informando que a bandeja está vazia e precisa ser recarregada.

Seqüência de bandejas

Você pode especificar a seqüência usada pela impressora para selecionar bandejas que contenham o tipo e o tamanho de papel corretos para um trabalho de impressão. Quando uma bandeja ficar sem papel durante a impressão, a impressora selecionará a próxima bandeja da seqüência que contenha o tipo e o tamanho de papel corretos para continuar o trabalho.

Por exemplo, se a seqüência de bandejas estiver definida como 4-3-2, a impressora selecionará papel da bandeja 4 para imprimir o trabalho. Se a bandeja 4 não contiver o papel solicitado ou ficar sem papel durante a impressão, a impressora selecionará a bandeja 3. Se ambas as bandejas não contiverem o papel solicitado ou ficarem sem papel, a bandeja 2 será selecionada.

Você pode especificar a seqüência de bandejas através de dois métodos:

- O painel dianteiro da impressora
- O CentreWare IS

Usando o painel dianteiro

Para especificar a seqüência de bandejas:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e, em seguida, pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do gerenciamento de papel** e pressione **OK**.
3. Selecione **Seqüência de bandejas** e pressione o botão **OK**.
4. Selecione a seqüência de bandejas desejada. (Para desativar a alternância de bandejas, selecione **Desligada**.)
5. Pressione o botão **OK** para salvar as alterações.

Usando o CentreWare IS

Para especificar a seqüência de bandejas:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Clique na guia **Propriedades**.
4. Selecione **Padrões da impressora** na barra lateral esquerda.
5. Selecione a seqüência de bandejas desejada na lista suspensa **Seqüência de bandejas**. (Para desativar a alternância de bandejas, selecione **Desligada**.)
6. Clique no botão **Salvar alterações** na parte inferior da tela.

Selecionando a bandeja padrão

Para não usar a alternância de bandejas, você pode especificar uma bandeja padrão a ser usada nos trabalhos de impressão. A bandeja padrão contém o tipo e o tamanho de papel usados na impressão dos trabalhos. Quando a bandeja padrão estiver vazia ou contiver um tipo de papel diferente, será exibida uma mensagem solicitando a colocação do tipo correto de papel da bandeja, mesmo que haja outra bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos para o trabalho.

Você pode selecionar a bandeja padrão por dois métodos diferentes:

- O painel dianteiro da impressora
- O CentreWare IS

Usando o painel dianteiro

Para selecionar uma bandeja padrão:

1. Selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do gerenciamento de papel** e pressione **OK**.
3. Selecione **Origem do papel** e pressione o botão **OK**.
4. Selecione a bandeja que será usada como bandeja padrão. (Para ativar a alternância de bandejas, escolha **Seleção automática**.)
5. Clique no botão **OK** para salvar a alteração.

Usando o CentreWare IS

Para selecionar uma bandeja padrão:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Clique em **Propriedades**.
4. Selecione **Padrões da impressora** na barra lateral esquerda.
5. Selecione a bandeja na lista suspensa **Origem do papel**.
6. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da tela.

Observação

As configurações do driver substituem as do painel dianteiro na seleção de bandeja.

Ajustando o brilho do painel dianteiro

Para ajustar o brilho da iluminação de segundo plano do painel dianteiro:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do painel dianteiro** e pressione **OK**.
3. Selecione **Brilho do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
4. Pressione o botão de **seta para baixo** ou **seta para cima** para aumentar ou diminuir o valor do brilho do painel dianteiro. Os valores de brilho variam de **0** (sem luz de segundo plano) a **10** (a luz de segundo plano mais clara).
5. Pressione o botão **OK** para salvar a alteração.

Ajustando o contraste do painel dianteiro

Para ajustar o contraste entre o texto e o segundo plano a fim de tornar o texto do painel dianteiro mais legível:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Contraste do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
4. Pressione o botão de **seta para baixo** ou **seta para cima** para aumentar ou diminuir o valor do contraste do painel dianteiro. Os valores de contraste variam de **1** (luz de segundo plano mais clara) a **10** (sem luz de segundo plano).
5. Pressione o botão **OK** para salvar a alteração.

Alterando o idioma da impressora

Para alterar o idioma usado no texto do painel dianteiro, do CentreWare IS e de algumas páginas de informações:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Idioma do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
4. Selecione o idioma desejado e pressione o botão **OK**.