

Papel especial

Este tópico inclui:

- “Imprimindo em papel revestido brilhante” na página 2-39
- “Imprimindo em papel fotográfico digital” na página 2-39

Imprimindo em papel revestido brilhante

Instruções

- Use qualquer bandeja para imprimir em papel revestido brilhante.
- Use papel revestido brilhante com gramatura entre 120 e 163 g/m² (81 a 110 lb para texto). Papel revestido fino pode causar danos ao fusor.
- Não abra pacotes fechados de papel enquanto não estiver pronto para colocá-los na impressora. Deixe o papel no pacote original e deixe as embalagens na caixa até estar pronto para usá-lo.
- Remova todos os outros papéis da bandeja antes de colocar papel brilhante.
- Coloque apenas a quantidade de papel que planeja usar. Reinsira o papel não usado no pacote original e feche. Movimente o estoque de papel com frequência.
- As superfícies bastante suaves do papel revestido brilhante resultam em detalhes mais nítidos porque são mais receptivas ao toner.
- Para obter melhores resultados, use papel Phaser Glossy Coated. Esse papel foi desenvolvido para fornecer o melhor desempenho com a impressora Phaser 6250.

Não use papéis revestidos desenvolvidos para impressoras a jato de tinta. O revestimento desses papéis pode danificar o fusor.

Imprimindo em papel fotográfico digital

Instruções

- Use apenas a bandeja 1 (MPT) para papel fotográfico.
- Não abra pacotes fechados de papel enquanto não estiver pronto para colocá-los na impressora. Deixe o papel no pacote original e deixe as embalagens na caixa até estar pronto para usá-lo.
- Remova todos os outros papéis da bandeja 1 (MPT) antes de colocar papel fotográfico.
- Coloque apenas a quantidade de papel que planeja usar. Reinsira o papel não usado no pacote original e feche. Movimente o estoque de papel com frequência.
- Envie o seu trabalho de impressão à impressora selecionando o modo **qualidade de impressão de foto** no driver da impressora.
- As superfícies bastante suaves do papel fotográfico resultam em detalhes mais nítidos porque são mais receptivas ao toner.
- Para obter melhores resultados, use papel Phaser fotográfico digital Photo. Esse papel foi desenvolvido para fornecer o melhor desempenho com a impressora Phaser 6250.

Cuidado

Não use papéis fotográficos desenvolvidos para impressoras a jato de tinta. O revestimento desses papéis pode danificar o fusor.