

Verbruiksartikelen en kringloop

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- “Toebehoren” op pagina 2-53
- “Indicator voor vervangen van verbruiksartikelen” op pagina 2-53
- “Kringloop” op pagina 2-54

Toebehoren

Op het voorpaneel van de printer verschijnen statusberichten en waarschuwingen wanneer een verbruiksartikel bijna op is of moet worden vervangen. Zorg dat u vervangingsitems bij de hand hebt wanneer op het voorpaneel wordt aangegeven dat een verbruiksartikel bijna op is of moet worden vervangen. Het is belangrijk dat u deze verbruiksartikelen bestelt de eerste keer dat de berichten op het paneel worden weergegeven. Op die manier voorkomt u afdrukonderbrekingen.

Voor het bestellen van verbruiksartikelen en accessoires kunt u contact opnemen met de plaatselijke leverancier of gaat u naar www.xerox.com/officeprinting/6250supplies.

In de printer zijn alle hendels en punten voor het vervangen van verbruiksartikelen te herkennen aan de **gouden kleur**.

De volgende gebruikswijzen kunnen de levensduur van tonercassettes aanzienlijk verkorten:

- Dekking van meer dan 5 procent.
- Papier dat groter is dan het formaat Letter.
- Afdruktaken van minder dan 4 pagina's.
- Gebruik van de afdrukkwaliteitmodus Foto.
- Gebruik van TekColor Correction.

Let op

Als u een niet-Xerox tonercassette probeert te gebruiken, past de cassette mogelijk niet goed in de printer. In dat geval werkt de printer niet naar behoren.

Indicator voor vervangen van verbruiksartikelen

De Phaser 6250-kleurenlaserprinter is voorzien van indicatoren die aangeven wanneer u verbruiksartikelen moet vervangen en routineonderhoud moet uitvoeren.

Verbruiksartikelen

Verbruiksartikelen zijn:

- Hoge-capaciteitstonercassettes (cyaan, magenta, geel en zwart)
- Standaard-capaciteitstonercassettes (cyaan, magenta, geel en zwart)

Items voor routineonderhoud

Items voor routineonderhoud zijn printeronderdelen of -elementen die een beperkte levensduur hebben en regelmatig moeten worden vervangen. De vervangende onderdelen worden mogelijk in de vorm van pakketten geleverd. Items voor routineonderhoud kunnen doorgaans door de klant worden vervangen.

De Phaser 6250 bevat de volgende items voor routineonderhoud:

- Eenheid voor vastleggen beeld
- Fuser
- Transportrol

Open de pagina Gebruik verbruiksartikelen via het voorpaneel van de printer of via CentreWare IS, of druk het gebruiksprofiel af via het voorpaneel van de printer.

Let op

Als u een niet-Xerox tonercassette probeert te gebruiken, past de cassette mogelijk niet goed in de printer. In dat geval werkt de printer niet naar behoren.

Kringloop

Ga voor informatie over Xerox-kringloopprogramma's voor verbruiksartikelen naar www.xerox.com/officeprinting/recycle.