

Ondersteund papier

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- “Richtlijnen voor het gebruik van papier” op pagina 2-4
- “Richtlijnen voor papieropslag” op pagina 2-7
- “Papier dat de printer kan beschadigen” op pagina 2-7

Neem de richtlijnen uit deze tabellen in acht voor de hoogste afdrukkwaliteit en om vastlopen van het papier te vermijden. Voor het beste resultaat gebruikt u alleen Xerox Phaser Color Printing-media die voor deze printer zijn vermeld. Deze media verzekeren u van uitstekende resultaten op uw Phaser 6250-kleurenlaserprinter.

Richtlijnen voor het gebruik van papier

- Gebruik geen papier voor inkjetprinters, omdat dit de fuser kan beschadigen.
- Gebruik alleen transparante film uit de Phaser 25-serie. Andere transparanten kunnen kwaliteitsproblemen veroorzaken of de fuser beschadigen.
- Gebruik alleen papieren enveloppen. Gebruik geen enveloppen met plastic vensters of metalen klemmen.

Ondersteund papier, transparanten en andere speciale media

Papiersoort	Lade	Media die niet dubbelzijdig kunnen worden bedrukt.										
		Letter (8,5 x 11 inch)	Legal (8,5 x 14 inch)	Executive (7,25 x 10,5 inch)	Statement (5,5 x 8,5 inch)	US Folio (8,5 x 13 inch)	A4 (210 x 297 mm)	A5 (148 x 210 mm)	A6 (105 x 148 mm)	B5 JIS (182 x 257 mm)	ISO B5 (176 x 250 mm)	Aangepast
Normaal papier 64-90 g/m ² (schrijfpapier 17-24 lb.)	Lade 1 (MPT)	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
	Lade 2-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zwaar normaal papier 85-130 g/m ² (schrijfpapier 22-32 lb.)	Lade 1 (MPT)	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
	Lade 2-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transparant Let op: Druk niet af op beide zijden van transparante media. Gebruik alleen transparante film uit de Phaser 25-serie . Andere transparanten kunnen de fuser van de printer beschadigen.	Lade 1 (MPT)	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>				
	Lade 2	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>				
Dun karton 100-163 g/m ² (omslagpapier 36-60 lb.)	Lade 1 (MPT)	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
	Lade 2-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dik karton 160-216 g/m ² (omslagpapier 59-80 lb.)	Lade 1 (MPT)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Lade 2-4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Envelop Let op: Gebruik alleen papieren enveloppen. Gebruik geen enveloppen met vensters of metalen klemmen. (Zie Opmerking onder de tabel.)	Lade 1 (MPT)											<input type="checkbox"/>
	Lade 2-4											

Ondersteund papier, transparanten en andere speciale media (vervolg)

Papiersoort	Lade											
		Letter (8,5 x 11 inch)	Legal (8,5 x 14 inch)	Executive (7,25 x 10,5 inch)	Statement (5,5 x 8,5 inch)	US Folio (8,5 x 13 inch)	A4 (210 x 297 mm)	A5 (148 x 210 mm)	A6 (105 x 148 mm)	B5 JIS (182 x 257 mm)	ISO B5 (176 x 250 mm)	Aangepast
<input type="checkbox"/> Media die niet dubbelzijdig kunnen worden bedrukt. <input checked="" type="checkbox"/> Media die dubbelzijdig kunnen worden bedrukt met behulp van handmatig dubbelzijdig afdrucken. <input checked="" type="checkbox"/> Papier, andere speciale media en aangepaste formaten (tussen Legal en A5) die dubbelzijdig kunnen worden bedrukt met behulp van automatisch dubbelzijdig afdrucken.												
Labels Let op: Druk niet af op beide zijden van etiketten.	Lade 1 (MPT) Lade 2	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Briefhoofdpapier 85-130 g/m ² (schrijfpapier 22-32 lb.)	Lade 1 (MPT) Lade 2-4	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
Glanspapier 120-163 g/m ² (tekst 81-110 lb.) Let op: Gebruik geen glanspapier voor inkjetprinters of andere printers dan laserprinters, omdat dit de fuser van de printer kan beschadigen.	Lade 1 (MPT) Lade 2-4	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
Fotopapier 120-163 g/m ² (omslagpapier 45-60 lb.) Let op: Gebruik geen fotopapier voor inkjetprinters of andere printers dan laserprinters, omdat dit de fuser van de printer kan beschadigen. Gebruik Phaser-papier voor digitale foto's.	Lade 1 (MPT)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Visitekaartjes	Lade 1 (MPT)	■					■					■
Wenskaarten	Lade 1 (MPT)	■					■					■
Cd/dvd-labels Let op: Druk niet af op beide zijden van etiketten.	Lade 1 (MPT)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Cd/dvd-mapjes	Lade 1 (MPT)	■					■					■

Opmerking: Bij het afdrucken op enveloppen kunnen deze kreuklen en/of in reliëf worden bedrukt. Ga naar [Documentatie/Afdrukken](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor informatie over hoe u deze problemen voorkomt.

#10 Commercial Envelope (4,12 x 9,5 inch)
 Monarch-envelop (3,87 x 7,5 inch)
 A7-envelop (5,25 x 7,25 inch)
 DL-envelop (110 x 220 mm)

C5-envelop (162 x 229 mm)
 C6-envelop (114 x 162 mm)
 B5-envelop (176 x 250 mm)
 Aangepast

Ga naar www.xerox.com/officeprinting/6250supplies als u Xerox Phaser Color Printing-media wilt bestellen.

Phaser Color Printing-media

Papiersoort	Phaser-media	Formaat	Artikelnummer
Normaal papier of Zwaar normaal papier	Phaser Premium Color Printing-papier, 500 vel 90 g/m ² (omslagpapier 24 lb.)	Letter	016-1368-00
		A4	016-1369-00
Transparant	Transparante film uit de Phaser 25-serie, 50 vel	Letter A4	016-1948-00 016-1949-00
Dun karton of Dik karton	Phaser Premium-omslagpapier, 100 vel 163 g/m ² (omslagpapier 60 lb.)	Letter	016-1823-00
		A4	016-1824-00
Etiketten	Phaser Color Printing Labels, 30/vel, 100 vel Phaser Color Printing Labels, 14/vel, 100 vel Phaser Color Printing Labels, 6/vel, 100 vel Phaser Color Printing Labels, 8/vel, 100 vel	Letter	016-1812-00
		A4	016-1814-00
		Letter	016-1813-00
		A4	016-1815-00
Glanspapier	Phaser Glossy Coated-papier, 100 vel 148 g/m ² (tekst 100 lb.)	Letter	016-1704-00
		A4	016-1705-00
Visitekaartjes	Phaser Premium-visitekaartjes, 10/vel, 25 vel 190 g/m ² (omslagpapier 70 lb.)	Letter A4	016-1898-00 016-1899-00
Wenskaarten	Phaser Premium-wenskaarten, 25 vel/ enveloppen 190 g/m ² (omslagpapier 70 lb.)	Letter	016-1987-00
		A4	016-1988-00
Cd/dvd-labels Cd/dvd-mapjes	Phaser cd/dvd-labels en -mapjes, 20 sets Bevestigingssysteem voor cd/dvd-labels	Letter	016-2011-00
		A4	016-2026-00
			016-1885-00
Fotopapier	Phaser-papier voor digitale foto's, 25 vel 163 g/m ² (omslagpapier 60 lb.)	Letter	016-2009-00
		A4	016-2010-00
Briefkaarten	Phaser Premium-briefkaarten, 100 vel 176 g/m ² (omslagpapier 65 lb.)	Letter	103R01016
		A4	103R01017
Driebladige brochures	Phaser-driebladige brochures, 150 vel 176 g/m ² (omslagpapier 65 lb.)	Letter	103R01018
		A4	103R01019
Weerbestendig papier	Phaser-weerbestendig papier, 150 vel 100 g/m ² (omslagpapier 27 lb.)	Letter	103R01020
		A4	103R01021

Ga naar www.xerox.com/officeprinting/infoSMART voor informatie over on line ondersteuning.

Richtlijnen voor papieropslag

Voor optimale afdrukkwaliteit is het belangrijk dat u voor een goede omgeving voor het papier zorgt, het papier op de juiste manier gebruikt en het in veilige omstandigheden bewaart.

- Bewaar papier in een donkere, koele en relatief droge ruimte. De meeste papiermaterialen kunnen beschadigd raken door ultraviolet (UV) en zichtbaar licht. Vooral UV-straling, die wordt gegenereerd door de zon en tl-lampen, is heel schadelijk voor papier. Beperk de intensiteit en de duur van blootstelling aan zichtbaar licht zoveel mogelijk.
- U wordt aangeraden de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid constant te houden.
- Zorg dat er geen licht, hitte en vocht is.
- Bewaar papier niet op zolder, in een keuken, in de garage of in de kelder. Binnenmuren zijn droger dan buitenmuren, waar vochtophoping mogelijk is.
- Leg uw papiervoorraad op een effen oppervlak, bijvoorbeeld op pallets, karton, planken of in kasten.
- Bewaar geen voedsel of drank in de opslag-/verwerkingsruimte van het papier.
- Open verzegelde papierpakken pas wanneer u deze in de printer wilt laden. Laat het papier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken. De verpakking van de meeste commerciële standaardformaten is aan de binnenkant voorzien van een bescherming tegen vochtverlies of -toename.

Phaser-media worden verkocht in een aangepaste verpakking die transportproblemen voorkomt en optimale afdrukresultaten garandeert. Wenskaarten, visitekaartjes, en cd/dvd-labels en -mapjes zijn verpakt in een plastic zak die u elke keer opnieuw kunt sluiten. Laat de media in de zak totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte media weer in de zak en sluit deze goed.

Papier dat de printer kan beschadigen

Uw printer is ontworpen voor gebruik met verschillende papiersoorten. Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over ondersteunde papiersoorten.

Niet-ondersteunde mediasoorten kunnen de afdrukkwaliteit verminderen, het papier laten vastlopen en/of de printer beschadigen.

Dit zijn voorbeelden van papier dat niet mag worden gebruikt:

- ruwe of poreuze media.
- gefotokopieerd papier.
- formulieren die uit meerdere delen bestaan.
- papier met uitgeknipte delen of perforaties.
- papier met nietjes.
- papier met deklaag, reliëfpapier of papier met briefhoofd met een hittebestendigheid van minder dan 210°C (322°F).
- media die smelten, verschuiven of verkleuren wanneer ze 0,2 seconden worden blootgesteld aan een temperatuur van meer dan 210°C (322°F).

- Transparanten die niet specifiek voor de Phaser 6250-kleurenlaserprinter zijn ontworpen
- papier voor inkjetprinters.
- gelaagde folie.
- papier met briefhoofd waarvoor drogende stoffen en poeders zijn gebruikt.

Waarschuwing

Andere transparanten kunnen smelten en de printer beschadigen.

Phaser-papier heeft een betere snijkwaliteit, waardoor minder stof op het papier komt en mogelijke vervuiling wordt voorkomen. Door papier in perfecte staat te gebruiken, verlengt u de levensduur van de onderdelen en verbetert u de afdrukkwaliteit. Papier met een betere snijkwaliteit vermindert ook het vastlopen of verkeerd invoeren van papier.