

## UNIX (Linux)

Este tópico inclui:

- “Etapas de instalação rápida” na página 3-44
- “Recursos adicionais” na página 3-45

Sua impressora suporta conexão com várias plataformas UNIX através de interface paralela e de rede. As estações de trabalho atualmente suportadas pelo CentreWare para UNIX/Linux em uma impressora conectada à rede são:

- Sun Solaris
- IMB AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Os procedimentos a seguir permitem conectar a impressora usando qualquer uma das versões suportadas de UNIX e Linux relacionadas acima.

## Etapas de instalação rápida

### Na impressora

1. Verifique se o protocolo TCP/IP e o conector apropriado estão ativados.
2. No painel dianteiro da impressora, selecione uma destas opções de endereço IP:
  - Permitir que a impressora configure um endereço DHCP.
  - Digitar o endereço IP.
3. Imprima a “Página de configuração” e guarde-a como referência. Para obter informações sobre como imprimir uma “Página de configuração”, vá para [Referência/Recursos/Painel dianteiro](#) no *CD-ROM de documentação do usuário*.

### No computador

1. Acesse [www.xerox.com/officeprinting/support](http://www.xerox.com/officeprinting/support) para selecionar o tipo de impressora.
  - Sistema operacional: **UNIX**
  - Tipo de arquivo: **Drivers**
2. Da lista de arquivos fornecida, faça download do **PrinterPackageXPXX** e do arquivo que corresponda ao seu sistema operacional.
3. Imprima uma página de teste.

4. Verifique a qualidade da impressão da página.

### Observação

Se houver problemas de qualidade de impressão ou se o trabalho não for impresso, vá para [Referência/Solução de problemas](#) no *CD-ROM de documentação do usuário*. Você também pode acessar a Assistência técnica PhaserSMART através dos Serviços do CentreWare na Internet.

Inicie o seu navegador da Web.

- a. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
- b. Selecione **Suporte**.
- c. Selecione o link **Assistência técnica** para acessar o PhaserSMART.

## Recursos adicionais

- Informações sobre como criar uma fila de impressão genérica em um ambiente de estação de trabalho genérico podem ser encontradas na Base de conhecimentos infoSMART da Xerox em [www.xerox.com/officeprinting/infoSMART](http://www.xerox.com/officeprinting/infoSMART).
- Acesse o site da Xerox na Web para obter os drivers mais recentes do CentreWare para UNIX em [www.xerox.com/officeprinting/support](http://www.xerox.com/officeprinting/support).
  - a. Selecione **Download de drivers e utilitários de software**.
  - b. Selecione a impressora, a plataforma (UNIX) e os arquivos de driver desejados.
  - c. Clique em **Ir para downloads**.
  - d. Selecione o driver de impressora do CentreWare adequado para a sua plataforma.
  - e. Faça download também do **PrinterPackage XPXX**. Ele fornece os recursos específicos da impressora do CentreWare para driver UNIX.