

Ajuste de las opciones de impresión

Este tema incluye:

- “Configuración de las opciones de impresión” en la página 2-33
- “Selección de modos de calidad de impresión” en la página 2-36
- “Impresión en blanco y negro” en la página 2-37

Configuración de las opciones de impresión

Hay numerosas opciones de impresión disponibles con el controlador de impresora Xerox.

Selección de las preferencias de impresión en Windows

Las preferencias de la impresora controlan todos los trabajos, a menos que, de forma específica, le dé preferencia a su trabajo. Por ejemplo, si desea utilizar la impresión automática a dos caras para la mayoría de los trabajos, configure esta opción en los parámetros de la impresora.

1. Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Impresoras**.
2. En la carpeta **Impresoras**, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de su impresora.
3. En el menú emergente, seleccione **Preferencias de impresora** o **Propiedades**.
4. Elija sus opciones en las fichas del controlador. Consulte la tabla “Opciones de impresión para sistemas operativos Windows” para opciones de impresión específicas.
5. Haga clic en el botón **Aceptar** para guardar las opciones elegidas.

Selección de propiedades para un trabajo en particular (Windows)

Si desea utilizar parámetros especiales para un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora. Por ejemplo, si desea utilizar el modo de calidad de impresión de **Fotografía** para un gráfico en particular, seleccione este parámetro en el controlador antes de imprimir el trabajo.

1. Con el documento o gráfico abierto en la aplicación, vaya al cuadro de diálogo **Imprimir**.
2. Seleccione la impresora **Phaser 7750** que vaya a utilizar y haga clic en el botón **Propiedades** para abrir el controlador de impresora.
3. Elija sus opciones en las fichas del controlador. Consulte la tabla siguiente para opciones de impresión específicas.
4. Haga clic en el botón **OK** para guardar las opciones elegidas.
5. Imprima el trabajo.

Opciones de impresión para sistemas operativos Windows

Sistema operativo	Ficha del controlador	Opciones de impresión
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	Ficha Diseño	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (a dos caras) ■ Páginas por hoja
	Ficha Papel/Calidad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selección del tamaño, tipo o bandeja de papel ■ Calidad de impresión ■ Páginas de portada
	Ficha Opciones de salida	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grapado ■ Destino del papel ■ Características de Walk-Up (Impresiones seguras, impresiones de prueba e impresiones guardadas) ■ Páginas de separación
	Ficha TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corrección del color ■ Blanco y negro
	Ficha Solución de problemas	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Páginas de información de la impresora ■ Vínculos útiles con la Web
Windows NT	Ficha Configurar página	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (Impresión a dos caras)
	Ficha Papel/Calidad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selección del tamaño, tipo o bandeja de papel ■ Calidad de impresión ■ Páginas de portada
	Ficha Opciones de salida	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grapado ■ Destino del papel ■ Características de Walk-Up (Impresiones seguras, impresiones de prueba e impresiones guardadas) ■ Páginas de separación
	Ficha TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corrección del Color ■ Blanco y negro
	Ficha Solución de problemas	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Páginas de información de la impresora ■ Vínculos útiles con la Web

Opciones de impresión para sistemas operativos Windows (Continuación)

Sistema operativo	Ficha del controlador	Opciones de impresión
Windows 98 o Windows Me	Ficha Configuración	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selección del tamaño, tipo o bandeja de papel ■ Orientación ■ Imprimir en 1 lado o Imprimir en 2 lados ■ Calidad de impresión
	Ficha Opciones de salida	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grapado ■ Destino del papel ■ Páginas de separación ■ Páginas de portada ■ Impresiones seguras, impresiones de prueba e impresiones guardadas
	Ficha TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corrección del Color ■ Blanco y negro
	Ficha Solución de problemas	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Páginas de información de la impresora ■ Vínculos útiles con la Web

Nota

Para obtener más información sobre opciones de impresión y otras selecciones, haga clic en el botón **Ayuda** de la ficha del controlador de impresora para ver la ayuda en línea.

Selección de propiedades para un trabajo en particular (Mac)

Para seleccionar los parámetros de impresión de un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora.

1. Con el documento abierto en la aplicación, haga clic en **Archivo** y luego en **Imprimir**.
2. Seleccione las opciones de impresión que prefiera en los menús y las listas desplegables que aparecen en pantalla.

Nota

En Macintosh OS X, haga clic en **Guardar ajustes** en la pantalla del menú **Imprimir** para guardar los parámetros actuales de la impresora. Puede crear varios ajustes y guardar cada uno con sus propios nombres y parámetros de impresora. Para imprimir trabajos con parámetros de impresora específicos, haga clic en los ajustes guardados correspondientes de la lista **Preestablecidos**.

3. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el trabajo.

Selección de modos de calidad de impresión

Para seleccionar el modo de calidad de impresión en un controlador admitido:

- **Controlador PostScript de Windows 98 y Windows Me:**
En la ficha **Configuración**, seleccione un modo de calidad de impresión.
- **Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows NT:**
En la ficha **Papel/Calidad** seleccione un modo de calidad de impresión.
- **Controlador de Mac OS 9:**
En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **General**, seleccione **Calidad de impresión** en la lista desplegable y el modo que prefiera para **Calidad**.
- **Controlador de Mac OS X (versión 10.1 y superior):**
En el cuadro de diálogo **Imprimir** seleccione **Calidad de imagen** en la lista desplegable y, a continuación, seleccione el modo de calidad de impresión en la lista desplegable **Calidad de impresión**.

Modo de calidad de impresión	Descripción
Estándar	Modo de uso general para unas impresiones en color más frescas y brillantes. Se recomienda para la mayoría de las impresiones rápidas y de oficina.
Mejorada	Modo de alta calidad para obtener líneas finas y textos nítidos. Se recomienda para las impresiones con detalle.
Fotografía	Modo de la más alta calidad para el sombreado de color muy suave. Se recomienda para la impresión de fotografías o cuando se utilizan aplicaciones gráficas y ajustes de imprenta.

Impresión en blanco y negro

Seleccione la opción **Blanco y negro** en el controlador de la impresora para imprimir únicamente páginas en blanco y negro.

Para seleccionar blanco y negro en un controlador admitido:

- **Controlador PostScript de Windows 98 y Windows Me:**

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione **Propiedades de impresora**, elija **TekColor** y luego **Blanco y negro**.

- **Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows NT:**

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione **Propiedades de impresora**, elija **TekColor** y luego **Blanco y negro**.

- **Controlador de Mac OS 9:**

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione **General**, elija **TekColor** de la lista desplegable y luego **Blanco y negro**.

- **Controlador de Mac OS X (versión 10.1 y superior):**

En el cuadro de diálogo **Imprimir**, seleccione **Calidad de imagen** en la lista desplegable y, a continuación, seleccione **Blanco y negro** en la lista desplegable **Corrección del color**.