

Réglage des options d'impression

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Définition des options d'impression », page 2-35
- « Sélection des modes de qualité d'impression », page 2-38
- « Impression en noir et blanc », page 2-39

Définition des options d'impression

De nombreuses options d'impression sont disponibles dans le pilote d'imprimante Xerox.

Sélection des préférences d'impression dans Windows

Les préférences d'imprimante contrôlent l'ensemble de vos travaux, sauf si vous les remplacez spécifiquement pour votre travail. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une impression recto-verso automatique pour la plupart des travaux, activez cette option dans les paramètres de l'imprimante.

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**.
2. Dans le dossier **Imprimantes**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Préférences de l'imprimante** ou **Propriétés**.
4. Effectuez des choix dans les onglets du pilote. Reportez-vous au tableau « Options d'impression pour les systèmes d'exploitation Windows » pour les options d'impression spécifiques.
5. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos choix.

Sélection des propriétés pour un travail individuel (Windows)

Si vous souhaitez utiliser des paramètres spéciaux pour un travail particulier, changez les paramètres de pilote avant d'envoyer le travail à l'imprimante. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le mode de qualité d'impression **Photo** pour un graphique particulier, sélectionnez ce paramètre dans le pilote avant d'imprimer ce travail.

1. Le document ou le graphique voulu étant ouvert dans votre application, accédez à la boîte de dialogue **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante **Phaser 7750** pour l'utiliser et cliquez sur son bouton **Propriétés** pour ouvrir le pilote de l'imprimante.
3. Effectuez des choix dans les onglets du pilote. Pour les options d'impression spécifiques, reportez-vous au tableau suivant.
4. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos choix.
5. Imprimez le travail.

Options d'impression pour les systèmes d'exploitation Windows

Système d'exploitation	Onglet du pilote	Options d'impression
Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	Onglet Disposition	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientation ■ Impression recto-verso (duplex) ■ Pages par feuille
	Onglet Papier/Qualité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sélection du format de papier, du type de papier et du bac ■ Qualité d'impression ■ Pages de couverture
	Onglet Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Destination du papier ■ Fonctions Walk-Up (Impressions sécurisées, impressions d'épreuves et impressions enregistrées) ■ Pages de séparation
	Onglet TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correction des couleurs ■ Noir et blanc
	Onglet Dépannage	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Pages d'informations de l'imprimante ■ Liens Web utiles
Windows NT	Onglet Mise en page	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientation ■ Impression recto-verso (duplex)
	Onglet Papier/Qualité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sélection du format de papier, du type de papier et du bac ■ Qualité d'impression ■ Pages de couverture
	Onglet Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Destination du papier ■ Fonctions Walk-Up (Impressions sécurisées, impressions d'épreuves et impressions enregistrées) ■ Pages de séparation
	Onglet TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correction des couleurs ■ Noir et blanc
	Onglet Dépannage	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Pages d'informations de l'imprimante ■ Liens Web utiles

Options d'impression pour les systèmes d'exploitation Windows (Suite)

Systeme d'exploitation	Onglet du pilote	Options d'impression
Windows 98 ou Windows Me	Onglet Configuration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sélection du format de papier, du type de papier et du bac ■ Orientation ■ Imprimer sur un côté ou Imprimer sur deux côtés ■ Qualité d'impression
	Onglet Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Destination du papier ■ Pages de séparation ■ Pages de couverture ■ Impressions sécurisées, impressions d'épreuves et impressions enregistrées
	Onglet TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correction des couleurs ■ Noir et blanc
	Onglet Dépannage	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Pages d'informations de l'imprimante ■ Liens Web utiles

Remarque

Pour plus d'informations sur les options d'impression et autres sélections, cliquez sur le bouton **Aide** sur l'onglet du pilote d'imprimante pour afficher l'aide en ligne.

Sélection des propriétés pour un travail individuel (Mac)

Pour sélectionner les paramètres d'impression d'un travail particulier, changez les paramètres du pilote avant d'envoyer le travail à l'imprimante.

1. Le document étant ouvert dans votre application, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez les options d'impression désirées dans les menus et les listes déroulantes affichés.

Remarque

Dans Macintosh OS X, cliquez sur **Enregistrer les valeurs prédéfinies** dans le menu **Imprimer** pour enregistrer les paramètres d'imprimantes actuels. Vous pouvez créer plusieurs ensembles de valeurs prédéfinies et enregistrer chacun sous un nom distinctif avec des paramètres d'imprimante particuliers. Pour imprimer des travaux en utilisant des paramètres d'imprimante spécifiques, cliquez sur l'ensemble de valeurs prédéfinies enregistré applicable dans la liste **Valeurs prédéfinies**.

3. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le travail.

Sélection des modes de qualité d'impression

Pour sélectionner le mode de qualité d'impression dans un pilote pris en charge :

- **Pilote PostScript Windows 98, Windows Me :**
Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez un mode de qualité d'impression.
- **Pilote PostScript Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT :**
Dans l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez un mode de qualité d'impression.
- **Pilote Mac OS 9 :**
Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur **Général**, sélectionnez **Qualité d'impression** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le mode désiré pour **Qualité**.
- **Pilote Mac OS X (version 10.1 et ultérieure) :**
Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Qualité de l'image** dans la liste déroulante, puis sélectionnez un mode de qualité d'impression dans la liste déroulante **Qualité d'impression**.

Mode de qualité d'impression	Description
Standard	Mode polyvalent pour produire des impressions nettes aux couleurs vives. Recommandé pour la plupart des utilisations bureautiques et pour des impressions rapides.
Améliorée	Mode haute qualité pour des lignes fines et du texte d'une grande netteté. Recommandé pour des impressions détaillées.
Photo	Mode couleur de la plus haute qualité présentant de subtiles nuances et dégradés de couleur. Recommandé pour l'impression de photographies ou lors de l'utilisation d'applications d'art graphique et de correspondances presses.

Impression en noir et blanc

Sélectionnez l'option **Noir et blanc** dans le pilote d'imprimante pour imprimer des pages uniquement en noir et blanc.

Pour sélectionner l'impression noir et blanc dans un pilote pris en charge :

- **Pilote PostScript Windows 98, Windows Me :**

Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Propriétés d'impression**, **TekColor**, puis **Noir et blanc**.

- **Pilote PostScript Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT :**

Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Propriétés d'impression**, **TekColor**, puis **Noir et blanc**.

- **Pilote Mac OS 9 :**

Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Général**, **TekColor** dans la liste déroulante, puis choisissez **Noir et blanc**.

- **Pilote Mac OS X (version 10.1 et ultérieure) :**

Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Qualité de l'image** dans la liste déroulante, puis **Noir et blanc** dans la liste déroulante **Correction des couleurs**.