

Justera utskriftsalternativ

Det här avsnittet omfattar:

- "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31
- "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34
- "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35

Ange utskriftsalternativ

Många utskriftsalternativ är tillgängliga genom Xerox skrivardrivrutiner.

Välja skrivarinställningar i Windows

Skrivarinställningarna gäller för alla jobb, om du inte anger speciella inställningar för ett visst jobb. Om du till exempel automatiskt vill använda dubbelsidig utskrift för de flesta jobb ställer du in det alternativet i Skrivarinställningar.

1. Klicka på **Start**, välj **Inställningar** och klicka sedan på **Skrivare**.
2. I mappen **Skrivare** högerklickar du på symbolen för skrivaren.
3. På popup-menyn väljer du **Printer Preferences** (Skrivarinställningar) eller **Egenskaper**.
4. Gör önskade val på dialogrutans flikar. Se tabellen "Utskriftsalternativ för operativsystemet Windows" för specifika utskriftsalternativ.
5. Klicka på **OK** för att spara dina val.

Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Windows)

Om du vill använda speciella inställningar för en särskild utskrift ändrar du inställningarna för drivrutinen innan du skickar utskriften till skrivaren. Om du till exempel vill använda utskriftskvalitetsläget **Foto** för en viss bild väljer du den inställningen i drivrutinen innan du skriver ut bilden.

1. Öppna dokumentet eller bilden i programmet och öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj att använda skrivaren **Phaser 7750** och klicka på knappen **Egenskaper** för att öppna skrivardrivrutinen.
3. Gör önskade val på dialogrutans flikar. Se tabellen nedan för specifika utskriftsalternativ.
4. Klicka på **OK** för att spara dina val.
5. Skriv ut utskriften.

Utskriftsalternativ för Windows – operativsystem

| Operativsystem | Drivrutinsflik | Utskriftsalternativ |
|--|-------------------|--|
| Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 | Layout | <ul style="list-style-type: none"> ■ Orientering ■ Dubbelsidig utskrift (Duplex) ■ Sidor per ark |
| | Papper/kvalitet | <ul style="list-style-type: none"> ■ Val av papperstyp, storlek och fack ■ Utskriftskvalitet ■ Omslagspapper |
| | Utmatningsval | <ul style="list-style-type: none"> ■ Häftning ■ Pappersdestination ■ Walk – Up – funktioner (säker utskrift, korrekturutskrift och sparad utskrift) ■ Separationssidor |
| | TekColor | <ul style="list-style-type: none"> ■ Färgkorrigering ■ Svartvitt |
| | Fliken Felsökning | <ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Skrivarinformationssidor ■ Nyttiga webblänkar |
| Windows NT | Utskriftsformat | <ul style="list-style-type: none"> ■ Orientering ■ Dubbelsidig utskrift (Duplex) |
| | Papper/kvalitet | <ul style="list-style-type: none"> ■ Val av papperstyp, storlek och fack ■ Utskriftskvalitet ■ Omslagspapper |
| | Utmatningsval | <ul style="list-style-type: none"> ■ Häftning ■ Pappersdestination ■ Walk – Up – funktioner (säker utskrift, korrekturutskrift och sparad utskrift) ■ Separationssidor |
| | TekColor | <ul style="list-style-type: none"> ■ Färgkorrigering ■ Svartvitt |
| | Fliken Felsökning | <ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Skrivarinformationssidor ■ Nyttiga webblänkar |

Utskriftsalternativ för Windows – operativsystem (Fortsättning)

| Operativsystem | Drivrutinflik | Utskriftsalternativ |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| Windows 98 eller Windows Me | Inställningar | <ul style="list-style-type: none"> ■ Val av papperstyp, storlek och fack ■ Orientering ■ Skriv ut på en sida eller Skriv ut på två sidor ■ Utskriftskvalitet |
| | Utmatningsval | <ul style="list-style-type: none"> ■ Häftning ■ Pappersdestination ■ Separationssidor ■ Omslagspapper ■ Säker utskrift, korrekturutskrift och sparad utskrift |
| | TekColor | <ul style="list-style-type: none"> ■ Färgkorrigering ■ Svartvitt |
| | Fliken Felsökning | <ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Skrivarinformationssidor ■ Nyttiga webblänkar |

Obs!

Om du vill ha information om utskriftsalternativ klickar du på **Hjälp**-knappen på skrivarens drivrutinflik för att visa online-hjälpen.

Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)

Om du vill välja utskriftsinställningar för ett visst jobb ändrar du drivrutinens inställningar innan du skickar jobbet till skrivaren.

1. När dokumentet är öppnat i tillämpningsprogrammet klickar du på **Arkiv** och sedan på **Skriv ut**.
2. Välj önskat utskriftsalternativ på menyn och i den nedrullningsbara listan som visas.

Obs!

I Macintosh OS X klickar du på **Save Preset** (Spara förinställningar) på menyn **Skriv ut** för att spara de aktuella skrivarinställningarna. Du kan skapa flera förinställningar och spara dem var och en med eget namn med angivna skrivarinställningar. När du vill skriva ut jobb med en viss skrivarinställning klickar du på den önskade sparade förinställningen i listan **Presets** (Förinställningar).

3. Klicka på **Skriv ut** för att skriva ut jobbet.

Välja utskriftskvalitetslägen

Så här väljer du utskriftskvalitetsläge i en drivrutin som stöds:

■ **Windows 98, Windows Me PostScript-drivrutin:**

På fliken **Inställning** väljer du ett läge för utskriftskvalitet.

■ **Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT PostScript-drivrutin:**

På fliken **Papper/kvalitet** väljer du ett läge för utskriftskvalitet.

■ **Mac OS 9-drivrutin:**

I dialogrutan **Print** (Skriv ut) klickar du på **Allmänt** väljer **Utskriftskvalitet** i den nedrullningsbara listan, och sedan önskat läge för **Quality** (Kvalitet)

■ **Drivrutin för Mac OS X (version 10.1 och senare):**

I dialogrutan **Skriv ut** väljer du **Bildkvalitet** i listan. Klicka sedan på en utskrivskvalitetsinställning i listan **Utskriftskvalitet**.

| Utskriftskvalitetsläge | Beskrivning |
|------------------------|--|
| Standard | Läge för vanliga klara, ljusa färgutskriften. Rekommenderas för de flesta användningsområden på kontor och snabbutskriften. |
| Förbättrad | Högkvalitetsläge för fina linjer och skarp text. Rekommenderas för detaljerade utskriften. |
| Fotografi | Högsta kvalitetsläge för verkligt jämna färgskuggor. Rekommenderas för fotoutskriften eller när grafikprogram och trycksaksfunktioner används. |

Utskrift i svartvitt

Markera alternativet **svartvitt** i skrivardrivrutinen.

Så här väljer du svartvitt i en drivrutin som stöds:

- **Windows 98, WindowsMe PostScript – drivrutin:**

I dialogrutan **Skriv ut** väljer du **Print Properties** (Utskriftsegenskaper), **TekColor** och sedan **Svartvitt**.

- **Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT PostScript – drivrutin:**

I dialogrutan **Skriv ut** väljer du **Print Properties** (Utskriftsegenskaper), **TekColor** och sedan **Svartvitt**.

- **Mac OS 9 – drivrutin:**

I dialogrutan **Skriv ut** väljer du **Allmänt** och sedan **TekColor** i den nedrullningsbara listan. Välj slutligen **Svartvitt**.

- **Drivrutin för Mac OS X (version 10.1 och senare):**

I dialogrutan **Skriv ut** väljer du **Bildkvalitet** i listan. Klicka sedan på **Svartvitt** i listan **Färgkorrigering**.