

Configurações da impressora

Este tópico inclui:

- "Acessando a página de inicialização" na página 1-14
- "Acessando o modo de economia de energia" na página 1-15
- "Acessando o modo Intelligent Ready" na página 1-16
- "Evitando acesso às configurações do painel dianteiro" na página 1-17
- "Acessando o tempo limite da colocação de papel" na página 1-17
- "Selecionando configurações de bandeja" na página 1-18
- "Selecionando as opções de saída" na página 1-22
- "Ajustando o brilho do painel dianteiro" na página 1-23
- "Ajustando o contraste do painel dianteiro" na página 1-23
- "Ajustando o volume do painel dianteiro" na página 1-24
- "Ajustando a Linguagem da impressora" na página 1-24

Acessando a página de inicialização

A impressora gera uma "Página de inicialização" cada vez que a impressora é ligada ou reinicializada. A configuração padrão de fábrica é "Desligado". Você pode ativar a impressão automática da "Página de inicialização" ou imprimi-la pelo menu [Páginas de informações](#).

Para ativar/desativar a "Página de inicialização" use:

- O painel dianteiro da impressora
- O CentreWare IS

Usando o painel dianteiro da impressora

Para ativar/desativar a página de inicialização:

1. Selecione [Configuração da impressora](#) e pressione o botão **OK**.
2. Selecione [Controles da impressora](#) e pressione o botão **OK**.

A [Página de inicialização](#) é realçada. O final da linha exibe a configuração ([Ligada](#) ou [Desligada](#)).

3. Pressione o botão **OK** para alterar a configuração.

Usando o CentreWare IS

Para ativar/desativar a impressão automática da “Página de inicialização”:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Geral** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Padrões da Impressora**.
6. Selecione **Desligado** ou **Ligado** na lista suspensa **Página de inicialização da impressora** para alterar a configuração.
7. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da página.

Imprimindo a página de inicialização

Para imprimir a “Página de inicialização”:

1. Selecione **Informações** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Páginas de informações** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Página de inicialização** e pressione o botão **OK**.

Acessando o modo de economia de energia

Para economizar energia, a impressora entra em um modo de baixo consumo de energia depois de um período de tempo predefinido a partir de sua última atividade. Nesse modo, a maioria dos sistemas elétricos da impressora são desligados. Quando um trabalho de impressão é enviado à impressora, ela entra no modo de aquecimento. Você também pode aquecer a impressora pressionando o botão **OK** no painel dianteiro.

Se perceber que a impressora está entrando no modo de economia de energia com muita frequência e não quiser esperar enquanto ela é aquecida, aumente o tempo de espera. Para alterar o valor do tempo de espera, siga este procedimento:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Controles da impressora** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Tempo limite do modo de economia de energia** e pressione o botão **OK**.
4. Pressione o botão de **seta para baixo** ou **seta para cima** a fim de selecionar o valor do tempo limite do modo de economia de energia. Selecione um valor maior para aumentar o tempo de espera antes que a impressora entre no modo de economia de energia.
5. Pressione o botão **OK**.

Acessando o modo Intelligent Ready

O modo Intelligent Ready é um sistema automatizado que:

- Monitora a utilização da impressora.
- Aquece a impressora no momento em que, provavelmente, você irá precisar mais dela, com base nos padrões de utilização anteriores.
- Ativa o modo de economia de energia quando o tempo limite da impressora esgota-se.

Para ligar/desligar o modo Intelligent Ready, use:

- O painel dianteiro da impressora
- O CenterWare IS

Usando o painel dianteiro da impressora

Para ativar/desativar o modo Intelligent Ready:

1. Selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Controles da impressora** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Intelligent Ready**.
4. Pressione o botão **OK** para ativar/desativar **Intelligent Ready**.
5. Selecione **Sair** e pressione o botão **OK** para retornar ao menu principal.

Usando o CentreWare IS

Para selecionar o modo Intelligent Ready ou programar configurações de aquecimento/espera:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Geral** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Aquecimento**.
6. Selecione **Intelligent Ready, Programado**, ou **Trabalho ativado** na lista suspensa **Modo de aquecimento** para alterar a configuração.
7. Se você selecionar **Programado** na etapa 5, faça as seleções de configuração de aquecimento e de espera para cada dia.
8. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da tela.

Observação

Embora as seleções do painel dianteiro só permitam ativar ou desativar o modo Intelligent Ready, o CentreWare IS permite especificar tempos específicos de modos de aquecimento e configurações da impressora.

Evitando acesso às configurações do painel dianteiro



Para impedir acesso às configurações do painel dianteiro, você pode bloquear as configurações do painel dianteiro pelo CentreWare IS. Um ícone de bloqueio é exibido próximo aos itens no painel dianteiro que não podem ser acessados pelos usuários.

Usando o CentreWare IS

Para definir as preferências de menus do painel dianteiro:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Geral** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Padrões da Impressora**.
6. Selecione **Ligado** ou **Desligado** na lista suspensa **Menu do painel dianteiro**.
 - Selecione **Ligado** para ter todos os menus disponíveis.
 - Selecione **Desligado** para limitar os itens de configuração da impressora.
7. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da página.

Acessando o tempo limite da colocação de papel

Quando o trabalho de impressão está formatado para um tipo ou tamanho de papel que não está carregado na impressora, o painel dianteiro da impressora exibe uma mensagem solicitando que você carregue o papel apropriado. O tempo limite da colocação de papel controla o tempo que a impressora espera antes de imprimir em outro tipo ou tamanho de papel.

Para alterar o tempo limite da colocação de papel, use:

- O painel dianteiro da impressora
- O CentreWare IS

Usando o painel dianteiro da impressora

Para alterar o tempo limite da colocação de papel:

1. Selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do gerenciamento de papel** e pressione **OK**.
3. Selecione **Tempo limite da colocação de papel** e pressione o botão **OK**.

4. Selecione o valor desejado para o tempo de espera. Os valores (**Nenhum**, **1**, **3**, **5** ou **10** minutos, **1** hora ou **24** horas) indica o tempo que a impressora deve aguardar a colocação de papel antes de imprimir. Se você selecionar o valor **Nenhum**, a impressora não irá esperar que o papel seja inserido e usará imediatamente o papel da bandeja padrão.
5. Clique no botão **OK** para salvar a alteração.

Usando o CentreWare IS

Para alterar o tempo limite da colocação de papel:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Geral** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Padrões da Impressora**.
6. Selecione o valor de **Tempo limite da colocação de papel** desejado em **Configurações do tempo de espera**. Os valores (**Nenhum**, **1**, **3**, **5** ou **10** minutos, **1** ou **24** horas) indicam o tempo que a impressora aguardará a colocação de papel antes da impressão. Se você selecionar o valor **Nenhum**, a impressora não irá esperar que o papel seja inserido e usará imediatamente o papel da bandeja padrão.
7. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da tela.

Selecionando configurações de bandeja

Alternância de bandejas

Quando uma bandeja fica sem papel, a alternância permite que a impressora alterne a bandeja quando elas contêm o mesmo tipo e tamanho de papel. A alternância de bandejas é controlada pelo driver da impressora, pelo painel dianteiro ou pelo CentreWare IS. Se uma bandeja específica é selecionada, a alternância de bandejas é desativada. Selecione a opção **Deixe a impressora selecionar a bandeja a ser usada para impressão** no driver da impressora para que ela selecione a bandeja de onde irá puxar o papel.

Observação

Se você usar o driver da impressora para especificar uma bandeja a ser usada no trabalho de impressão, a alternância de bandejas ficará desativada durante esse trabalho. Se a bandeja ficar vazia durante a impressão, o painel dianteiro exibirá uma mensagem solicitando mais papel, mesmo que outra bandeja contenha o tipo e o tamanho de papel corretos para o trabalho.

A bandeja 1 (MPT) e a bandeja 2, uma bandeja ajustável para 500 folhas, são padrão nas impressoras Phaser 7750. Alimentadores de papel adicionais podem ser adquiridos:

- Conjunto da bandeja inferior para 1.500 folhas (Bandejas 3, 4 e 5)
- Alimentador de alta capacidade para 2.500 folhas (Bandejas 3, 4 e 5)

Configurações da alternância de bandejas

- Se a alternância de bandejas estiver *ativada* e uma bandeja ficar sem papel durante a impressão, a impressora selecionará outra que contenha o mesmo tipo, tamanho e orientação de papel para continuar o trabalho.
- Se a alternância de bandejas estiver *desativada* e uma bandeja ficar sem papel durante a impressão, o painel dianteiro exibirá uma mensagem informando que a bandeja está vazia e precisa ser recarregada.

Seqüência de bandejas

Você pode especificar a seqüência usada pela impressora para selecionar bandejas que contenham o tipo e o tamanho de papel corretos para um trabalho de impressão. Quando uma bandeja ficar sem papel durante a impressão, a impressora selecionará a próxima bandeja da seqüência que contenha o tipo e o tamanho de papel corretos para continuar o trabalho.

Por exemplo, se a seqüência de bandejas estiver definida como 4-3-2, a impressora selecionará papel da bandeja 4 para imprimir o trabalho. Se a bandeja 4 não contiver o papel solicitado ou ficar sem papel durante a impressão, a impressora selecionará a bandeja 3. Se ambas as bandejas não contiverem o papel solicitado ou ficarem sem papel, a bandeja 2 será selecionada.

Você pode especificar a seqüência de bandejas através de dois métodos:

- O painel dianteiro da impressora
- O CentreWare IS

Usando o painel dianteiro

Para especificar a seqüência de bandejas:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do gerenciamento de papel** e pressione **OK**.
3. Selecione **Seqüência de bandejas** e pressione o botão **OK**.
4. Selecione a seqüência de bandejas desejada. (Para desativar a alternância de bandejas, selecione **Desligada**.)
5. Pressione o botão **OK** para salvar as alterações.

Usando o CentreWare IS

Para especificar a seqüência de bandejas:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Geral** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Padrões da Impressora**.
6. Selecione a seqüência de bandejas desejada na lista suspensa **Seqüência de bandejas**. (Para desativar a alternância de bandejas, selecione **Desligada**.)
7. Clique no botão **Salvar alterações** na parte inferior da tela.

Selecionando a bandeja padrão

Para não usar a alternância de bandejas, você pode especificar uma bandeja padrão a ser usada nos trabalhos de impressão. A bandeja padrão contém o tipo e o tamanho de papel usados na impressão dos trabalhos. Quando a bandeja padrão estiver vazia ou contiver um tipo de papel diferente, será exibida uma mensagem solicitando a colocação do tipo correto de papel da bandeja, mesmo que haja outra bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos para o trabalho.

Você pode selecionar a bandeja padrão por dois métodos diferentes:

- O painel dianteiro da impressora
- O CentreWare IS

Usando o painel dianteiro

Para selecionar uma bandeja padrão:

1. Selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do gerenciamento de papel** e pressione **OK**.
3. Selecione **Origem do papel** e pressione o botão **OK**.
4. Selecione a bandeja que será usada como bandeja padrão. (Para ativar a alternância de bandejas, escolha **Seleção automática**.)
5. Clique no botão **OK** para salvar a alteração.

Observação

As configurações do driver substituem as do painel dianteiro e do CentreWare IS para seleção de bandeja.

Usando o CentreWare IS

Para selecionar uma bandeja padrão:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Geral** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Padrões da Impressora**.
6. Selecione **Configurações do modo de impressão** e escolha a bandeja na lista suspensa **Origem do papel**.
7. Clique em **Salvar alterações** na parte inferior da tela.

Selecionando as opções de saída

A impressora Phaser 7750 possui duas bandejas de saída:

- **Bandeja de saída superior:** Envia impressões para a Bandeja de saída superior na parte de cima da impressora.
- **Bandeja de saída do módulo de acabamento** (apenas para configurações Phaser 7750DN, 7750GX e 7750DXF): Envia as impressões para a bandeja de saída do módulo de acabamento no lado direito da impressora. Essa bandeja somente está disponível quando a impressora possui o Módulo de acabamento opcional.

Para selecionar a bandeja de saída que deseja usar:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora**, selecione **Configuração do gerenciamento de pape**, selecione **Destino do papel**.
2. Selecione **Bandeja de saída superior** ou **Bandeja de saída do módulo de acabamento**, então pressione o botão **OK**.

Observação

As configurações do driver da impressora substituem as do painel dianteiro na seleção de bandeja de saída.

Selecionando o deslocamento do trabalho

A Bandeja de saída do módulo de acabamento e a bandeja de saída superior podem colocar folhas em posições alternadas para separar um trabalho de impressão do outro. Isso é chamado de *deslocamento do trabalho*. Há várias opções de deslocamento do trabalho para escolher:

- **Nenhum:** Não ocorre deslocamento do trabalho e a posição de saída não é alterada na bandeja de saída que for selecionada.
- **No final do trabalho:** A posição de saída muda após a última folha do trabalho de impressão ser impressa. O trabalho de impressão seguinte é deslocado para mantê-lo separado do trabalho anterior.
- **No final do conjunto**
 - *Com Intercalação desligada:* A posição de deslocamento de trabalho muda depois que são impressas todas as cópias de cada folha (uma página com impressão em um lado, duas páginas com impressão em frente e verso).
 - *Com Intercalação ligada:* A posição de deslocamento do trabalho muda após a impressão de cada cópia de todas as folhas do trabalho.

Observação

Quando a opção de grampeamento é usada para trabalhos de impressão, o deslocamento do trabalho é ativado.

Para selecionar a opção de deslocamento do trabalho:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do gerenciamento de papel** e pressione **OK**.
3. Selecione **Deslocamento do trabalho** e pressione o botão **OK**.
4. Selecione **Ligado** ou **Desligado**, então pressione o botão **OK**.

Ajustando o brilho do painel dianteiro

Para ajustar o brilho da iluminação de segundo plano do painel dianteiro:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do painel dianteiro** e pressione **OK**.
3. Selecione **Brilho do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
4. Pressione o botão de **seta para baixo** ou **seta para cima** para aumentar ou diminuir o valor do brilho do painel dianteiro. Os valores de brilho variam de **1** (sem luz de segundo plano) a **10** (a luz de segundo plano mais clara).
5. Pressione o botão **OK** para salvar a alteração.

Ajustando o contraste do painel dianteiro

Para ajustar o contraste entre o texto e o segundo plano a fim de tornar o texto do painel dianteiro mais legível:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Contraste do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
4. Pressione o botão de **seta para baixo** ou **seta para cima** para aumentar ou diminuir o valor do contraste do painel dianteiro. Os valores de contraste variam de **0** (luz de segundo plano mais clara) a **10** (sem luz de segundo plano).
5. Pressione o botão **OK** para salvar a alteração.

Ajustando o volume do painel dianteiro

O painel dianteiro emite um som para solicitá-lo a ver a mensagem exibida no painel frontal. Por exemplo, o painel dianteiro pode solicitar que verifique se o papel carregado em uma bandeja de papel é correto. Para alterar o volume emitido pelo painel dianteiro:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Som do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
4. Pressione o botão de **seta para baixo** ou **seta para cima** para aumentar ou diminuir o volume. Os valores de som variam de **0** (nenhum) a **4** (mais alto).
5. Pressione o botão **OK** para salvar a seleção.

Adustando a Linguagem da impressora

Para alterar o idioma usado no texto do painel dianteiro, do CentreWare IS e de algumas páginas de informações:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Configuração da impressora** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Configuração do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Idioma do painel dianteiro** e pressione o botão **OK**.
4. Selecione o idioma desejado e pressione o botão **OK**.