

## Consommables et recyclage

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Consommables », page 2-93
- « Recyclage », page 2-94

### Consommables

Le panneau avant de l'imprimante affiche des messages d'état et des avertissements lorsque le remplacement des consommables est sur le point de s'imposer. Lorsque le panneau avant signale que le niveau d'un consommable est faible ou qu'il doit être remplacé, assurez-vous d'avoir les pièces de rechange sous la main. Il est important de commander ces consommables dès la première apparition des messages pour éviter toute interruption d'impression.

Pour commander des consommables, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web Xerox à l'adresse [www.xerox.com/office/7750supplies](http://www.xerox.com/office/7750supplies).

#### Attention

Si vous tentez d'utiliser une cartouche de toner non-Xerox, elle pourrait ne pas s'insérer correctement dans l'imprimante. Dans ce cas, l'imprimante ne fonctionnera pas.

### Consommables

Les consommables de l'imprimante 7750 sont des cartouches de toner cyan, jaune, magenta et noir.

### Éléments de maintenance courante

Les éléments de maintenance courante sont des pièces d'imprimante ayant une durée de vie limitée et nécessitant un remplacement périodique. Les éléments de remplacement se présentent sous la forme de pièces ou de kits. Les éléments de maintenance courante sont généralement remplaçables par le client.

Les éléments de maintenance courante pour l'imprimante 7750 incluent notamment :

- Fuser
- Rouleau de transfert
- Unités imageurs (cyan, magenta, jaune, noir)
- Nettoyeur de courroie
- Bac à déchets

Accédez à la « page Utilisation des consommables » à partir du panneau avant de l'imprimante, depuis CentreWare IS, ou imprimez le « Profil d'utilisation » à partir du panneau avant de l'imprimante.

## **Conditions d'utilisation**

L'imprimante laser couleur Phaser 7750 comporte des indicateurs de durée de vie pour les consommables et les éléments de maintenance courante. Les conditions d'utilisation suivantes peuvent réduire de façon significative la durée de vie des consommables ou des éléments de maintenance courante :

- Utilisation d'une couverture supérieure à 5 %
- Utilisation d'un papier d'un format plus grand que le format Letter
- Impression de travaux de moins de trois pages
- Impression avec alimentation bord court
- Impression sur transparents, cartes ou autres supports spéciaux

Pour plus d'informations sur les capacités d'approvisionnement, consultez la page Web [www.xerox.com/office/7750supplies](http://www.xerox.com/office/7750supplies).

## **Recyclage**

Pour plus d'informations sur les programmes de recyclage des consommables Xerox, accédez à la page Web [www.xerox.com/office/recycle](http://www.xerox.com/office/recycle).