

Papiers pris en charge

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Instructions sur l'utilisation du papier », page 2-5
- « Instructions de stockage du papier », page 2-11
- « Papier susceptible d'endommager l'imprimante », page 2-12

Suivez les instructions des tableaux ci-dessous pour garantir une qualité d'impression optimale et éviter les bourrages. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez les supports d'impression couleur Xerox Phaser spécifiés pour votre imprimante ; ils garantissent d'excellents résultats avec l'imprimante laser couleur Phaser 7750.

Instructions sur l'utilisation du papier


- N'utilisez pas de papier jet d'encre, il pourrait endommager le fuser.
- Evitez de surcharger le bac papier. Respectez l'indicateur de limite de remplissage sur l'étiquette du bac.
- Ventilez le papier, les transparents ou autres supports spéciaux avant de les charger dans le bac papier.
- Si la fréquence de bourrages est très élevée, utilisez un nouveau paquet de papier, de transparents ou d'autres supports spéciaux.
- Utilisez uniquement du film transparent de qualité supérieure Phaser® série 45 ; les autres transparents peuvent causer des problèmes de qualité d'impression ou endommager le fuser.
- Utilisez uniquement des enveloppes papier. N'utilisez pas d'enveloppes à fenêtre plastique ou comportant des fermoirs métalliques.

Suivez les instructions des tableaux ci-dessous pour garantir une qualité d'impression optimale et éviter les bourrages. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez uniquement les supports d'impression couleur Xerox Phaser destinés à votre imprimante ; ils garantissent d'excellents résultats avec l'imprimante laser couleur Phaser 7750.

Formats standard américains : papiers, transparents et autres supports spéciaux pris en charge

Type de papier d'imprimante Phaser 7750	Bac	● =	▲ =	Statement (5,5 x 8,5 po.)	Executive (7,25 x 10,5 po.)	Letter (8,5 x 11 po.)	US Folio (8,5 x 13 po.)	Legal (8,5 x 14 po.)	Tabloid (11 x 17 po.)	Tabloid Extra (12 x 18 po.) ††	Personnalisé**	
		Alimentation bord long *	Alimentation bord court *									
Papier ordinaire† 65 à 90 g/m ² (papier à lettre commercial 18 à 24 livres)	Bac 1 (multisupport)	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	▲
	Bac 2 500 feuilles	▲		●	▲	▲	▲	▲	▲		●	▲
	Ensemble de bacs inférieurs 1 500 feuilles	▲		●	▲	▲	▲	▲	▲			
	Ensemble, bacs 3 à 5											
	Bac grande capacité 2 500 feuilles, bac 3	▲		●	▲	▲	▲	▲	▲			
Papier ordinaire lourd† 91 à 105 g/m ² (papier à lettre commercial 24 à 28 livres)	Bac grande capacité 2 500 feuilles, bac 3											
	Bac grande capacité 2 500 feuilles, bacs 4 et 5					●						
Papier à en-tête† 91 à 105 g/m ² (papier à lettre commercial 24 à 28 livres)	Bac 1 (multisupport)											
	Bac 2 500 feuilles											
Cartes minces 106 à 169 g/m ² (couverture 50 à 60 livres, cartes 65 à 90 livres, papier à lettre commercial 32 à 40 livres)	Bac 1 (multisupport)											
	Bac 2 500 feuilles											
Cartes épaisses 170 à 220 g/m ² (couverture 65 à 80 livres, index 100 à 110 livres)	Bac 1 (multisupport)	●	●	●			▲	▲	▲	▲	●	▲
	Bac 2 500 feuilles											
Papier photo Phaser 163 g/m ² (couverture 60 livres)	Bac 1 (multisupport)					●					●	▲
	Bac 2 500 feuilles											
Étiquettes Attention : ne chargez pas de feuilles sur lesquelles des étiquettes ont été retirées.	Bac 1 (multisupport)					●					●	▲
	Bac 2 500 feuilles											
Transparents Phaser série 45 Attention : utilisez uniquement du film transparent de qualité supérieure Phaser® série 45. Les autres transparents peuvent endommager l'imprimante.	Bac 1 (multisupport)					●					●	▲
	Bac 2 500 feuilles					●	▲				●	▲

Formats standard américains : papiers, transparents et autres supports spéciaux pris en charge (Suite)



Type de papier d'imprimante Phaser 7750

	Bac	Statement (5,5 x 8,5 po.)	Executive (7,25 x 10,5 po.)	Letter (8,5 x 11 po.)	US Folio (8,5 x 13 po.)	Legal (8,5 x 14 po.)	Tabloid (11 x 17 po.)	Tabloid Extra (12 x 18 po.) ††	Personnalisé**
Enveloppe	Bac 1 (multisupport)	●	●	●	●	●	●	●	●
Attention : utilisez uniquement des enveloppes papier. N'utilisez pas d'enveloppes à fenêtres ou comportant des fermoirs métalliques. Chargez toujours les enveloppes face à imprimer tournée vers le bas dans le bac 1 (multisupport) afin que le rabat soit fermé et entre en premier dans l'imprimante.									



* Pour plus d'informations sur l'alimentation bord long et l'alimentation bord court, consultez les étiquettes d'instructions sur le bac de l'imprimante ou reportez-vous à [Référence/Impression](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.

** Pour plus d'informations sur le papier de format personnalisé, reportez-vous à [Référence/Impression/Formats personnalisés](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.



† Les papiers marqués d'une croix (†) peuvent être utilisés pour l'impression recto-verso automatique. L'impression recto-verso automatique est uniquement prise en charge à partir des bacs 2 à 5 sur des supports 65 à 105 g/m² (papier à lettre commercial 18 à 28 livres).

†† Tabloid Extra est uniquement disponible sur les configurations d'imprimante Phaser 7750DN, 7750GX et 7750DXF.

Formats métriques : papiers, transparents et autres supports spéciaux pris en charge

		● =  Alimentation bord long *		▲ =  Alimentation bord court *						
Type de papier d'imprimante Phaser 7750	Bac	A6 (105 x 148 mm)	A5 (148 x 210 mm)	A4 (210 x 297 mm)	A3 (297 x 420 mm)	B5 JIS (182 x 257 mm)	B4 JIS (257 x 364 mm)	SRA3 (320 x 450 mm) ††	Personnalisé**	ISO B5 (176 x 250 mm)
Papier ordinaire† 65 à 90 g/m ² (papier à lettre commercial 18 à 24 livres) Papier ordinaire lourd† 91 à 105 g/m ² (papier à lettre commercial 24 à 28 livres) Papier à en-tête† 91 à 105 g/m ² (papier à lettre commercial 24 à 28 livres) Cartes minces 106 à 169 g/m ² (couverture 50 à 60 livres, index 65 à 90 livres, papier à lettre commercial 32 à 40 livres)	Bac 1 (multisupport)	●	▲	●	▲	●	▲	▲	●	▲
	Bac 2 500 feuilles		▲	●	▲	●	▲	▲	●	▲
	Ensemble de bacs inférieurs 1 500 feuilles, bacs 3 à 5			▲	●	▲	●	▲		
	Bac grande capacité 2 500 feuilles, bac 3			▲	●	▲	●	▲		
	Bac grande capacité 2 500 feuilles, bacs 4 et 5				●		●			
Cartes épaisses 170 à 220 g/m ² (couverture 65 à 80 livres, index 100 à 110 livres)	Bac 1 (multisupport)	●	▲	●	▲	●	▲	▲	●	▲
Papier photo Phaser 163 g/m ² (couverture 60 livres)	Bac 1 (multisupport)			●					●	▲
Étiquettes Attention : ne chargez pas de feuilles sur lesquelles des étiquettes ont été retirées.	Bac 1 (multisupport)			●					●	▲
Transparents Phaser série 45 Attention : utilisez uniquement du film transparent de qualité supérieure Phaser® série 45. Les autres transparents peuvent endommager l'imprimante.	Bac 1 (multisupport)			●					●	▲
	Bac 2 500 feuilles			●	▲				●	▲

Formats métriques : papiers, transparents et autres supports spéciaux pris en charge (Suite)

Type de papier d'imprimante Phaser 7750	Bac	
		● =  Alimentation bord long *
		▲ =  Alimentation bord court *
		A6 (105 x 148 mm)
		A5 (148 x 210 mm)
		A4 (210 x 297 mm)
		A3 (297 x 420 mm)
		B5 JIS (182 x 257 mm)
		B4 JIS (257 x 364 mm)
		SRA3 (320 x 450 mm) ††
		Personnalisé**
		ISO B5 (176 x 250 mm)
Enveloppe	Bac 1 (multisupport)	● Enveloppe DL (110 x 220 mm)
Attention : utilisez uniquement des enveloppes papier. N'utilisez pas d'enveloppes à fenêtres ou comportant des fermoirs métalliques. Chargez toujours les enveloppes face à imprimer tournée vers le bas dans le bac 1 (multisupport) afin que le rabat soit fermé et entre en premier dans l'imprimante.		● Enveloppe B5 (176 x 250 mm)
		● Enveloppe C6 (114 x 162 mm)
		● Enveloppe C5 (162 x 229 mm)
		▲ Enveloppe C4 (229 x 324 mm)

* Pour plus d'informations sur l'alimentation bord long et l'alimentation bord court, consultez les étiquettes d'instructions sur le bac de l'imprimante ou reportez-vous à [Référence/Impression](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.

** Pour plus d'informations sur le papier de format personnalisé, reportez-vous à [Référence/Impression/Formats personnalisés](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.

† Les papiers marqués d'une croix (†) peuvent être utilisés pour l'impression recto-verso automatique. L'impression recto-verso automatique est uniquement prise en charge à partir des bacs 2 à 5 sur des supports 65 à 105 g/m² (papier à lettre commercial 18 à 28 livres).

†† SRA3 est uniquement disponible sur les configurations d'imprimante Phaser 7750DN, 7750GX et 7750DXF.

Pour commander un support d'impression couleur Phaser, contactez votre revendeur local ou accédez à l'adresse www.xerox.com/office/7750supplies.

Supports d'impression couleur Phaser

Type de papier d'imprimante Phaser 7750	Supports Phaser	Format	Référence
Papier ordinaire	Papier d'impression couleur de qualité supérieure Phaser, 500 feuilles 90 g/m ² (papier à lettre commercial 24 livres)	Letter	016-1368-00
		Tabloid Tabloid Extra A4 A3 SRA3	016-1699-00 016-1900-00 016-1369-00 016-1700-00 016-1901-00
	Papier journal d'épreuves Phaser, 250 feuilles 75 g/m ² (texte 50 livres)	Tabloid Extra	016-1960-00
Papier ordinaire lourd	Papier à l'épreuve des intempéries Phaser, 150 feuilles 100 g/m ² (papier à lettre commercial 27 livres)	Letter	103R01020
		A4	103R01021
Transparents Phaser série 45	Film transparent de qualité supérieure Phaser série 45, 50 feuilles	Letter	016-1798-00
		A4	016-1799-00
Cartes minces	Papier de couverture de qualité supérieure Phaser, 100 feuilles 160 g/m ² (couverture 60 livres)	Letter	016-1823-00
		A4	016-1824-00
	Papier couché Phaser, 100 feuilles 148 g/m ² (livre 100 livres)	Letter	016-1704-00
		A4	016-1705-00
	Papier couché Phaser, 50 feuilles 148 g/m ² (livre 100 livres)	Tabloid	016-1718-00
		Tabloid Extra A3	016-1940-00 016-1719-00
SRA3		016-1941-00	
Cartes épaisses	Couverture mate de qualité supérieure Phaser, 100 feuilles 216 g/m ² (couverture 80 livres)	Tabloid	103R01049
		Tabloid Extra	103R01051
		A3	103R01050
		SRA3	103R01005
	Couverture couchée Phaser de qualité supérieure, 80 livres., 50 feuilles 216 g/m ² (couverture 80 livres)	Tabloid Extra	016-1958-00
		SRA3	016-1959-00
	Cartes postales de qualité supérieure Phaser, 100 feuilles 176 g/m ² (couverture 65 livres)	Letter	103R01016
		A4	103R01017
Brochures trois volets Phaser, 150 feuilles 176 g/m ² (couverture 65 livres)	Letter A4	103R01018 103R01019	

Supports d'impression couleur Phaser (Suite)

Type de papier d'imprimante Phaser 7750	Supports Phaser	Format	Référence
Étiquettes	Étiquettes d'impression couleur Phaser, 30/feuille, 100 feuilles	Letter	016-1812-00
	Étiquettes d'impression couleur Phaser, 14/feuille, 100 feuilles	A4	016-1814-00
	Étiquettes d'impression couleur Phaser, 6/feuille, 100 feuilles	Letter	016-1813-00
	Étiquettes d'impression couleur Phaser, 8/feuille, 100 feuilles	A4	016-1815-00
Papier photo Phaser	Papier photo numérique Phaser, 25 feuilles	Letter A4	016-2009-00 016-2010-00
	163 g/m ² (couverture 60 livres)		

Pour obtenir des informations de support en ligne, accédez à l'adresse Web www.xerox.com/office/infoSMART.

Instructions de stockage du papier

L'établissement d'un environnement approprié, ainsi que de bonnes conditions de manipulation et destockage du papier favorisent la production de documents d'une qualité optimale.

- Stockez le papier dans des locaux sombres, frais et relativement secs. La plupart des papiers peuvent être endommagés par le rayonnement ultraviolet (UV) et la lumière visible. Le rayonnement UV, émis par le soleil et les tubes fluorescents, risque notamment d'endommager le papier. L'intensité de la lumière visible et la longueur d'exposition du papier doivent être réduites le plus possible.
- Il est recommandé de stocker et d'utiliser les supports à des températures et à une humidité relative constantes.
- Évitez la lumière, la chaleur et l'humidité.
- Éviter de stocker le papier dans des entretoits, des cuisines, des garages et des sous-sols. Les murs intérieurs sont plus secs que les murs extérieurs sur lesquels de l'humidité peut se former.
- Stockez le papier à plat. Le papier doit être stocké sur des palettes, dans des cartons, sur des étagères ou dans des armoires.
- Évitez de stocker de la nourriture ou des boissons dans les locaux où le papier est stocké ou manipulé.
- N'ouvrez pas les paquets de papier avant d'être prêt à procéder au chargement dans l'imprimante. Conservez le papier dans son emballage d'origine, et laissez les paquets dans le carton d'emballage. Pour la plupart des papiers commerciaux, l'emballage des ramettes comporte un revêtement intérieur qui protège le papier contre les variations d'humidité.

Les supports Phaser sont vendus dans un emballage approprié les mettant à l'abri des problèmes de transport et garantissant de bons résultats d'impression. Laissez le support dans l'emballage jusqu'à son utilisation ; réinsérez les supports inutilisés dans l'emballage d'origine et refermez ce dernier pour assurer la protection du produit.

Papier susceptible d'endommager l'imprimante

L'imprimante est conçue pour être utilisée avec divers types de papier. Pour plus d'informations sur les papiers pris en charge, reportez-vous à [Référence/Impression/Papiers pris en charge](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.

D'autres types de support peuvent causer une mauvaise qualité d'impression, une plus grande fréquence de bourrages ou des dommages à l'imprimante.

Exemples de papier inacceptable :

- Supports rugueux ou poreux
- Papier ayant été photocopié
- Formulaires à plusieurs exemplaires
- Papier avec découpes ou perforations
- Papier agrafé
- Papier à relief, couché ou préimprimé dont la tolérance thermique est inférieure à 210 °C.
- Supports pouvant fondre, se décaler ou se décolorer à des températures supérieures à 210 °C pendant 0,2 seconde.

Les papiers Phaser bénéficient d'une meilleure qualité de coupe qui réduit la poussière et élimine les risques de contamination. L'utilisation d'un papier sans contaminants favorise l'allongement de la durée de vie des documents et garantit une meilleure qualité d'impression. Une meilleure qualité de coupe permet également de réduire la fréquence des bourrages et des défauts d'alimentation.