

UNIX (Linux)

Este tema incluye:

- “Procedimiento de instalación rápida” en la página 3-49
- “Recursos adicionales” en la página 3-50

La impresora admite la conexión con numerosas plataformas UNIX mediante la interfaz paralela y de red. Las estaciones de trabajo admitidas actualmente por CentreWare para UNIX/Linux con impresoras conectadas en red son:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Los procedimientos siguientes permiten conectar la impresora utilizando cualquiera de las versiones admitidas de UNIX o Linux enumeradas más arriba.

Procedimiento de instalación rápida

Desde la impresora

1. Compruebe que tanto el protocolo TCP/IP como el conector correcto están activados.
2. En el panel frontal de la impresora, seleccione una de estas opciones de dirección IP:
 - Permitir que la impresora configure una dirección DHCP.
 - Introducir la dirección IP manualmente.
3. Imprima la “Página de configuración” y consérvela para su consulta. Para obtener información sobre la impresión de Páginas de configuración, consulte [Referencia/Características/Panel frontal](#) en el *CD-ROM de la documentación del usuario*.

Desde el ordenador

1. Acceda a www.xerox.com/office/support para seleccionar el tipo de impresora.
 - Sistema operativo: **UNIX**
 - Tipo de archivo: **controladores**
2. De la lista de archivos proporcionados, descargue **PrinterPackageXPXX** y el archivo correspondiente a su sistema operativo.
3. Imprima una página de prueba.
4. Compruebe la calidad de impresión de la página impresa.

Nota

Si hay problemas con la calidad de impresión o si el trabajo no se imprime, consulte [Referencia/Solución de problemas](#) en el *CD-ROM de la documentación del usuario*. Puede acceder a la Asistencia técnica de PhaserSMART mediante CentreWare Internet Services:

Inicie el explorador web.

- a. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
- b. Seleccione **Asistencia**.
- c. Haga clic en el vínculo **Herramienta de diagnóstico PhaserSMART** para acceder a PhaserSMART.

Recursos adicionales

- Se puede encontrar información sobre la creación de una cola de impresión genérica en un entorno de estaciones de trabajo específico en la Base de datos de referencia infoSMART de Xerox en www.xerox.com/office/infoSMART.
- Visite el sitio web de Xerox para obtener la versión más reciente de los controladores para UNIX en www.xerox.com/office/support.
 - a. Seleccione **Download Software Drivers & Utilities** (Descargar controladores y utilidades de software).
 - b. Seleccione la impresora, la plataforma (UNIX) y los archivos de controladores de impresora que desea.
 - c. Haga clic en **Go to Downloads** (Ir a descargas).
 - d. Seleccione el controlador de impresora de CentreWare apropiado para su plataforma.
 - e. Puede descargar igualmente **PrinterPackage XPXX**. Proporciona características específicas de impresora de CentreWare para controladores UNIX.