

Welke artikelen kunnen worden gerecycled?

In onze Product Selector vindt u de verbruiksartikelen waarvoor wij de retourkosten van ons enkelstuks-retourprogramma betalen. Voor deze artikelen kunnen gratis recyclinglabels worden gedownload op www.xerox.com/gwa.

Artikel niet in Product Selector?

Xerox adviseert om de verbruiksartikelen die niet in de Product Selector op www.xerox.com/gwa vermeld zijn, lokaal te recyclen. Lokale recycling vermindert het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaan met het transport.

Hoe recycleer ik lokaal?



Veel van de Xerox-verbruiksartikelen zijn gemarkeerd met het symbool van een 'doorstreepte afvalcontainer'. In overeenstemming met de Europese wetgeving moet afval van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gescheiden worden van de normale huishoudelijke of zakelijke afvalstroom. Privéhuishoudens in EU-lidstaten kunnen gebruikte elektrische en elektronische apparaten gratis inleveren bij de daarvoor opgezette inzamelpunten en gemeentelijke containerparken. Als u een zakelijke klant bent en u verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw lokale Xerox-serviceteam voor advies.

Andere Xerox-verbruiksartikelen die niet gemarkeerd zijn met het symbool van een 'doorstreepte afvalcontainer', kunnen volgens de plaatselijke voorschriften worden gerecycled of verwijderd via de desbetreffende afvalstroom.