

Xerox® Office-produkt

Så här hittar du ditt serienummer

Xerox® CopyCentre®

Product	Location
CopyCentre C118	Innanför lucka "A", på vänster sida
CopyCentre C123	Innanför lucka "A", på vänster sida
CopyCentre C128	Innanför lucka "A", på vänster sida
CopyCentre C133	Innanför lucka "A", på vänster sida
CopyCentre C20	Öppna sidoluckan och sedan frontluckan, på panelen ovanför tonerkassetten

Xerox® DocuPrint®

Product	Location
DocuPrint N2125	Innanför bakluckan längst ner till höger under fixeringsenheten
DocuPrint N3225	Innanför vänster lucka under magasin 1 i det nedre, vänstra hörnet
DocuPrint N4025	Innanför vänster lucka under magasin 1 i det nedre, vänstra hörnet
DocuPrint N4525	Bakom frontluckan på den nedre skrivarkarmen

Xerox® FaxCentre®

Product	Location
FaxCentre 2121	På baksidan, längst ner i högra hörnet
FaxCentre 2218	Öppna sidoluckan och sedan frontluckan, på panelen ovanför tonerkassetten
FaxCentre F110	På baksidan, i mitten
FaxCentre F116	På baksidan, längst ner i vänstra hörnet

Xerox® ColorQube®

Product	Location
ColorQube 8870	Frontluckan, under underhållssetet
ColorQube 8570	Lucka "A", höger sida
ColorQube 8700	Magasin 2, vänster sida
ColorQube 8900	Magasin 2, vänster sida
ColorQube 9201/02/03	Frontluckan, längst ner till höger
ColorQube 9301/02/03	Frontluckan, längst ner till höger

Xerox® Phaser®

Product	Location
Phaser 2135	Öppna toppluckan, titta till höger om fixeringsenheten
Phaser 7300	Öppna toppluckan, titta till höger om fixeringsenheten
Phaser 7400	Öppna toppluckan, titta till höger om fixeringsenheten
Phaser 3040	Vid sidan om bakluckan
Phaser 3100MFP	På skrivarens baksida, i mitten
Phaser 3124	På baksidan, längst ner i vänstra hörnet
Phaser 3130	På skrivarens baksida
Phaser 3150	På skrivarens baksida
Phaser 3200MFP	På baksidan, längst ner i vänstra hörnet
Phaser 3250	På skrivarens baksida
Phaser 3260	På skrivarens baksida
Phaser 3300MFP	På baksidan, i mitten
Phaser 3320	Innanför frontluckan
Phaser 3330	På skrivarens baksida
Phaser 3400	Öppna toppluckan, på vänster sida
Phaser 3450	Öppna toppluckan, på vänster sida
Phaser 3500	Öppna toppluckan, på vänster sida
Phaser 3600	Öppna toppluckan, på höger sida
Phaser 3610	På baksidan, i mitten
Phaser 3635MFP	På skrivarens baksida
Phaser 4400	Innanför bakluckan längst ner till höger under fixeringsenheten
Phaser 4500	Ta bort det nedre magasinet, titta på karmen
Phaser 4510	Ta bort det nedre magasinet, titta på karmen
Phaser 4600	Innanför MPT-luckan, på höger sida
Phaser 4620	Innanför MPT-luckan, på höger sida
Phaser 4622	I mitten av bakluckan
Phaser 5400	Öppna MBF-luckan, på vänster sida av karmen
Phaser 5500	Öppna lucka "A", på vänster sida
Phaser 5550	Öppna lucka "A", på vänster sida
Phaser 6010	Öppna sidoluckan, nedanför tonerkassetterna
Phaser 6020	Öppna sidoluckan, nedanför tonerkassetterna
Phaser 6022	Öppna sidoluckan, nedanför tonerkassetterna
Phaser 6100	Innanför frontluckan, till vänster om överskottskassetten
Phaser 6110	Innanför frontluckan, på vänster sida
Phaser 6110MFP	Innanför frontluckan, på vänster sida
Phaser 6115MFP	Öppna toppluckan, i mitten
Phaser 6120	Öppna frontluckan, på skrivarkarmen bredvid bildbehandlingsenheten
Phaser 6121MFP	Öppna toppluckan, på vänster sida
Phaser 6125	Öppna frontluckan
Phaser 6128MFP	Lucka "A", till höger om fixeringsenheten
Phaser 6130	Innanför frontluckan, vänster sida
Phaser 6140	Innanför frontluckan, vänster sida

Xerox® Office-produkt

Så här hittar du ditt serienummer

Xerox® Phaser®

Product	Location
Phaser 6180	Innanför frontluckan, höger sida
Phaser 6180MFP	Innanför frontluckan, höger sida
Phaser 6200	Öppna toppluckan, på skrivarkarmen bredvid bildbehandlingsenheten
Phaser 6250	Öppna toppluckan, på skrivarkarmen bredvid bildbehandlingsenheten
Phaser 6280	Lucka "A", höger sida
Phaser 6300	Öppna lucka "A", på vänster sida
Phaser 6350	Öppna lucka "A", på vänster sida
Phaser 6360	Öppna toppluckan, på skrivarkarmen bredvid bildbehandlingsenheten
Phaser 6500	Öppna frontluckan, på vänster sida av fixeringsenheten
Phaser 6510	På skrivarens baksida
Phaser 6600	På skrivarens baksida
Phaser 6700	Öppna vänster lucka, på höger sida under fixeringsenheten
Phaser 740	Innanför frontluckan
Phaser 740L	Innanför frontluckan
Phaser 750	Innanför frontluckan
Phaser 7100	På skrivarkarmen, under pappersmagasinet
Phaser 7500	Vänster lucka, höger sida av skrivarkarmen
Phaser 7700	Öppna frontluckan, nära gångjärnet till vänster lucka
Phaser 7750	Öppna frontluckan, nära gångjärnet till vänster lucka
Phaser 7760	Öppna frontluckan, nära gångjärnet till vänster lucka
Phaser 7800	Öppna vänster lucka, på vänster sida under fixeringsenheten
Phaser 8200	Innanför frontluckan, på vänster sida
Phaser 8400	Bakom frontluckan på den nedre skrivarkarmen
Phaser 8500/8550	Bakom frontluckan på den nedre skrivarkarmen
Phaser 8560	Bakom frontluckan på den nedre skrivarkarmen
Phaser 8560MFP	Innanför frontluckan, höger sida
Phaser 8860	Bakom frontluckan på den nedre skrivarkarmen
Phaser 8860MFP	Innanför frontluckan, höger sida

Xerox® VersaLink®

Product	Location
VersaLink B400	På baksidan, längst ner i vänstra hörnet
VersaLink B405	På baksidan, längst ner i vänstra hörnet
VersaLink C400	På baksidan, längst ner i vänstra hörnet
VersaLink C405	På baksidan, längst ner i vänstra hörnet

Xerox® WorkCentre®

Product	Location
WorkCentre 3045	Vid sidan om bakluckan
WorkCentre 3210	I mitten av bakluckan
WorkCentre 3215	På skrivarens baksida
WorkCentre 3220	På bakluckan
WorkCentre 3225	På skrivarens baksida
WorkCentre 3315	Innanför frontluckan
WorkCentre 3325	Innanför frontluckan
WorkCentre 3335	På skrivarens baksida
WorkCentre 3345	På skrivarens baksida
WorkCentre 3550	På bakluckan
WorkCentre 3615	På baksidan, i mitten
WorkCentre 3655	Innanför frontluckan, höger sida
WorkCentre 4118	Öppna sidoluckan och sedan frontluckan, på panelen ovanför tonerkassetten
WorkCentre 4150	På baksidan, längst ner i vänstra hörnet
WorkCentre 4250	Innanför frontluckan, höger sida
WorkCentre 4260	Öppna sidoluckan och sedan frontluckan, på panelen ovanför tonerkassetten
WorkCentre 4265	Öppna sidoluckan och sedan frontluckan, på panelen ovanför tonerkassetten
WorkCentre 5225	Innanför lucka "A", på vänster sida
WorkCentre 6015	På bakluckan
WorkCentre 6025	Öppna sidoluckan, nedanför tonerkassetterna
WorkCentre 6027	Öppna sidoluckan, nedanför tonerkassetterna
WorkCentre 6400	Innanför frontluckan, övre högra hörnet
WorkCentre 6505	Öppna frontluckan, på vänster sida av fixeringsenheten
WorkCentre 6515	På skrivarens baksida
WorkCentre 6605	På skrivarens baksida
WorkCentre 6655	Innanför frontluckan, höger sida
WorkCentre 7132	Innanför lucka "A", på vänster sida
WorkCentre 7232	Innanför lucka "A", på vänster sida
WorkCentre 7242	Innanför lucka "A", på vänster sida
WorkCentre C2424	Öppna lucka "A", ovanför gångjärnet
WorkCentre M118	Innanför lucka "A", på vänster sida
WorkCentre M118i	Innanför lucka "A", på vänster sida
WorkCentre M123	Innanför lucka "A", på vänster sida
WorkCentre M128	Innanför lucka "A", på vänster sida
WorkCentre M133	Innanför lucka "A", på vänster sida
WorkCentre M20	Öppna sidoluckan och sedan frontluckan, på panelen ovanför tonerkassetten
WorkCentre M20i	Öppna sidoluckan och sedan frontluckan, på panelen ovanför tonerkassetten
WorkCentre M24	Innanför toppluckan, på vänster sida
WorkCentre PE120	På baksidan, längst ner i vänstra hörnet
WorkCentre PE16	På baksidan, i mitten
WorkCentre PE220	På baksidan, i mitten

Besök oss på webben eller fråga din lokala Xerox-representant om vårt stora sortiment av skrivare och multifunktions skrivare.

www.xerox.com/office

