

Justera utskriftsalternativ

Det här avsnittet omfattar:

- "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19
- "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23
- "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-25

Ange utskriftsalternativ

Många utskriftsalternativ är tillgängliga genom Xerox skrivardrivrutiner.

Välja utskriftsinställningar i Windows

Printer preferences (Skrivarinställningar) styr alla utskriftsjobb om du inte skriver över dem för ett visst jobb. Om du till exempel automatiskt vill använda dubbelsidig utskrift för de flesta jobb ställer du in det alternativet i Skrivarinställningar.

1. Klicka på **Start**, välj **Inställningar** och klicka sedan på **Skrivare**.
2. I mappen **Skrivare** högerklickar du på symbolen för skrivaren.
3. På popup – menyn väljer du **Skrivarinställningar** eller **Egenskaper**.
4. Gör önskade val på dialogrutans flikar. Se tabellerna för "Windows PostScript drivrutininställningar" och "Windows PCL – drivrutininställningar" för specifika utskriftsalternativ.
5. Klicka på **OK** för att spara dina val.

Välja Egenskaper för en enstaka utskrift (Windows)

Om du vill använda speciella inställningar för en särskild utskrift ändrar du inställningarna för drivrutinen innan du skickar utskriften till skrivaren. Om du till exempel vill använda utskriftskvalitetsläget **True 1200 x 1200 dpi** för en viss bild väljer du den inställningen i drivrutinen innan du skriver ut bilden.

1. Öppna dokumentet eller bilden i programmet och öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj att använda skrivaren Phaser 4500 och klicka på **Egenskaper** för att öppna skrivardrivrutinen.
3. Gör önskade val på dialogrutans flikar. Se tabellerna nedan för specifika utskriftsalternativ.
4. Klicka på **OK** för att spara dina val.
5. Skriv ut utskriften.

Windows PostScript – drivrutininställningar

Driftsystem	Drivrutinsflik och dialogruta	Utskriftsalternativ
Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientering ■ Dubbelsidig utskrift (Duplex) ■ Sidor per ark
	Dialogrutan Avancerat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grafik (skalning och True Type – teckensnitt) ■ Dokumentalternativ (PostScript – alternativ, offset – sorterade uppsättningar, kant – till – kant – utskrift, bildutjämning, snabbutskrift och vattenstämpel)
	Papper/kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papperstyp ■ Pappersstorlek ■ Fackval ■ Omslagspapper ■ Utskriftskvalitet
	Utmatningsval	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pappersdestination ■ Separationssidor ■ Korrekturutskrifter, sparade och säkra utskrifter ■ Meddelande om jobbets slut
	Felsökning	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Skrivarinformationssidor ■ Nyttiga webblänkar
Windows NT	Utskriftsformat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientering ■ Dubbelsidig utskrift (Duplex)
	Avancerat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skalning ■ Sidlayout (N – upp – alternativ) ■ Medge spegelvänd och negativ utskrift ■ Skrivarfunktioner (kant – till – kant – utskrift, bildutjämning, källa för separationssidor, separationssida)
	Papper/kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papperstyp ■ Pappersstorlek ■ Fackval ■ Omslagspapper ■ Utskriftskvalitet
	Utmatningsval	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pappersdestination ■ Separationssidor ■ Korrekturutskrifter, sparade och säkra utskrifter
	Felsökning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skrivarinformationssidor ■ Nyttiga webblänkar

Windows PostScript – drivrutininställningar (Fortsättning)

Driftsystem	Drivrutinsflik och dialogruta	Utskriftsalternativ
Windows 98 eller Windows Me	Inställningar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papperstyp ■ Pappersstorlek ■ Fackval ■ Orientering ■ Skriv ut på en sida eller Skriv ut på två sidor ■ Utskriftskvalitet
	Utmatningsval	<ul style="list-style-type: none"> ■ Separationssidor ■ Omslagspapper ■ Korrekturutskrifter, sparade och säkra utskrifter

Windows PCL – drivrutininställningar

Driftsystem	Drivrutinsflik	Utskriftsalternativ
Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientering ■ Dubbelsidig utskrift (Duplex) ■ Sidor per ark
	Papper/kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papperstyp ■ Pappersstorlek ■ Fackval ■ Omslagspapper ■ Utskriftskvalitet (finns ej i PCL5e)
	Utmatningsval	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pappersdestination ■ Meddela mig när utskriften är klar ■ Korrekturutskrifter, sparade och säkra utskrifter ■ Separationssidor
	Felsökning	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Skrivarinformationssidor ■ Nyttiga webblänkar

Windows PCL – drivrutininställningar (Fortsättning)

Driftsystem	Drivrutinsflik	Utskriftsalternativ
Windows NT	Utskriftsformat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientering ■ Dubbelsidig utskrift (Duplex)
	Papper/kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papperstyp ■ Pappersstorlek ■ Fackval ■ Omslagspapper
	Utmatningsval	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pappersdestination ■ Korrekturutskrifter, sparade och säkra utskrifter ■ Separationssidor
	Felsökning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informationssidor ■ Webblänkar
Windows 98, Me	Inställningar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sidlayout ■ Utskriftskvalitet
	Utmatningsval	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pappersdestination ■ Separationssidor ■ Omslagspapper ■ Korrekturutskrifter, sparade och säkra utskrifter
	Felsökning	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Skrivarinformationssidor ■ Nyttiga webblänkar

Obs!

Om du vill ha information om utskriftsalternativ klickar du på **Hjälp**-knappen på skrivarens drivrutinflik för att visa online-hjälpen.

Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)

Om du vill välja utskriftsinställningar för ett visst jobb ändrar du drivrutinens inställningar innan du skickar jobbet till skrivaren.

1. När dokumentet är öppnat i tillämpningsprogrammet klickar du på **Arkiv** och sedan på **Skriv ut**.
2. Välj önskat utskriftsalternativ på menyn och i den nedrullningsbara listan som visas.

Obs!

I Macintosh OS X klickar du på **Save Preset** (Spara förinställningar) på menyn **Skriv ut** för att spara de aktuella skrivarinställningarna. Du kan skapa flera förinställningar och spara dem var och en med eget namn med angivna skrivarinställningar. När du vill skriva ut jobb med en viss skrivarinställning klickar du på den önskade sparade förinställningen i listan **Preset** (Förinställningar).

3. Klicka på **Skriv ut** för att skriva ut jobbet.

Macintosh PostScript – drivrutininställningar

Driftsystem	Drivrutinsrubrik, nedrullningsbar	Utskriftsalternativ
Mac OS 10.x och senare	Kopior och sidor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kopior ■ Sidor
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sidor per ark ■ Layout – riktning ■ Ram
	Utmatningsval	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spara som fil ■ Format
	Skrivarfunktioner	<ul style="list-style-type: none"> ■ Källa för separationssidor ■ Separationssida (På/Av) ■ Funktionsuppsättningar
	Bildkvalitet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utskriftskvalitet
	Felhantering	<ul style="list-style-type: none"> ■ PostScript – fel ■ Byta fack
	Pappersmatning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alla sidor från ■ Första sidan från ■ Återstoden från
	Översikt	Översikt över alla skrivarens drivrutininställningar

Macintosh PostScript – drivrutininställningar (Fortsättning)

Driftsystem	Drivrutinsrubrik, nedrullningsbar	Utskriftsalternativ
Mac OS 9.x	Allmänt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kopior ■ Sidor ■ Papperskälla
	Bakgrundsutskrift	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skriv ut i ■ Skriv ut tid
	Färgmatchning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Färgutskrift ■ Indrag ■ Skrivprofil
	Försättsblad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skriv ut försättsblad ■ Försättsbladets papperskälla
	Teckensnittinställningar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teckensnittdokumentation ■ Nedladdning av teckensnitt
	Jobbloggning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Om det finns ett PostScript – fel ■ Jobbdokumentation ■ Jobbdokumentationsmapp
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sidor per ark ■ Ram ■ Skriv ut på båda sidor
	Spara som fil	<ul style="list-style-type: none"> ■ Format ■ PostScript – nivå ■ Dataformat ■ Teckensnitt inbegripet
	Utskriftskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600 x 600 dpi ■ True 1200 x 1200 dpi ■ Bildutjämning
	Utskriftstyp	<ul style="list-style-type: none"> ■ Normal ■ Korrekturutskrift ■ Sparad utskrift ■ Säker utskrift
	Avancerade alternativ 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pappersdestination ■ Papperstyper ■ Offset – sorterade uppsättningar ■ Skriv ut från kant till kant ■ Principer för fel material ■ Källa för separationssidor ■ Separationssida
	Avancerade alternativ 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papperskälla för sista sidan ■ Snabbutskrift

Välja utskriftskvalitetslägen

Typ av utskrift	Utskriftskvalitetsläge
Läge för bästa vanliga höghastighetsutskrifter. Skapar klara och skarpa utskrifter.	600 x 600 dpi
Utskrifter av högsta kvalitet med bästa detaljåtergivning. Rekommenderas för fotoutskrifter. Skapar en överlägsen textupplösning. Med detta läge tar det längre tid att bearbeta och skriva ut än 600 x 600 dpi.	True 1200 x 1200 dpi

Så här väljer du utskriftskvalitetsläge i en drivrutin som stöds:

■ **Windows 98, Windows Me PostScript – drivrutin:**

På fliken **Inställning** väljer du ett läge för utskriftskvalitet.

■ **Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT PostScript – drivrutin:**

På fliken **Papper/kvalitet** väljer du ett läge för utskriftskvalitet.

■ **Mac OS 9 – drivrutin:**

I dialogrutan **Skriv ut** väljer du **Utskriftskvalitet** i listrutan. Sedan väljer du ett läge för utskriftskvalitet.

■ **Drivrutin för Mac OS X (version 10.1 och senare):**

I dialogrutan **Skriv ut** väljer du **Bildkvalitet** i listrutan. Sedan väljer du ett läge för utskriftskvalitet i listrutan **Utskriftskvalitet**.