

## Fuentes

Este tema incluye:

- “Tipos de fuentes” en la página 1-21
- “Fuentes residentes de impresora” en la página 1-21
- “Visualización de la lista de fuentes disponibles” en la página 1-21
- “Impresión de una lista de fuentes disponibles” en la página 1-22
- “Descarga de fuentes” en la página 1-23

## Tipos de fuentes

La impresora utiliza los siguientes tipos de fuentes:

- Fuentes residentes
- Fuentes descargadas en la memoria de la impresora
- Fuentes descargadas con el trabajo de impresión desde la aplicación

El software Adobe Type Manager (ATM) permite que su ordenador muestre en pantalla las fuentes tal y como aparecerán en la impresión.

Si no tiene ATM en el ordenador:

1. Instálelo desde el *CD-ROM del instalador y utilidades de la impresora*.
2. Instale las fuentes de pantalla de la impresora para su ordenador desde la carpeta ATM.

## Fuentes residentes de impresora

Las fuentes residentes PostScript y PCL de la impresora siempre están disponibles al imprimir. Puede imprimir una muestra de las fuentes residentes PostScript o PCL en el panel frontal. Consulte “Páginas de información” en esta sección para obtener información sobre cómo imprimir la muestra.

## Visualización de la lista de fuentes disponibles

Para visualizar una lista de las fuentes disponibles PostScript o PCL, utilice CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del explorador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Seleccione **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **Servidor Web** en la barra lateral izquierda.
5. Seleccione **Archivos de fuentes**.

## Impresión de una lista de fuentes disponibles

Para imprimir una lista de las fuentes disponibles PostScript o PCL, utilice:

- El panel frontal de la impresora
- CentreWare IS
- El controlador de impresora

### Mediante el panel frontal de la impresora

Para imprimir una lista de fuentes PostScript or PCL en el panel frontal:

1. Seleccione **Información** y presione el botón **OK**.
2. Seleccione **Páginas de información** y presione el botón **OK**.
3. Seleccione **Lista de fuentes PCL** o **Lista de fuentes PostScript** y presione el botón **OK** para imprimir la página.

### Uso de CentreWare IS

Para imprimir una lista de fuentes PostScript o PCL desde CentreWare IS:

1. Inicie el explorador web.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **Dirección** del navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Seleccione **Propiedades**.
4. Seleccione la carpeta **Servidor Web** en la barra lateral izquierda.
5. Seleccione **Archivos de fuentes**.
6. Haga clic en el icono **Impresora** para imprimir la lista de fuentes.

### Mediante un controlador de impresora para PC

Para imprimir una lista de fuentes PostScript o PCL desde el controlador de impresora:

1. Seleccione **Inicio, Configuración e Impresoras**.
2. Haga clic con el botón derecho en la impresora **4500** y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
3. Seleccione la ficha **Solución de problemas**.
4. Haga clic en la flecha desplegable del campo **Información de la impresora** para ver la lista de opciones.
5. Seleccione **Lista de fuentes PostScript** o **Lista de fuentes PCL** en la lista desplegable.
6. Haga clic en **Imprimir**.

## Listado de fuentes desde un Mac

Use la Utilidad de impresora Apple para mostrar las fuentes disponibles en la impresora.

1. Si no tiene la Utilidad de impresora Apple en el ordenador, puede instalarla desde el *CD-ROM del instalador y utilidades de la impresora*.
2. Haga doble clic en el icono de la **Utilidad de impresora Apple** (en la carpeta **PhaserTools** de la unidad de disco duro del ordenador) para iniciar la utilidad.
3. En el cuadro de diálogo **Selector de impresora**:
  - a. En **Zonas AppleTalk**, seleccione la zona de la impresora.
  - b. En **Impresoras**, seleccione su impresora.
  - c. Haga clic en **Abrir impresora**.
4. En el menú **Archivo**, seleccione **Imprimir muestra tipos**.

## Descarga de fuentes

Como complemento a las fuentes residentes (que siempre están disponibles para imprimir), puede enviar fuentes descargables desde su ordenador y almacenarlas en la memoria o en la unidad de disco duro de la impresora.

### Nota

Si apaga la impresora, las fuentes descargadas en la memoria se eliminarán. Deberá descargarlas otra vez cuando encienda de nuevo la impresora.

Antes de imprimir, compruebe que las fuentes especificadas en el documento estén instaladas en la impresora o estén configuradas correctamente para la descarga. Si el documento tiene una fuente que no está actualmente en la impresora o que no está descargada con el trabajo de impresión, se utilizará una fuente distinta.

La impresora acepta las siguientes fuentes descargables:

**Admite los tipos de fuente PCL:**

- Type 0
- Type 10
- Type 11
- Type 15
- Type 20

**Admite los tipos de fuente PostScript:**

- Type 1
- Type 3
  - Adobe
  - Agfa
  - Bitstream
  - Microsoft
  - Apple

**TrueType** (escalable a cualquier tamaño de punto; tiene el mismo aspecto en pantalla y en la impresión)

Para listar las fuentes disponibles en la impresora, instale Font Management Utility (utilidad de administración de fuentes) desde el sitio web de Xerox en [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support).

1. Seleccione la impresora en la lista desplegable **Impresoras de red**.
2. Seleccione la **plataforma** que está ejecutando en la lista desplegable, “¿Qué archivos desea para su impresora?”
3. Seleccione **Utilidades de impresora** en la lista desplegable.
4. Haga clic en **Mostrar**.
5. Seleccione CentreWare **Font Management Utility**.
6. Guarde el archivo **.exe** en el escritorio.
7. Haga doble clic en el icono del archivo **.exe** del escritorio para instalar el administrador de fuentes.

**Descarga de fuentes desde la Utilidad de mantenimiento de fuentes de CentreWare**

La Utilidad de gestión de fuentes de CentreWare (FMU) es una aplicación de Windows que le ayudará a gestionar las fuentes, macros y formularios que se encuentran en el disco duro de la impresora. La descarga de fuentes a la impresora puede mejorar el rendimiento de impresión y reducir el tráfico de la red. Mediante la Utilidad de gestión de Fuentes podrá listar, imprimir y descargar fuentes PostScript y PCL. Para descargar la Utilidad de gestión de fuentes, visite [www.xerox.com/office/drivers](http://www.xerox.com/office/drivers) y realice una búsqueda usando la palabra clave **FMU**.

## Descarga de fuentes desde un Mac (9.x solamente)

Use la Utilidad de impresora Apple para descargar fuentes en la impresora.

### Nota

Si no tiene la **Utilidad de impresora Apple** en el ordenador, puede instalarla desde el *CD-ROM del instalador y utilidades de la impresora*.

1. Haga doble clic en el icono de la **Utilidad de impresora Apple** (en la carpeta **PhaserTools** del disco duro del ordenador) para iniciar la utilidad.
2. En el cuadro de diálogo **Selector de impresora**:
  - a. En **Zonas AppleTalk**, seleccione la zona de la impresora.
  - b. En **Impresoras**, seleccione su impresora.
  - c. Haga clic en **Abrir impresora**.
3. Haga clic en la flecha junto a **Preferencias de impresora**.
4. Haga clic en la flecha situada al lado de **Tipos** para mostrar la lista de fuentes instaladas y su ubicación, y haga clic en **Añadir**.
5. Seleccione la carpeta que contiene la fuente que desea descargar, seleccione la fuente y haga clic en **Añadir**. La fuente aparecerá en la lista de fuentes que se pueden descargar.

### Nota

Para añadir todas las fuentes incluidas en la carpeta a la lista de fuentes para descargar, haga clic en el botón **Añadir todos**. Si decide no descargar una fuente, selecciónela en la lista de fuentes para descargar y haga clic en **Eliminar**.

6. Seleccione la memoria o el disco duro de la impresora como **Destino**.
7. Haga clic en **Enviar** para descargar las fuentes de la lista.

### Nota

Para eliminar las fuentes descargadas de la impresora, siga los pasos del **2** al **4**. Haga clic en la lista desplegable **Tipos**, seleccione la fuente que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.