

Réglage des options d'impression

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Définition des options d'impression », page 2-36
- « Sélection des modes de qualité d'impression », page 2-42

Définition des options d'impression

De nombreuses options d'impression sont disponibles dans le pilote d'imprimante Xerox.

Sélection des propriétés pour un travail individuel (Windows)

Si vous souhaitez utiliser des paramètres spéciaux pour un travail particulier, changez les paramètres de pilote avant d'envoyer le travail à l'imprimante. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le mode de qualité d'impression **Véritable 1200 x 1200 ppp** pour un graphique particulier, sélectionnez ce paramètre dans le pilote avant d'imprimer ce travail.

1. Le document ou le graphique désiré étant ouvert dans votre application, accédez à la boîte de dialogue **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante **Phaser 5500** pour l'utiliser et cliquez sur le bouton **Propriétés** pour ouvrir le pilote de l'imprimante.
3. Effectuez des choix dans les onglets du pilote. Pour les options d'impression spécifiques, reportez-vous aux tableaux suivants.
4. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos choix.
5. Imprimez le travail.

Paramètres du pilote PostScript Windows

Système d'exploitation	Onglet/boîte de dialogue Pilote	Options d'impression
Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	Onglet Disposition	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientation ■ Impression recto verso (duplex) ■ Pages par feuille
	Boîte de dialogue Options avancées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Echelonnement ■ Impression bord à bord ■ Lissage d'image ■ Mode brouillon ■ Filigrane
	Onglet Papier/Qualité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de papier, format et sélection du bac ■ Qualité d'impression ■ Pages de couverture
	Onglet Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Perforation de trous ■ Destination ■ Notification de fin de travail ■ Impression d'épreuves, impression personnalisée, enregistrée et sécurisée ■ Pages de séparation
Windows NT	Onglet Mise en page	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientation ■ Impression recto-verso
	Onglet Options avancées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Echelonnement ■ Mise en page (option N pages par feuille) ■ Sortie mise en miroir et Sortie mise en négatif ■ Impression bord à bord ■ Lissage d'image ■ Pages de séparation et Source
	Onglet Papier/Qualité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de papier, format et sélection du bac ■ Qualité d'impression ■ Pages de couverture
	Onglet Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Perforation de trous ■ Destination ■ Impression d'épreuves, impression personnalisée, enregistrée et sécurisée ■ Pages de séparation

Paramètres du pilote PostScript Windows (suite)

Système d'exploitation	Onglet/boîte de dialogue Pilote	Options d'impression
Windows 98 ou Windows Me	Onglet Configuration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de papier, format et sélection du bac ■ Mise en page ■ Qualité d'impression ■ Notification de fin de travail
	Onglet Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Perforation de trous ■ Destination ■ Pages de séparation ■ Pages de couverture ■ Impression d'épreuves, enregistrée et sécurisée

Paramètres du pilote PCL Windows

Système d'exploitation	Onglet du pilote	Options d'impression
Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	Onglet Disposition	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientation ■ Impression recto verso (duplex) ■ Pages par feuille
	Onglet Papier/Qualité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de papier, format et sélection du bac ■ Pages de couverture ■ Qualité d'impression (non présent dans PCL5e)
	Onglet Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Perforation de trous ■ Destination ■ Impression d'épreuves, impression personnalisée, enregistrée et sécurisée ■ Pages de séparation ■ Notification de fin de travail
Windows NT	Onglet Mise en page	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientation ■ Impression recto verso (duplex)
	Onglet Papier/Qualité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de papier, format et sélection du bac ■ Pages de couverture
	Onglet Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Perforation de trous ■ Destination ■ Impression d'épreuves, impression personnalisée, enregistrée et sécurisée ■ Pages de séparation

Paramètres du pilote PCL Windows (suite)

Systeme d'exploitation	Onglet du pilote	Options d'impression
Windows 98 ou Windows Me	Onglet Configuration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de papier, format et sélection du bac ■ Impression d'épreuves, enregistrée et sécurisée ■ Mise en page ■ Agrafage ■ Perforation de trous
	Onglet Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Destination ■ Pages de séparation ■ Pages de couverture
	Onglet Options d'image	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualité d'impression

Remarque

Pour plus d'informations sur les options de pilotes d'imprimante Windows, cliquez sur le bouton **Aide** de l'onglet du pilote d'imprimante afin d'afficher l'aide en ligne.

Sélection des propriétés pour un travail individuel (Mac)

Pour sélectionner les paramètres d'impression d'un travail particulier, changez les paramètres du pilote avant d'envoyer le travail à l'imprimante.

1. Le document étant ouvert dans votre application, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez les options d'impression désirées dans les menus et les listes déroulantes affichés.

Remarque

Dans Macintosh OS X, cliquez sur **Enregistrer les valeurs prédéfinies** dans le menu **Imprimer** pour enregistrer les paramètres d'imprimantes actuels. Vous pouvez créer plusieurs ensembles de valeurs prédéfinies et enregistrer chacun sous un nom distinctif avec des paramètres d'imprimante particuliers. Pour imprimer des travaux en utilisant des paramètres d'imprimante spécifiques, cliquez sur l'ensemble de valeurs prédéfinies enregistré applicable dans la liste **Valeurs prédéfinies**.

3. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le travail.

Paramètres du pilote PostScript Macintosh

Système d'exploitation	Titre de la liste déroulante du pilote	Options d'impression
Mac OSX, version 10.1 (et versions ultérieures)	Copies & Pages	<ul style="list-style-type: none"> ■ Copies ■ Pages
	Disposition	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pages par feuille ■ Orientation ■ Bordure ■ Impression recto-verso
	Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprimer dans un fichier ■ Format
	Gestion du papier	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inverser l'ordre des pages ■ Imprimer
	Page de garde	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impression de la page de garde ■ Type de page de garde
	Options du module de finition	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Perforation de trous ■ Destination ■ Décaler les jeux assemblés
	Caractéristiques de l'imprimante	<ul style="list-style-type: none"> ■ Source de la page de séparation ■ Page de séparation (Activé/Désactivé) ■ Ensemble des fonctions
	Qualité d'image	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualité d'impression
	Type de travail	<ul style="list-style-type: none"> ■ Normal ■ Impression d'épreuves ■ Impression enregistrée ■ Impression sécurisée ■ Impression personnelle
	Options avancées 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de papier ■ Bord à bord ■ Support inattendu ■ Source de la page de séparation ■ Page de séparation ■ Source du papier de la dernière page
	Options avancées 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mode brouillon

Paramètres du pilote PostScript Macintosh (suite)

Systeme d'exploitation	Titre de la liste déroulante du pilote	Options d'impression
Mac OS 9.x	Général	<ul style="list-style-type: none"> ■ Copies ■ Pages ■ Source de papier
	Page de couverture	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprimer la page de couverture ■ Source de papier de la page de couverture
	Disposition	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pages par feuille ■ Bordure ■ Impression recto-verso
	Qualité d'impression	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600 x 600 ppp ■ Véritable 1200 x 1200 ppp ■ Lissage d'image
	Type de travail	<ul style="list-style-type: none"> ■ Normal ■ Impression d'épreuves ■ Impression enregistrée ■ Impression sécurisée ■ Impression personnelle
	Options du module de finition	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrafage ■ Perforation de trous ■ Destination ■ Décaler les jeux assemblés
	Options avancées 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de papier ■ Bord à bord ■ Support inattendu ■ Source de la page de séparation ■ Page de séparation ■ Source du papier de la dernière page
	Options avancées 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mode brouillon

Sélection des modes de qualité d'impression

Vous pouvez choisir entre deux modes de qualité d'impression, comme indiqué dans le tableau suivant :

Type de travail d'impression	Mode de qualité d'impression
Meilleur mode polyvalent pour l'impression haute vitesse Produit des impressions nettes et précises	600 x 600 ppp
Impressions de haute qualité pour plus de détails. Recommandé pour des impressions de photos. Produit une résolution texte supérieure. Dans ce mode, le traitement et l'impression sont plus lents qu'en mode 600x 600ppp.	Véritable 1200 x 1200 ppp

Pour sélectionner le mode de qualité d'impression dans un pilote pris en charge :

- **Pilote PostScript Windows 98, Windows Me :**
Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez un mode de qualité d'impression.
- **Pilote PostScript Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT :**
Dans l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez un mode de qualité d'impression.
- **Pilote Mac OS 9 :**
Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur **Général**, sélectionnez **Qualité d'impression** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le mode désiré pour **Qualité**.
- **Pilote Mac OS X (version 10.1 et ultérieure) :**
Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Qualité de l'image** dans la liste déroulante, puis sélectionnez un mode de qualité d'impression dans la liste déroulante **Qualité d'impression**.