

## Impression recto-verso

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Impression recto-verso automatique », page 2-43
- « Modes de reliure », page 2-44

## Impression recto-verso automatique

### Instructions

- Une unité recto-verso doit être installée sur l'imprimante pour pouvoir utiliser l'impression recto-verso automatique. Les configurations Phaser 5500B et 5500N peuvent être mises à niveau pour inclure cette fonction.
- Le format de papier doit être au minimum de 89 x 127 mm (3,5 x 5 pouces) en cas d'impression à partir du bac 1. Tous les formats acceptés par les bacs 2 à 6 peuvent être imprimés recto-verso.
- Le papier doit avoir un grammage compris entre 60 et 163 g/m<sup>2</sup> (papier Bond 16 à 43 lb).
- L'impression recto-verso manuelle est prise en charge. Pour plus d'informations sur les papiers pris en charge, reportez-vous à [Référence/Impression/Papiers pris en charge](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.

### Remarque

Pour des informations supplémentaires sur l'impression recto-verso, accédez à l'adresse [www.xerox.com/office/5500infosmart](http://www.xerox.com/office/5500infosmart).

## Modes de reliure

Utilisez le pilote de l'imprimante pour sélectionner l'orientation **Portrait** ou **Paysage** pour les images sur la page. Lorsque vous imprimez des travaux recto-verso, vous sélectionnez également le mode de reliure, qui détermine comment les pages tournent.

**Portrait**  
Reliure côté  
Retourner sur les  
bords longs



**Portrait**  
Reliure bord supérieur  
Retourner sur les  
bords courts



**Paysage**  
Reliure côté  
Retourner sur les  
bords courts



**Paysage**  
Reliure bord supérieur  
Retourner sur les  
bords longs



Pour effectuer une impression recto-verso automatique :

1. Insérez du papier dans le bac. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Référence/ Impression/Impression de base](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.
2. Dans le pilote de l'imprimante :
  - Sélectionnez l'orientation **Portrait** ou **Paysage**.
  - Sélectionnez l'impression recto-verso ainsi que l'option de reliure comme indiqué dans le tableau suivant.
3. Cliquez sur **OK** pour accepter les paramètres du pilote d'imprimante, puis cliquez sur **OK** pour imprimer.

### Configuration du pilote d'imprimante pour une impression recto-verso

Système d'exploitation	Etapes
Windows 98 ou Windows Me	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez <b>Fichier</b>, puis <b>Imprimer</b>.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Propriétés</b>.</li> <li>3. Dans l'onglet <b>Configuration</b>, sélectionnez ensuite <b>Imprimer sur un côté</b> ou <b>Imprimer sur deux côtés</b>.</li> <li>4. Activez ou désactivez <b>Reliure bord supérieur</b>.</li> </ol>
Windows 2000, Windows XP, ou Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez <b>Fichier</b>, puis <b>Imprimer</b>.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Propriétés</b>.</li> <li>3. Dans l'onglet <b>Disposition</b> de l'option <b>Impression recto-verso</b>, sélectionnez <b>Retourner sur les bords longs</b> ou <b>Retourner sur les bords courts</b>.</li> </ol>
Windows NT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez <b>Fichier</b>, puis <b>Imprimer</b>.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Propriétés</b>.</li> <li>3. Dans l'onglet <b>Mise en page</b> de l'option <b>Impression recto-verso</b>, sélectionnez <b>Retourner sur les bords longs</b> ou <b>Retourner sur les bords courts</b>.</li> </ol>

**Configuration du pilote d'imprimante pour une impression recto-verso (suite)**

<b>Systeme d'exploitation</b>	<b>Etapas</b>
<b>Mac OS 9</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sélectionnez <b>Fichier</b>, puis <b>Imprimer</b>.</li><li>2. Sélectionnez <b>Disposition</b>.</li><li>3. Sélectionnez <b>Impression recto-verso</b>.</li><li>4. Cliquez sur l'icône <b>Reliure</b> correspondant au bord à relier.</li></ol>
<b>Mac OS X, version 10.1 (et versions ultérieures)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sélectionnez <b>Fichier</b>, puis <b>Imprimer</b>.</li><li>2. Sélectionnez <b>Duplex</b>.</li><li>3. Sélectionnez <b>Impression recto-verso</b>.</li><li>4. Cliquez sur l'icône <b>Reliure</b> correspondant au bord à relier.</li></ol>