

Spostamento e reimballaggio della stampante

Questo argomento include le seguenti sezioni:

- "Precauzioni per lo spostamento della stampante" a pagina 4-71
- "Spostamento della stampante all'interno dell'ufficio" a pagina 4-75
- "Preparazione della stampante per la spedizione" a pagina 4-75


Per informazioni sulla sicurezza, consultare la sezione [Riferimenti/Risoluzione dei problemi/Sicurezza dell'utente](#) contenuta nel *CD-ROM della documentazione per l'utente*.

Precauzioni per lo spostamento della stampante

Avvertenza

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per evitare lesioni personali o danni alla stampante.

- La stampante deve essere sempre sollevata da due persone.
- Spegnerne sempre la stampante utilizzando l'interruttore di alimentazione e scollegare tutti i cavi.
- Sollevare sempre la stampante dai punti di sollevamento designati.
- Non appoggiare cibo o liquidi sulla stampante.
- Un imballaggio errato della stampante può causare danni che non sono coperti dalla garanzia, dal contratto di manutenzione o dalla garanzia "soddisfatti o rimborsati".
- I danni alla stampante causati da spostamento non corretto non sono coperti dalla garanzia Xerox, dal contratto di assistenza o dalla garanzia "soddisfatti o rimborsati".



5500-267

Nota

La garanzia "Total Satisfaction", vale a dire soddisfatti o rimborsati, è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura di tale garanzia al di fuori di questi stati può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante locale.

Spostamento della stampante all'interno dell'ufficio

La stampante può essere spostata con sicurezza da un punto all'altro dell'ufficio a condizione che non venga inclinata e che venga spostata delicatamente e su superfici piane. Qualsiasi azione che possa provocare forti vibrazioni, ad esempio spingere la stampante per scavalcare il gradino di una soglia o attraversare un parcheggio, può danneggiare la stampante.

Preparazione della stampante per la spedizione

Reimballare la stampante utilizzando il materiale di imballaggio e la confezione originale o un kit di reimballaggio Xerox. Il kit contiene ulteriori istruzioni per il reimballaggio della stampante. Se non si dispone delle confezioni originali o se non si riesce a imballare la stampante, contattare il più vicino rappresentante Xerox.

Attenzione

Se la stampante viene trasportata senza essere stata imballata correttamente potrebbe subire danni. I danni alla stampante causati da spostamento non corretto non sono coperti dalla garanzia Xerox, dal contratto di manutenzione o dalla garanzia "soddisfatti o rimborsati". La garanzia "Total Satisfaction", vale a dire soddisfatti o rimborsati, è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura di tale garanzia al di fuori di questi stati può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante locale.