

Ajustando as opções de impressão

Este tópico inclui:

- "Definindo as opções de impressão" na página 2-36
- "Selecionando modos de qualidade de impressão" na página 2-42

Definindo as opções de impressão

Muitas opções de impressão estão disponíveis no driver da impressora Xerox.

Selecionando as propriedades de um trabalho individual (Windows)

Para usar configurações especiais em um trabalho específico, altere as configurações do driver antes de enviar o trabalho para a impressora. Por exemplo, para usar o modo de qualidade de impressão **True 1200 x 1200 dpi** em um determinado gráfico, selecione essa configuração no driver antes de imprimir o trabalho.

1. Com o documento ou o gráfico desejado aberto no aplicativo, acesse a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione a impressora **Phaser 5500** a ser usada e clique no botão **Propriedades** para abrir o driver da impressora.
3. Faça seleções nas guias do driver. Consulte as tabelas a seguir para obter opções de impressão específicas.
4. Clique no botão **OK** para salvar as seleções.
5. Imprima o trabalho.

Configurações de driver PostScript do Windows

Sistema operacional	Guia/caixa de diálogo Driver	Opções de impressão
Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	Guia Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientação ■ Imprimir nos dois lados (frente e verso) ■ Páginas por folha
	Caixa de diálogo Avançado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Escala ■ Impressão borda a borda ■ Suavização de imagem ■ Modo rascunho ■ Marcas d'água
	Guia Papel/qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, tipo e tamanho do papel ■ Qualidade de impressão ■ Capas
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Perfuração ■ Destino ■ Notificação de final do trabalho ■ Impressão de prova, impressão salva, impressão pessoal e impressão protegida ■ Páginas de separação
Windows NT	Guia Configuração de página	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientação ■ Imprimir nos dois lados (impressão em frente e verso)
	Guia Avançado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Escala ■ Layout de página (opção Várias em 1) ■ Saídas espelhada e negativa ■ Impressão borda a borda ■ Suavização de imagem ■ Páginas de separação e origem
	Guia Papel/qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, tipo e tamanho do papel ■ Qualidade de impressão ■ Capas
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Perfuração ■ Destino ■ Impressão de prova, impressão salva, impressão pessoal e impressão protegida ■ Páginas de separação

Configurações de driver PostScript do Windows (continuação)

Sistema operacional	Guia/caixa de diálogo Driver	Opções de impressão
Windows 98 ou Windows Me	Guia Configurar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, tipo e tamanho do papel ■ Layout da página ■ Qualidade de impressão ■ Notificação de final do trabalho
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Perfuração ■ Destino ■ Páginas de separação ■ Capas ■ Impressão de prova, impressão salva e impressão protegida

Configurações de driver PCL do Windows

Sistema operacional	Guia Driver	Opções de impressão
Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	Guia Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientação ■ Imprimir nos dois lados (frente e verso) ■ Páginas por folha
	Guia Papel/qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, tipo e tamanho do papel ■ Capas ■ Qualidade de impressão (não presente no PCL5e)
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Perfuração ■ Destino ■ Impressão de prova, impressão salva, impressão pessoal e impressão protegida ■ Páginas de separação ■ Notificação de final do trabalho
Windows NT	Guia Configuração de página	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientação ■ Imprimir nos dois lados (frente e verso)
	Guia Papel/qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, tipo e tamanho do papel ■ Capas
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Perfuração ■ Destino ■ Impressão de prova, impressão salva, impressão pessoal e impressão protegida ■ Páginas de separação

Configurações de driver PCL do Windows (continuação)

Sistema operacional	Guia Driver	Opções de impressão
Windows 98 ou Windows Me	Guia Configurar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, tipo e tamanho do papel ■ Impressão de prova, impressão salva e impressão protegida ■ Layout da página ■ Grampeamento ■ Perfuração
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Destino ■ Páginas de separação ■ Capas
	Guia Opções de imagem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualidade de impressão

Nota

Para obter mais informações sobre as opções do driver de impressora do Windows, clique no botão **Ajuda** na guia do driver de impressora para exibir a ajuda on-line.

Selecionando as propriedades de um trabalho individual (Mac)

Para selecionar configurações de impressão para um trabalho específico, altere as configurações do driver antes de enviar o trabalho à impressora.

1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo** e em **Imprimir**.
2. Selecione as opções de impressão desejadas nos menus e nas listas suspensas exibidos.

Nota

No Macintosh OS X, clique em **Salvar predefinição** na tela do menu **Imprimir** para salvar as configurações atuais da impressora. Você pode criar várias predefinições e salvar cada uma com seu próprio nome e suas próprias configurações da impressora. Para imprimir trabalhos usando configurações específicas da impressora, clique na predefinição aplicável salva na lista **Predefinições**.

3. Clique em **Imprimir** para imprimir o trabalho.

Configurações de driver PostScript do Macintosh

Sistema operacional	Título suspenso do driver	Opções de impressão
Mac OS X (versão 10.1 e posterior)	Cópias e páginas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cópias ■ Páginas
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Páginas por folha ■ Direção do layout ■ Borda ■ Impressão em frente e verso
	Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salvar como arquivo ■ Formatar
	Controle do papel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inverter a ordem das páginas ■ Imprimir
	Capa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprimir capa ■ Tipo de capa
	Opções de acabamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Perfuração ■ Destino ■ Deslocar conjuntos intercalados
	Recursos da impressora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bandeja de origem de página de separação ■ Página de separação (ligada/desligada) ■ Conjuntos de recursos
	Qualidade da imagem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualidade de impressão
	Tipo de trabalho	<ul style="list-style-type: none"> ■ Normal ■ Impressão de prova ■ Impressão salva ■ Impressão protegida ■ Impressão pessoal
	Opções avançadas 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de papel ■ Borda a borda ■ Política de não correspondência de material ■ Perfuração ■ Bandeja de origem de página de separação ■ Página de separação ■ Origem do papel para a última página
	Opções avançadas 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modo rascunho

Configurações de driver PostScript do Macintosh (continuação)

Sistema operacional	Título suspenso do driver	Opções de impressão
Mac OS 9.x	Geral	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cópias ■ Páginas ■ Origem do papel
	Capa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprimir capa ■ Origem de páginas para capa
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Páginas por folha ■ Borda ■ Imprimir nos dois lados
	Qualidade de impressão	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600 x 600 dpi ■ True 1200 x 1200 dpi ■ Suavização de imagem
	Tipo de trabalho	<ul style="list-style-type: none"> ■ Normal ■ Impressão de prova ■ Impressão salva ■ Impressão protegida ■ Impressão pessoal
	Opções de acabamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Perfuração ■ Destino ■ Deslocar conjuntos intercalados
	Opções avançadas 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de papel ■ Borda a borda ■ Política de não correspondência de material ■ Perfuração ■ Bandeja de origem de página de separação ■ Página de separação ■ Origem do papel para a última página
	Opções avançadas 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modo rascunho

Selecionando modos de qualidade de impressão

Você pode selecionar um dos dois modos de qualidade de impressão, conforme mostrado na tabela a seguir:

Tipo de trabalho de impressão	Modo de qualidade de impressão
Melhor modo de finalidade geral para impressão de alta velocidade. Produz impressões claras e brilhantes.	600 x 600 dpi
Impressões da mais alta qualidade com os melhores detalhes. Recomendado para impressão de fotos. Produz resolução de texto superior. Esse modo pode levar mais tempo de processar e imprimir do que a qualidade 600 x 600 dpi.	True 1200 x 1200 dpi

Para selecionar o modo de qualidade de impressão em um driver compatível:

- **Driver PostScript do Windows 98 e Windows Me::**
Na guia **Configurar**, selecione um modo de qualidade de impressão.
- **Driver PostScript do Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 e Windows NT:**
Na guia **Papel/qualidade**, selecione um modo de qualidade de impressão.
- **Driver do Mac OS 9:**
Na caixa de diálogo **Imprimir**, clique em **Geral**, selecione **Qualidade de impressão** na lista suspensa e escolha o modo desejado para **Qualidade**.
- **Driver do Mac OS X (versão 10.1 e posterior):**
Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione **Qualidade de imagem** na lista suspensa e um modo de qualidade de impressão na lista suspensa **Qualidade da Impressão**.