

Fontes

Este tópico inclui:

- "Tipos de fontes" na página 1-22
- "Fontes de impressora residentes" na página 1-22
- "Exibindo uma lista de fontes residentes" na página 1-22
- "Imprimindo uma lista de fontes residentes" na página 1-23
- "Fazendo download de fontes" na página 1-24

Tipos de fontes

Sua impressora usa os seguintes tipos de fonte:

- Fontes residentes
- Fontes carregadas para a RAM, o disco rígido ou a memória flash da impressora
- Fontes carregadas do aplicativo, juntamente com o trabalho de impressão

O software ATM (Adobe Type Manager) permite ao computador exibir essas fontes na tela do computador, tal como aparecerão nas impressões.

Se você não tiver o ATM em seu computador:

1. Instale-o usando o *CD de instalação e utilitários de impressoras Xerox*.
2. Instale as fontes de tela da impressora em seu computador; usando a pasta ATM.

Fontes de impressora residentes

As fontes PostScript e PCL residentes da impressora estão sempre disponíveis para impressão.

Exibindo uma lista de fontes residentes

Para exibir uma lista de fontes residentes PCL ou PostScript, use o CentreWare IS:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Servidor da Web** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Arquivos de fonte**.

Imprimindo uma lista de fontes residentes

Para imprimir uma lista de fontes residentes PostScript ou PCL, use:

- O painel dianteiro da impressora
- O CenterWare IS
- O driver da impressora

Usando o painel dianteiro da impressora

Para imprimir uma lista de fontes PostScript ou PCL a partir do painel dianteiro:

1. Selecione **Informações** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Páginas de informações** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Lista de fontes PCL** ou **Lista de fontes PostScript** e pressione o botão **OK** para imprimir.

Uso do CentreWare IS

Para imprimir uma lista de fontes PostScript ou PCL a partir do CenterWare IS:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Servidor da Web** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Arquivos de fonte**.
6. Clique no ícone **Impressora** para imprimir a lista de fontes.

Usando um driver da impressora para PC

Para imprimir uma lista de fontes PostScript ou PCL a partir do driver da impressora:

1. Selecione **Iniciar**, selecione **Configurações** e, em seguida, selecione **Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do mouse na impressora **5500** e selecione **Propriedades**.
3. Selecione a guia **Solução de problemas**.
4. Clique na seta suspensa do campo **Informações da impressora** para exibir a lista de opções.
5. Selecione **Lista de fontes PostScript** ou **Lista de fontes PCL** na lista suspensa.
6. Clique em **Imprimir**.

Fazendo download de fontes

Para complementar as fontes residentes (que estão sempre disponíveis para impressão), as fontes transferíveis podem ser enviadas do seu computador e armazenadas na RAM, na memória flash opcional ou no disco rígido opcional da impressora.

Nota

Se você desligar a impressora, as fontes carregadas na RAM serão excluídas. Será preciso fazer download novamente dessas fontes quando a impressora for ligada.

Antes de imprimir, verifique se as fontes especificadas no documento estão instaladas na impressora ou configuradas corretamente para download. Se o seu documento tiver uma fonte que não esteja na impressora ou que não foi carregada com seu trabalho de impressão, uma fonte diferente será usada.

A impressora aceita as seguintes fontes que podem ser carregadas:

Suporte ao tipos de fonte PCL:

- Tipo 0
- Tipo 10
- Tipo 11
- Tipo 15
- Tipo 20

Suporte ao tipos de fonte PostScript:

- Tipo 1
- Tipo 3
 - Adobe
 - Agfa
 - Bitstream
 - Microsoft
 - Apple

TrueType (pode ser ajustada a qualquer tamanho de ponto e tem a mesma aparência na tela e impressa)

Fazendo o download de fontes do CentreWare Font Management Utility (Utilitário de gerenciamento de fontes do CentreWare).

O CentreWare Font Management Utility (FMU) é um aplicativo do Windows e do Macintosh que ajuda a gerenciar fontes, macros e formulários no disco rígido de uma impressora. O download de fontes para uma impressora pode melhorar o desempenho da impressão e reduzir o tráfego da rede. Você pode listar, imprimir, excluir e fazer download de fontes PostScript e PCL usando o Font Management Utility.