

Шрифты

Данный раздел содержит следующие параграфы:

- "Типы шрифтов" на стр. 1-25
- "Резидентные шрифты принтера" на стр. 1-25
- "Просмотр списка резидентных шрифтов" на стр. 1-25
- "Просмотр списка резидентных шрифтов" на стр. 1-25
- "Загрузка шрифтов" на стр. 1-27

Типы шрифтов

В принтере используются следующие типы шрифтов:

- Резидентные шрифты
- Это шрифты, загруженные в RAM, на жесткий диск или во флэш-память
- Шрифты, загружаемые из приложения вместе с заданием печати

Программа Adobe Type Manager (ATM) позволяет компьютеру отображать шрифты на мониторе компьютера в том виде, в каком они будут отображаться при печати.

Если программа ATM не установлена на компьютере, выполните следующие действия.

1. Установите программу с *Программа установки принтера и утилиты*.
2. Установите на компьютер экранные шрифты, расположенные в папке ATM.

Резидентные шрифты принтера

Резидентные шрифты PostScript и PCL доступны для печати всегда.

Просмотр списка резидентных шрифтов

Для вывода списка резидентных шрифтов PCL или PostScript используйте CentreWare IS.

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите папку **Web Server** (Веб-сервер) на левой панели.
5. Выберите пункт **Font Files** (Файлы шрифтов).

Печать списка резидентных шрифтов

Для печати списка резидентных шрифтов PostScript или PCL используются:

- Передняя панель принтера
- CentreWare IS
- Драйвер принтера

Использование передней панели принтера

Чтобы вывести список шрифтов PostScript или PCL с передней панели, выполните следующие действия.

1. Выберите параметр **Информация** и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Информационные страницы** и нажмите кнопку **ОК**.
3. В раскрывающемся списке выберите **Список шрифтов PCL** или **Список шрифтов PostScript** и нажмите кнопку **ОК** для печати.

Использование CentreWare IS

Чтобы напечатать список шрифтов PostScript or PCL с помощью CenterWare IS, выполните следующие действия.

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Свойства**.
4. Выберите папку **Веб-сервер** на левой панели.
5. Выберите пункт **Файлы шрифтов**.
6. Щелкните значок **Принтер**, чтобы напечатать список шрифтов.

Использование драйвера принтера для PC

Чтобы вывести список шрифтов PostScript или PCL с помощью драйвера принтера, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите пункт **Настройка** и пункт **Принтеры**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши принтер **5500** и выберите пункт **Свойства**.
3. Откройте вкладку **Поиск и устранение неисправностей**.
4. Для просмотра списка параметров щелкните стрелку раскрывающегося списка **Информация о принтере**.
5. В раскрывающемся списке выберите **Список шрифтов PostScript** или **Список шрифтов PCL**.
6. Нажмите кнопку **Печать**.

Загрузка шрифтов

Чтобы пополнить резидентные шрифты (которые всегда доступны для печати), можно загрузить из компьютера и сохранить в памяти, флэш-памяти или на жестком диске принтера загружаемые шрифты.

Примечание

При выключении принтера загруженные в память шрифты удаляются. При следующем включении принтера их нужно загружать снова.

Прежде чем начать печатать, убедитесь, что шрифты, указанные в документе, установлены в принтере или правильно настроены для загрузки. Если в документе использован не установленный на принтере шрифт или шрифт загружен вместе с заданием, при печати будет использован другой шрифт.

В принтере допускается использование следующих загружаемых шрифтов:

Поддерживаемые типы шрифтов PCL:

- Type 0
- Type 10
- Type 11
- Type 15
- Type 20

Поддерживаемые типы шрифтов Postscript:

- Type 1
- Type 3
 - Adobe
 - Agfa
 - Bitstream
 - Microsoft
 - Apple

TrueType (масштабируемые до любого размера; выглядят одинаково на экране и при печати)

Загрузка шрифтов с помощью утилиты для работы со шрифтами CentreWare Font Management Utility

Утилита работы со шрифтами CentreWare Font Management Utility (FMU) представляет собой приложение для Windows и Macintosh, которое позволяет управлять шрифтами, макросами и их представлениями на жестком диске принтера. Загрузка шрифтов на принтер позволяет повысить скорость печати и сократить сетевой трафик. С помощью утилиты FMU можно загружать на принтер шрифты PostScript и PCL, просматривать и распечатывать их.