

## Ajuste de las opciones de impresión

Este tema incluye:

- "Configuración de las opciones de impresión" en la página 2-36
- "Selección de modos de calidad de impresión" en la página 2-42

## Configuración de las opciones de impresión

Hay numerosas opciones de impresión disponibles con el controlador de impresora Xerox.

### Selección de propiedades para un trabajo en particular (Windows)

Si desea utilizar parámetros especiales para un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora. Por ejemplo, si desea utilizar el modo de calidad de impresión **1200 x 1200 ppp verdadero** para un gráfico determinado, seleccione este parámetro en el controlador antes de imprimir el trabajo.

1. Con el documento o gráfico abierto en la aplicación, vaya al cuadro de diálogo **Imprimir**.
2. Seleccione la impresora **Phaser 5500** que vaya a utilizar y haga clic en el botón **Propiedades** para abrir el controlador de impresora.
3. Elija sus opciones en las fichas del controlador. Consulte las tablas siguientes para opciones de impresión específicas.
4. Haga clic en el botón **Aceptar** para guardar las opciones elegidas.
5. Imprima el trabajo.

**Parámetros del controlador Windows PostScript**

<b>Sistema operativo</b>	<b>Cuadro de diálogo/ficha Controlador</b>	<b>Opciones de impresión</b>
<b>Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003</b>	Ficha <b>Diseño</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orientación</li> <li>■ Imprimir en ambas caras (a dos caras)</li> <li>■ Páginas por hoja</li> </ul>
	Cuadro de diálogo <b>Opciones avanzadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Escala</li> <li>■ Impresión de borde a borde</li> <li>■ Suavizar imagen</li> <li>■ Modo borrador</li> <li>■ Marca de agua</li> </ul>
	Ficha <b>Papel/Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja</li> <li>■ Calidad de impresión</li> <li>■ Páginas de portada</li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grapado</li> <li>■ Perforación</li> <li>■ Destino</li> <li>■ Notificación de Fin de trabajo</li> <li>■ Impresión segura, guardada, personal y de prueba</li> <li>■ Páginas de separación</li> </ul>
<b>Windows NT</b>	Ficha <b>Configurar página</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orientación</li> <li>■ Imprimir en ambas caras (Impresión a dos caras)</li> </ul>
	Ficha <b>Avanzadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Escala</li> <li>■ Diseño de página (Opción N imágenes)</li> <li>■ Impresión en negativo e invertida</li> <li>■ Impresión de borde a borde</li> <li>■ Suavizar imagen</li> <li>■ Páginas de separación y Origen</li> </ul>
	Ficha <b>Papel/Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja</li> <li>■ Calidad de impresión</li> <li>■ Páginas de portada</li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grapado</li> <li>■ Perforación</li> <li>■ Destino</li> <li>■ Impresión segura, guardada, personal y de prueba</li> <li>■ Páginas de separación</li> </ul>

**Parámetros del controlador Windows PostScript (Continuación)**

Sistema operativo	Cuadro de diálogo/ficha Controlador	Opciones de impresión
Windows 98 o Windows Me	Ficha <b>Configuración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja</li> <li>■ Diseño de página</li> <li>■ Calidad de impresión</li> <li>■ Notificación de Fin de trabajo</li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grapado</li> <li>■ Perforación</li> <li>■ Destino</li> <li>■ Páginas de separación</li> <li>■ Páginas de portada</li> <li>■ Impresión segura, guardada y de prueba</li> </ul>

**Parámetros del controlador Windows PCL**

Sistema operativo	Ficha del controlador	Opciones de impresión
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	Ficha <b>Diseño</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orientación</li> <li>■ Imprimir en ambas caras (a dos caras)</li> <li>■ Páginas por hoja</li> </ul>
	Ficha <b>Papel/Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja</li> <li>■ Páginas de portada</li> <li>■ Calidad de impresión (no disponible en PCL5e)</li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grapado</li> <li>■ Perforación</li> <li>■ Destino</li> <li>■ Impresión segura, guardada, personal y de prueba</li> <li>■ Páginas de separación</li> <li>■ Notificación de Fin de trabajo</li> </ul>
Windows NT	Ficha <b>Configurar página</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orientación</li> <li>■ Imprimir en ambas caras (a dos caras)</li> </ul>
	Ficha <b>Papel/Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja</li> <li>■ Páginas de portada</li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grapado</li> <li>■ Perforación</li> <li>■ Destino</li> <li>■ Impresión segura, guardada, personal y de prueba</li> <li>■ Páginas de separación</li> </ul>

**Parámetros del controlador Windows PCL (Continuación)**

Sistema operativo	Ficha del controlador	Opciones de impresión
Windows 98 o Windows Me	Ficha <b>Configuración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja</li> <li>■ Impresión segura, guardada y de prueba</li> <li>■ Diseño de página</li> <li>■ Grapado</li> <li>■ Perforación</li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Destino</li> <li>■ Páginas de separación</li> <li>■ Páginas de portada</li> </ul>
	Ficha <b>Opciones de imagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Calidad de impresión</li> </ul>

**Nota**

Si desea más información sobre las opciones del controlador de impresora de Windows, haga clic en el botón **Ayuda** en la ficha del controlador de impresora para ver la ayuda en línea.

**Selección de propiedades para un trabajo en particular (Mac)**

Para seleccionar los parámetros de impresión de un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora.

1. Con el documento abierto en la aplicación, haga clic en **Archivo** y luego en **Imprimir**.
2. Seleccione las opciones de impresión que prefiera en los menús y las listas desplegables que aparecen en pantalla.

**Nota**

En Macintosh OS X, haga clic en **Guardar ajustes** en la pantalla del menú **Imprimir** para guardar los parámetros actuales de la impresora. Puede crear varios ajustes y guardar cada uno con sus propios nombres y parámetros de impresora. Para imprimir trabajos con parámetros de impresora específicos, haga clic en los ajustes guardados correspondientes de la lista **Preestablecidos**.

3. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el trabajo.

**Parámetros del controlador Macintosh PostScript**

Sistema operativo	Título desplegable del controlador	Opciones de impresión
Controlador de Mac OS X (versión 10.1 y superior):	<b>Copias y páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copias</li> <li>■ Páginas</li> </ul>
	<b>Diseño</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Páginas por hoja</li> <li>■ Sentido</li> <li>■ Borde</li> <li>■ impresión a dos caras</li> </ul>
	<b>Opciones de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guardar como archivo</li> <li>■ Formato</li> </ul>
	<b>Gestión del papel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Invertir orden de páginas</li> <li>■ Imprimir</li> </ul>
	<b>Portada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Imprimir portada</li> <li>■ Tipo de portada</li> </ul>
	<b>Opciones de la acabadora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grapado</li> <li>■ Perforación</li> <li>■ Destino</li> <li>■ Conjuntos intercalados con desplazamiento</li> </ul>
	<b>Características de la impresora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Origen de las páginas de separación</li> <li>■ Página de separación (Activado/Desactivado)</li> <li>■ Conjuntos de características</li> </ul>
	<b>Calidad de imagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Calidad de impresión</li> </ul>
	<b>Tipo de trabajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normal</li> <li>■ Impresión de prueba</li> <li>■ Impresión guardada</li> <li>■ Impresión segura</li> <li>■ Impresión personal</li> </ul>
	<b>Opciones avanzadas 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo de papel</li> <li>■ De borde a borde</li> <li>■ El soporte de impresión no coincide</li> <li>■ Origen de las páginas de separación</li> <li>■ Página de separación</li> <li>■ Origen del papel de la última página</li> </ul>
	<b>Opciones avanzadas 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modo borrador</li> </ul>

## Parámetros del controlador Macintosh PostScript (Continuación)

Sistema operativo	Título desplegable del controlador	Opciones de impresión
Mac OS 9.x	<b>General</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copias</li> <li>■ Páginas</li> <li>■ Origen del papel</li> </ul>
	<b>Página de portada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impresión de página de portada</li> <li>■ Origen de papel de páginas de portada</li> </ul>
	<b>Diseño</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Páginas por hoja</li> <li>■ Borde</li> <li>■ Imprimir en ambas caras</li> </ul>
	<b>Calidad de impresión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 600 x 600 ppp</li> <li>■ True 1200 x 1200 ppp</li> <li>■ Suavizar imagen</li> </ul>
	<b>Tipo de trabajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normal</li> <li>■ Impresión de prueba</li> <li>■ Impresión guardada</li> <li>■ Impresión segura</li> <li>■ Impresión personal</li> </ul>
	<b>Opciones de la acabadora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grapado</li> <li>■ Perforación</li> <li>■ Destino</li> <li>■ Conjuntos intercalados con desplazamiento</li> </ul>
	<b>Opciones avanzadas 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo de papel</li> <li>■ De borde a borde</li> <li>■ El soporte de impresión no coincide</li> <li>■ Origen de las páginas de separación</li> <li>■ Página de separación</li> <li>■ Origen del papel de la última página</li> </ul>
	<b>Opciones avanzadas 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modo borrador</li> </ul>

## Selección de modos de calidad de impresión

Puede seleccionar entre dos modos de calidad de impresión, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Tipo de trabajo de impresión	Modo de calidad de impresión
Modo de uso general más apropiado para impresión a alta velocidad Produce impresiones brillantes y nítidas	600 x 600 ppp
Impresión de la mejor calidad con el mejor detalle. Recomendado para impresiones fotográficas. Produce impresiones con resolución de texto superior. Este modo tarda más en procesarse e imprimirse que 600 x 600 ppp.	True 1200 x 1200 ppp

Para seleccionar el modo de calidad de impresión en un controlador admitido:

- **Controlador PostScript de Windows 98 y Windows Me:**  
En la ficha **Configuración**, seleccione un modo de calidad de impresión.
- **Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows NT:**  
En la ficha **Papel/Calidad** seleccione un modo de calidad de impresión.
- **Controlador de Mac OS 9:**  
En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **General**, seleccione **Calidad de impresión** en la lista desplegable y el modo que prefiera para **Calidad**.
- **Controlador de Mac OS X (versión 10.1 y superior):**  
En el cuadro de diálogo **Imprimir** seleccione **Calidad de imagen** en la lista desplegable y, a continuación, seleccione el modo de calidad de impresión en la lista desplegable **Calidad de impresión**.