

Fontes

Este tópico inclui:

- “Fontes Postscript residentes” na página 1-22
- “Fontes PCL5c residentes” na página 1-22
- “Imprimindo uma lista de fontes residentes” na página 1-22
- “Fazendo download de fontes” na página 1-24

Sua impressora usa os seguintes tipos de fonte:

- Fontes residentes
- Fontes carregadas na memória da impressora
- Fontes transferidas do aplicativo, juntamente com o trabalho de impressão

O software ATM (Adobe Type Manager, gerenciador de tipos Adobe) permite ao computador exibir essas fontes na tela, tal como elas aparecerão nas impressões.

Se você não tiver o ATM em seu computador:

1. Instale-o usando o *CD-ROM do programa de instalação e utilitários da impressora*.
2. Instale as fontes de tela da impressora em seu computador; use a pasta ATM.

Fontes Postscript residentes

As fontes residentes da impressora estão sempre disponíveis para impressão. Todas as impressoras são fornecidas com fontes Roman residentes, de PostScript, mais a codificação da Europa Oriental para muitas das fontes. Imprima uma amostra das fontes PostScript residentes no painel dianteiro. Consulte “Páginas de informações” nesta seção para obter informações sobre como imprimir a amostra.

Fontes PCL5c residentes

Na impressão PCL5c, a impressora inclui face de tipo Courier, Times e Univers em médio, negrito, médio itálico e negrito itálico.

Imprimindo uma lista de fontes residentes

Para imprimir uma amostra das fontes residentes, use:

- O painel dianteiro da impressora
- Um computador PC ou Macintosh

Listando as fontes no painel dianteiro da impressora

Para imprimir uma lista de fontes PCL ou uma lista de fontes PostScript no painel dianteiro:

1. Selecione **Informações** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Páginas de informações** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Lista de fontes PCL** ou **Lista de fontes PostScript** e pressione o botão **OK** para imprimir.

Listando as fontes em um PC

Para listar as fontes disponíveis em sua impressora, instale o utilitário de gerenciamento de fontes que se encontra no site da Xerox na Web: www.xerox.com/officeprinting/support.

1. Selecione sua impressora na lista suspensa **Impressoras de rede**.
2. Selecione a **plataforma** na qual você está executando, na lista suspensa. “Which files for your printer would you like?” (Que arquivos você gostaria para sua impressora?).
3. Selecione **Printer Utilities** (Utilitários da impressora) na lista suspensa.
4. Clique em **Ir**.
5. Selecione o CentreWare **Font Management Utility** (Utilitário de gerenciamento de fontes do CentreWare).
6. Salve o arquivo **.exe** na área de trabalho.
7. Clique duas vezes no ícone do arquivo **.exe** na área de trabalho para instalar o gerenciador de fontes.

Imprimindo as fontes em um PC

Para imprimir as fontes disponíveis na impressora:

1. Selecione **Iniciar, Configurações e Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do mouse na impressora **6250** e selecione **Propriedades**.
3. Selecione a guia **Solução de problemas** e vá para as **Páginas de informações da impressora**.
4. Selecione **Lista de fontes PostScript** ou **Lista de fontes PCL** na lista suspensa.
5. Clique em **Imprimir**.

Listando as fontes em um Macintosh

Use o Utilitário de impressora Apple para listar as fontes disponíveis em sua impressora.

1. Se você não tiver o Utilitário de impressora Apple no computador, instale-o com o *CD-ROM do programa de instalação e utilitários da impressora*.
2. Clique duas vezes no ícone do **Utilitário de impressora Apple** (na pasta **PhaserTools** da unidade de disco rígido do computador) para iniciar o utilitário.
3. Na caixa de diálogo **Seletor de impressora**:
 - a. Em **Zonas AppleTalk**, selecione a zona da impressora.
 - b. Em **Impressoras**, selecione a sua impressora.
 - c. Clique em **Abrir impressora**.
4. No menu **Arquivo**, selecione **Imprimir amostras de fontes**.

Fazendo download de fontes

Para suplementar as fontes residentes (que estão sempre disponíveis para impressão), as fontes de disco podem ser enviadas do seu computador e armazenadas na memória ou no disco rígido da impressora.

Observação

Se você desligar a impressora, as fontes carregadas na memória serão excluídas. Será preciso fazer download novamente quando a impressora for ligada.

Antes de imprimir, verifique se as fontes especificadas no documento estão instaladas na impressora ou configuradas corretamente para fazer download. Se o seu documento tiver uma fonte que não esteja na impressora ou que não foi carregada com seu trabalho de impressão, uma fonte diferente será usada.

A impressora aceita as seguintes fontes que podem ser carregadas:

- PCL
- Tipo 1
- Tipo 3
 - Adobe
 - Agfa
 - Bitstream
 - Microsoft
 - Apple
- TrueType (pode ser ajustada a qualquer tamanho de ponto e tem a mesma aparência na tela e impressa).

Fazendo download de fontes em um PC

Para listar as fontes disponíveis em sua impressora, instale o utilitário de gerenciamento de fontes que se encontra no site da Xerox na Web: www.xerox.com/officeprinting/support.

1. Selecione sua impressora na lista suspensa **Impressoras de rede**.
2. Selecione a **plataforma** na qual você está executando, na lista suspensa. “Which files for your printer would you like?” (Que arquivos você gostaria para sua impressora?).
3. Selecione **Printer Utilities** (Utilitários da impressora) na lista suspensa.
4. Clique em **Ir**.
5. Selecione o CentreWare **Font Management Utility** (Utilitário de gerenciamento de fontes do CentreWare).
6. Salve o arquivo **.exe** na área de trabalho.
7. Clique duas vezes no ícone do arquivo **.exe** na área de trabalho para instalar o gerenciador de fontes.

Fazendo download de fontes Postscript em um Macintosh (apenas 9.x)

Use o Utilitário de impressora Apple para fazer o download de fontes para a impressora.

Observação

Se você não tiver o **Utilitário de impressora Apple** no computador, instale-o com o *CD-ROM do programa de instalação e utilitários da impressora*.

1. Clique duas vezes no ícone do **Utilitário de impressora Apple** (na pasta **PhaserTools** da unidade de disco rígido do computador) para iniciar o utilitário.
2. Na caixa de diálogo **Seletor de impressora**:
 - a. Em **Zonas AppleTalk**, selecione a zona da impressora.
 - b. Em **Impressoras**, selecione a sua impressora.
 - c. Clique em **Abrir impressora**.
3. Clique na seta ao lado de **Preferências de impressora**.
4. Clique na seta ao lado de **Fontes** para exibir a lista de fontes instaladas e suas localizações e, em seguida, clique em **Adicionar**.
5. Selecione a pasta que contém a fonte para download, selecione a fonte e clique em **Adicionar**. A fonte é listada como pronta para download.

Observação

Para adicionar todas as fontes da pasta à lista de fontes para download, clique no botão **Adicionar todas**. Se decidir não fazer o download de uma fonte, realce-a na lista de fontes para download e clique em **Remover**.

6. Selecione a memória ou a unidade de disco rígido da impressora como **Destino**.
7. Clique em **Enviar** para fazer download das fontes da lista.

Observação

Para remover da impressora as fontes carregadas, siga as etapas de **2** a **4**. Clique na lista suspensa **Fontes**, selecione a fonte a ser removida e clique em **Remover**.