

Speciaal papier

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- “Afdrukken op glanspapier” op pagina 2-39
- “Afdrukken op papier voor digitale foto’s” op pagina 2-39

Afdrukken op glanspapier

Richtlijnen

- U kunt een willekeurige lade gebruiken om op glanspapier af te drukken.
- Gebruik glanspapier met een gewicht van 120-163 g/m² (tekst 81-110 lb.). Dun glanspapier kan schade aan de fuser veroorzaken.
- Open verzegelde papierpakken pas wanneer u deze in de printer wilt laden. Laat het papier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken.
- Verwijder al het overige papier uit de lade voordat u glanspapier plaatst.
- Plaats alleen het aantal vellen dat u wilt gebruiken. Plaats ongebruikt papier in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed. Koop regelmatig nieuw papier.
- Het gladde oppervlak van glanspapier maakt scherpere details mogelijk, omdat het beter toegankelijk is voor toner.
- Voor het beste resultaat gebruikt u Phaser-glanspapier. Dit papier is specifiek voor de Phaser 6250-printer ontwikkeld.

Gebruik geen glanspapier voor inkjetprinters. De glanslaag van dat papier kan de fuser beschadigen.

Afdrukken op papier voor digitale foto’s

Richtlijnen

- Gebruik alleen lade 1 (MPT) voor fotopapier.
- Open verzegelde papierpakken pas wanneer u deze in de printer wilt laden. Laat het papier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken.
- Verwijder al het overige papier uit lade 1 (MPT) voordat u fotopapier plaatst.
- Plaats alleen het aantal vellen dat u wilt gebruiken. Plaats ongebruikt papier in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed. Koop regelmatig nieuw papier.
- Selecteer de **fotokwaliteit**modus in het printerstuurprogramma en zend de afdruktaak naar de printer.

- Het gladde oppervlak van fotopapier maakt scherpere details mogelijk, omdat het beter toegankelijk is voor toner.
- Voor het beste resultaat gebruikt u Phaser-papier voor digitale foto's. Dit papier is specifiek voor de Phaser 6250-printer ontwikkeld.

Let op

Gebruik geen fotopapier voor inkjetprinters. De glanslaag van dat papier kan de fuser beschadigen.