

Specialpapper

Det här avsnittet omfattar:

- ”Skriva ut på glansigt bestruket papper” på sidan 2-38
- ”Skriva ut på Digital Photo Paper” på sidan 2-39

Skriva ut på glansigt bestruket papper

Anvisningar

- Använd vilket fack du vill när du skriver ut på glansigt bestruket papper.
- Använd glansigt bestruket papper som väger mellan 120 och 163 g/m² (81-110 lb. Text). Tunnare bestruket papper kan skada värmeenheten.
- Öppna inte förslutna papperspaket förrän de ska laddas i skrivaren. Lämna papperet i originalförpackningen och låt paketen ligga i leveranskartongen tills de ska användas.
- Ta ut alla andra papper ur facket innan du lägger i glansigt papper.
- Ladda bara den mängd papper du tänker använda. Lägg tillbaka oanvänt papper i originalförpackningen och förslut den. Byt ut papperslagret ofta.
- Den mycket släta ytan på glansigt bestruket papper ger skarpere detaljer eftersom den är mer mottaglig för toner.
- Använd Phaser Glossy Coated Paper för bästa resultat. Detta papper är utvecklat för att ge bästa prestanda med Phaser 6250-skrivaren.

Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bstrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Skriva ut på Digital Photo Paper

Anvisningar

- Använd bara fack 1 (flerfunktionsfack) för fotopapper.
- Öppna inte förslutna papperspaket förrän de ska laddas i skrivaren. Lämna papperet i originalförpackningen och låt paketen ligga i leveranskartongen tills de ska användas.
- Ta ut alla andra papper ur fack 1 (flerfunktionsfack) innan du lägger i fotopapper.
- Ladda bara den mängd papper du tänker använda. Lägg tillbaka oanvänt papper i originalförpackningen och förslut den. Byt ut papperslagret ofta.
- Skicka utskriften till skrivaren och välj **fotokvalitet** i skrivardrivrutinen.
- Den mycket släta ytan på fotopapper ger skarpere detaljer eftersom den är mer mottaglig för toner.
- Använd Phaser Digital Photo Paper för bästa resultat. Detta papper är utvecklat för att ge bästa prestanda med Phaser 6250-skrivaren.

Varning!

Använd inte fotopapper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.