

Consommables et recyclage

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Consommables », page 2-52
- « Indicateurs de durée de vie des consommables », page 2-52
- « Recyclage », page 2-53

Consommables

Le panneau avant de l'imprimante affiche des messages d'état et des avertissements lorsque le remplacement des consommables est sur le point de s'imposer. Lorsque le panneau avant signale que le niveau d'un consommable est faible ou qu'il doit être remplacé, assurez-vous d'avoir les pièces de rechange sous la main. Il est important de commander ces consommables dès la première apparition des messages pour éviter toute interruption d'impression.

Pour commander des consommables et des accessoires, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web Xerox à l'adresse www.xerox.com/officeprinting/6250supplies.

Dans l'imprimante, toutes les poignées et points d'interaction utilisateur pour le remplacement de consommables sont **de couleur or**.

Les conditions d'utilisation suivantes peuvent réduire considérablement la durée de vie d'une cartouche de toner :

- Couverture supérieure à 5 pour cent
- Utilisation d'un papier d'un format plus grand que le format Letter
- Impression de travaux comportant moins de 4 pages
- Utilisation du mode de qualité d'impression Photo
- Utilisation de la correction TekColor

Attention

Si vous tentez d'utiliser une cartouche de toner non-Xerox, elle pourrait ne pas s'insérer correctement dans l'imprimante. Dans ce cas, l'imprimante ne fonctionnera pas.

Indicateurs de durée de vie des consommables

L'imprimante laser couleur Phaser 6250 comporte des indicateurs de durée de vie pour les consommables et les éléments de maintenance courante.

Consommables

Les consommables correspondent aux éléments suivants :

- Cartouches de toner grande capacité (cyan, magenta, jaune et noir)
- Cartouches de toner de capacité standard (cyan, magenta, jaune et noir)

Éléments de maintenance courante

Les éléments de maintenance courante sont des pièces d'imprimante ayant une durée de vie limitée et nécessitant un remplacement périodique. Les éléments de remplacement se présentent sous la forme de pièces ou de kits. Les éléments de maintenance courante sont généralement remplaçables par le client.

Les éléments de maintenance courante pour l'imprimante Phaser 6250 incluent notamment :

- Unité imageur
- Fuser
- Rouleau de transfert

Accédez à la « page Utilisation des consommables » à partir du panneau avant de l'imprimante, depuis CentreWare IS, ou imprimez le « Profil d'utilisation » à partir du panneau avant de l'imprimante.

Attention

Si vous tentez d'utiliser une cartouche de toner non-Xerox, elle pourrait ne pas s'insérer correctement dans l'imprimante. Dans ce cas, l'imprimante ne fonctionnera pas.

Recyclage

Pour plus d'informations sur les programmes de recyclage des consommables Xerox, accédez à l'adresse Web www.xerox.com/officeprinting.