

Ajustando as opções de impressão

Este tópico inclui:

- "Configurando as opções de impressão" na página 2-33
- "Selecionando modos de qualidade de impressão" na página 2-36
- "Imprimindo em preto e branco" na página 2-37

Configurando as opções de impressão

Muitas opções de impressão estão disponíveis no driver da impressora Xerox.

Selecionando as preferências de impressão no Windows

As Preferências da impressora controlam todos os seus trabalhos, a menos que você as substitua especificamente no seu trabalho. Por exemplo, para usar a impressão automática em frente e verso na maioria dos trabalhos, defina essa opção nas configurações da impressora.

1. Clique em **Iniciar, Configurações** e em **Impressoras**.
2. Na pasta **Impressoras**, clique com o botão direito do mouse no ícone da sua impressora.
3. No menu popup, selecione **Preferências da impressora** ou **Propriedades**.
4. Faça seleções nas guias do driver. Consulte a tabela "Opções de impressão nos sistemas operacionais Windows" para obter opções de impressão específicas.
5. Clique no botão **OK** para salvar as seleções.

Selecionando as propriedades de um trabalho individual (Windows)

Para usar configurações especiais em um trabalho específico, altere as configurações do driver antes de enviar o trabalho à impressora. Por exemplo, para usar o modo de qualidade de impressão **Foto** em um gráfico específico, selecione essa configuração no driver antes de imprimir o trabalho.

1. Com o documento ou o gráfico desejado aberto no aplicativo, acesse a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione a impressora **Phaser 7750** para usar e clique no botão **Propriedades** para abrir o driver.
3. Faça seleções nas guias do driver. Consulte a tabela a seguir para obter opções de impressão específicas.
4. Clique no botão **OK** para salvar as seleções.
5. Imprima o trabalho.

Opções de impressão nos sistemas operacionais Windows

Sistema operacional	Guia Driver	Opções de impressão
Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	Guia Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientação ■ Imprimir nos dois lados (frente e verso) ■ Páginas por folha
	Guia Papel/qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, tipo ou tamanho do papel ■ Qualidade de impressão ■ Capas
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Destino do papel ■ Recursos Walk-Up (Impressões protegidas, impressões de prova e impressões salvas) ■ Páginas de separação
	Guia TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correções de cores ■ Preto e Branco
	Guia Solução de problemas	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Páginas de informações da impressora ■ Links úteis da Web
Windows NT	Guia Configurar página	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientação ■ Imprimir nos dois lados (impressão em frente e verso)
	Guia Papel/qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, tipo ou tamanho do papel ■ Qualidade de impressão ■ Capas
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Destino do papel ■ Recursos Walk-Up (Impressões protegidas, impressões de prova e impressões salvas) ■ Páginas de separação
	Guia TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correções de cores ■ Preto e Branco
	Guia Solução de problemas	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Páginas de informações da impressora ■ Links úteis da Web

Opções de impressão nos sistemas operacionais Windows (continuação)

Sistema operacional	Guia Driver	Opções de impressão
Windows 98 ou Windows Me	Guia Configuração	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção de bandeja, tipo ou tamanho do papel ■ Orientação ■ Imprimir em uma face ou Imprimir em frente e verso ■ Qualidade de impressão
	Guia Opções de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grampeamento ■ Destino do papel ■ Páginas de separação ■ Capas ■ Impressões protegidas, impressões de prova e impressões salvas
	Guia TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correções de cores ■ Preto e Branco
	Guia Solução de problemas	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Páginas de informações da impressora ■ Links úteis da Web

Observação

Para obter mais informações sobre opções de impressão e outras seleções, clique no botão **Ajuda** na guia do driver da impressora para ver a ajuda on-line.

Selecionando as propriedades de um trabalho individual (Mac)

Para selecionar configurações de impressão para um trabalho específico, altere as configurações do driver antes de enviar o trabalho à impressora.

1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo** e em **Imprimir**.
2. Selecione as opções de impressão desejadas nos menus e nas listas suspensas exibidos.

Observação

No Macintosh OS X, clique em **Salvar predefinição** na tela do menu **Imprimir** para salvar as configurações atuais da impressora. Você pode criar várias predefinições e salvar cada uma com seu próprio nome e suas próprias configurações da impressora. Para imprimir trabalhos usando configurações específicas da impressora, clique na predefinição aplicável salva na lista **Predefinições**.

3. Clique em **Imprimir** para imprimir o trabalho.

Selecionando modos de qualidade de impressão

Para selecionar o modo de qualidade de impressão em um driver compatível:

■ **Driver PostScript do Windows 98 e Windows Me:**

Na guia **Configurar**, selecione um modo de qualidade de impressão.

■ **Driver PostScript do Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 e Windows NT:**

Na guia **Papel/qualidade**, selecione um modo de qualidade de impressão.

■ **Driver do Mac OS 9:**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, clique em **Geral**, selecione **Qualidade de impressão** na lista suspensa e escolha o modo desejado para **Qualidade**.

■ **Driver do Mac OS X (versão 10.1 e posterior):**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione **Qualidade de imagem** na lista suspensa e um modo de qualidade de impressão na lista suspensa **Qualidade da Impressão**.

Modo de qualidade de impressão	Descrição
Padrão	Modo de finalidade geral que proporciona impressões em cores vivas e brilhantes. Recomendável para uso na maioria dos escritórios e para impressões rápidas.
Aperfeiçoado	Modo de alta qualidade para linhas finas e texto bem definido. Recomendável para impressões detalhadas.
Foto	Modo de alta qualidade para sombras de cores suaves. Recomendável para impressão de fotografias ou para uso com aplicativos de artes gráficas e ajustes de impressão.

Imprimindo em preto e branco

Selecione a opção **Preto e branco** no driver da impressora para imprimir páginas somente em preto e branco.

Para selecionar preto e branco em um driver suportado:

- **Driver PostScript do Windows 98 e Windows Me:**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione **Propriedades da impressão**, escolha **TekColor** e **Preto e branco**.

- **Driver PostScript do Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 e Windows NT:**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione **Propriedades da impressão**, escolha **TekColor** e **Preto e branco**.

- **Driver do Mac OS 9:**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione **Geral**, escolha **TekColor** na lista suspensa e selecione **Preto e branco**.

- **Driver do Mac OS X (versão 10.1 e posterior):**

Na caixa de diálogo **Imprimir**, selecione **Qualidade de imagem** na lista suspensa e **Preto e branco** na lista suspensa **Correção de cores**.