

Fontes

Este tópico inclui:

- "Fontes Postscript residentes" na página 1-25
- "Visualizando uma lista de fontes residentes" na página 1-25
- "Imprimindo uma lista de fontes residentes" na página 1-26
- "Fazendo download de fontes" na página 1-27

Tipos de fontes

Sua impressora usa os seguintes tipos de fonte:

- Fontes residentes
- Fontes carregadas na memória da impressora
- Fontes transferidas do aplicativo, juntamente com o trabalho de impressão

O software ATM (Adobe Type Manager) permite ao computador exibir essas fontes na tela, tal como elas aparecerão nas impressões.

Se você não tiver o ATM em seu computador:

1. Instale-o usando o *CD-ROM do programa de instalação e utilitários da impressora*.
2. Instale as fontes de tela da impressora em seu computador; use a pasta ATM.

Fontes Postscript residentes

As fontes PostScript e PCL residentes da impressora estão sempre disponíveis para impressão. As fontes japonesas são fornecidas para países aplicáveis de acordo com requisitos de licenciamento especiais. Versões de tela estão disponíveis para os países que utilizam essas fontes.

Visualizando uma lista de fontes residentes

Para exibir uma lista de fontes residentes PCL ou PostScript, use o CentreWare IS:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Servidor da Web** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Arquivos de fonte**.

Imprimindo uma lista de fontes residentes

Para imprimir uma lista de fontes residentes PostScript ou PCL, use:

- O painel dianteiro da impressora
- O CenterWare IS
- O driver da impressora

Usando o painel dianteiro da impressora

Para imprimir uma lista de fontes PostScript ou PCL a partir do painel dianteiro:

1. Selecione **Informações** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Páginas de informações** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione **Lista de fontes PCL** ou **Lista de fontes PostScript** e pressione o botão **OK** para imprimir.

Usando o CentreWare IS

Para imprimir uma lista de fontes PostScript ou PCL a partir do CenterWare IS:

1. Inicie o seu navegador da Web.
2. Insira o endereço IP da impressora no campo **Endereço** do navegador (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selecione **Propriedades**.
4. Selecione a pasta **Servidor da Web** na barra lateral à esquerda.
5. Selecione **Arquivos de fonte**.
6. Clique no ícone **Impressora** para imprimir a lista de fontes.

Usando um driver da impressora para PC

Para imprimir uma lista de fontes PostScript ou PCL a partir do driver da impressora:

1. Selecione **Iniciar, Configurações e Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do mouse na impressora **7750** e selecione **Propriedades**.
3. Selecione a guia **Solução de problemas**.
4. Clique na seta do menu suspenso no campo **Informações da impressora** para exibir a lista de opções.
5. Selecione **Lista de fontes PostScript** ou **Lista de fontes PCL** na lista suspensa.
6. Clique em **Imprimir**.

Listando as fontes em um Mac

Use o Utilitário de impressora Apple para listar as fontes disponíveis em sua impressora.

1. Se você não tiver o Utilitário de impressora Apple no computador, instale-o com o *CD-ROM do programa de instalação e utilitários da impressora*.
2. Clique duas vezes no ícone do **Utilitário de impressora Apple** (na pasta **PhaserTools** da unidade de disco rígido do computador) para iniciar o utilitário.
3. Na caixa de diálogo **Seletor de impressora**:
 - a. Em **Zonas AppleTalk**, selecione a zona da impressora.
 - b. Em **Impressoras**, selecione a sua impressora.
 - c. Clique em **Abrir impressora**.
4. No menu **Arquivo**, selecione **Imprimir amostras de fontes**.

Fazendo download de fontes

Para suplementar as fontes residentes (que estão sempre disponíveis para impressão), as fontes de disco podem ser enviadas do seu computador e armazenadas na memória ou no disco rígido da impressora.

Observação

Se você desligar a impressora, as fontes carregadas na memória serão excluídas. Será preciso fazer download novamente quando a impressora for ligada.

Antes de imprimir, verifique se as fontes especificadas no documento estão instaladas na impressora ou configuradas corretamente para fazer download. Se o seu documento tiver uma fonte que não esteja na impressora ou que não foi carregada com seu trabalho de impressão, uma fonte diferente será usada.

A impressora aceita as seguintes fontes que podem ser carregadas:

- PCL
- Tipo 1
- Tipo 3
- TrueType (pode ser ajustada a qualquer tamanho de ponto e tem a mesma aparência na tela e impressa).

Download de fontes do CentreWare Font Management Utility (Utilitário de gerenciamento de fontes do CentreWare).

O CentreWare Font Management Utility (FMU) é um aplicativo do Windows que ajuda a gerenciar fontes, macros e formulários no disco rígido de uma impressora. Fazer download de fontes para uma impressora pode melhorar o desempenho da impressão e reduzir o tráfego da rede. Você pode listar, imprimir e fazer download de fontes PostScript e PCL usando o Font Management Utility. Para fazer download do Font Management Utility, vá para www.xerox.com/office/drivers e pesquise a palavra-chave **FMU**.

Fazendo download de um Mac (somente 9.x)

Use o Utilitário de impressora Apple para fazer o download de fontes para a impressora.

Observação

Se você não tiver o **Utilitário de impressora Apple** no computador, instale-o com o *CD-ROM do programa de instalação e utilitários da impressora*.

1. Clique duas vezes no ícone do **Utilitário de impressora Apple** (na pasta **PhaserTools** da unidade de disco rígido do computador) para iniciar o utilitário.
2. Na caixa de diálogo **Seletor de impressora**:
 - a. Em **Zonas AppleTalk**, selecione a zona da impressora.
 - b. Em **Impressoras**, selecione a sua impressora.
 - c. Clique em **Abrir impressora**.
3. Clique na seta ao lado de **Preferências de impressora**.
4. Clique na seta ao lado de **Fontes** para exibir a lista de fontes instaladas e suas localizações e, em seguida, clique em **Adicionar**.
5. Selecione a pasta que contém a fonte para download, selecione a fonte e clique em **Adicionar**. A fonte é listada como pronta para download.

Observação

Para adicionar todas as fontes da pasta à lista de fontes para download, clique no botão **Adicionar todas**. Se decidir não fazer o download de uma fonte, realce-a na lista de fontes para download e clique em **Remover**.

6. Selecione a memória ou a unidade de disco rígido da impressora como **Destino**.
7. Clique em **Enviar** para fazer download das fontes da lista.

Observação

Para remover da impressora as fontes carregadas, siga as etapas de **2** a **4**. Clique na lista suspensa **Fontes**, selecione a fonte a ser removida e clique em **Remover**.