

Meddelanden på frontpanelen

Det här avsnittet omfattar:

- "Statusmeddelanden" på sidan 4-33
- "Felmeddelanden och varningar" på sidan 4-34

Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp.



7750-037

Frontpanelen är indelad i två delar. Den övre delen visar statusmeddelanden för skrivaren och den undre delen visar menylister.

Vissa av de statusmeddelanden som visas på frontpanelen visas i listan nedan:

Statusmeddelanden

Statusmeddelande	Beskrivning
Klar för utskrift	Skrivaren tar emot utskriftsjobb.
Data bearbetas – Var god vänta	Skrivaren tar emot data. Vänta tills Klar för utskrift eller Skriver ut visas.
Data tas emot – Var god vänta	Skrivaren tar emot data. Vänta tills Klar för utskrift eller Skriver ut visas.
Skriva ut sida x Skriver ut sidan x av y	Jobbet skrivs ut. Vänta tills Klar för utskrift visas.
Värmer upp – Var god vänta	Skrivaren värmer upp. Utskrifter kan bearbetas men inte skrivas ut.
Kalibrerar – Var god vänta	Skrivaren kalibreras.

Felmeddelanden och varningar

På skrivarens frontpaneldisplay visas fel- och varningsmeddelanden.

Lysdioden blinkar rött om ett maskinvaru- eller programvarufel som kräver service inträffar. På skrivarens frontpanel visas ett felmeddelande istället för statusraden.

I följande tabell visas några av de materialfel och varningsmeddelanden som visas på frontpanelen.

Beskrivning av fel – och varningsmeddelanden

Typ	Fel – eller varningsmeddelande	Beskrivning
Luckor och höljen	Stäng den främre luckan	Stäng den främre luckan om du vill fortsätta att skriva ut.
	Stäng vänster lucka A	Stäng vänster lucka A om du vill fortsätta att skriva ut.
	Stäng vänster lucka B	Stäng vänster lucka B om du vill fortsätta att skriva ut.
	Stäng vänster lucka C	Stäng vänster lucka C om du vill fortsätta att skriva ut.
	Stäng vänster lucka D	Stäng vänster lucka D om du vill fortsätta att skriva ut.
	Stäng den högra luckan	Stäng den högra luckan om du vill fortsätta att skriva ut.
	Stäng luckan till efterbehandlingsenheten märkt H	Stäng luckan till efterbehandlingsenheten märkt H om du vill fortsätta att skriva ut.
	Stäng luckan till efterbehandlingsenheten märkt J	Stäng luckan till efterbehandlingsenheten märkt J om du vill fortsätta att skriva ut.
	Stäng luckan till efterbehandlingsenheten/bypass märkt G	Stäng luckan till efterbehandlingsenheten/bypass märkt G om du vill fortsätta att skriva ut.
Materialstopp	Stopp vid värmeenheten. Öppna den vänstra luckan märkt A och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna vänster lucka A. 2. Lyft den gröna upplåsningsspaken till höger om värmevalsen. 3. Ta bort papperet som fastnat. 4. Tryck ned den gröna upplåsningsspaken. 5. Stäng vänster lucka A.
	Stopp vid duplexenheten. Öppna vänster lucka D och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna vänster lucka D. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng vänster lucka D.
	Stopp vid fack 1 (flerfunktionsfack). Öppna vänster lucka A och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna vänster lucka A. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng vänster lucka A.

Beskrivning av fel – och varningsmeddelanden (Fortsättning)

Typ	Fel – eller varningsmeddelande	Beskrivning
	Stopp vid fack 2. Öppna vänster lucka B och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna vänster lucka B. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng vänster lucka B. 4. Dra ut fack 2. 5. Kontrollera att papperet är korrekt laddat och att styrskenorna ligger an mot papperet. 6. Tryck in fack 2.
	Stopp vid fack [3][4][5]. Öppna vänster lucka C och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna vänster lucka C. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng vänster lucka C. 4. Dra ut angett fack. 5. Kontrollera att papperet är korrekt laddat och att styrskenorna ligger an mot papperet. 6. Tryck ned facket.
	Stopp vid fack 5. Öppna vänster lucka C och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna vänster lucka C. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng vänster lucka C. 4. Dra ut fack 5. 5. Kontrollera att papperet är korrekt laddat och att styrskenorna ligger an mot papperet. 6. Tryck in fack 5.
	Stopp vid vänster lucka A. Öppna den och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna vänster lucka A. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng vänster lucka A.
	Stopp vid vänster lucka B. Öppna den och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna vänster lucka B. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng vänster lucka B.
	Stopp vid vänster lucka C. Öppna den och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna vänster lucka C. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng vänster lucka C.
	Stopp vid efterbehandlingsfackets inlopp. Ta bort det från skrivaren och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra bort efterbehandlingsenheten från skrivaren. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Sätt tillbaka efterbehandlingsenheten på plats.
	Stopp vid efterbehandlingsenheten/bypass. Öppna lucka G och rensa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng luckan till efterbehandlingsenheten/ bypass märkt G. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng luckan till efterbehandlingsenheten/ bypass märkt G.

Beskrivning av fel – och varningsmeddelanden (Fortsättning)

Typ	Fel – eller varningsmeddelande	Beskrivning
	Stopp vid efterbehandlingsenheten. Öppna lucka H och rensa	<ol style="list-style-type: none"> Öppna efterbehandlingsenhetens lucka märkt H. Ta bort papperet som fastnat. Stäng luckan till efterbehandlingsenheten märkt H.
Problem med fack	Sätt i fack [2][3][4][5]	Sätt tillbaka det angivna facket om du vill fortsätta att skriva ut.
	Fack [2][3][4][5] saknas	Sätt tillbaka det angivna facket om du vill fortsätta att skriva ut.
Material saknas	Inget papper i fack [2][3][4][5]	Ladda det angivna facket med papper.
	Papperet är slut; Ladda fack 1 [2][3][4][5] med [storlek] [typ]	Ladda det angivna facket med den papperstyp – och storlek som anges.
Material som ska ersättas	Fel pappersstorlek. Ladda fack 1 [2][3][4] med [storlek] [typ]	Ladda det angivna facket med den papperstyp – och storlek som anges.
	Fel papperstyp. Ladda fack 1 [2][3][4] med [storlek] [typ]	Ladda det angivna facket med den papperstyp – och storlek som anges.
	Det finns inget papper. Ladda fack 1 [2][3][4] med [storlek] [typ]	Ladda facket med papper med angiven storlek och typ, eller välj Skriv ut på tillgängligt papper för att använda den storlek och den typ som finns i facket.
Problem med utmaningsfack	Utmatningsfacket är fullt, ta bort papper	Ta bort papper från utmatningsfacket.
	Efterbehandlingsenhetens utmatningsfack är fullt, ta bort papper	Ta bort papper från utmatningsfacket.
Tillbehör	[Färg] Toner är nästan slut	[Färg]tonern är nästan slut. Beställ ny. Gå till vår webbplats på www.xerox.com/office/7750supplies .
	Värmeenheten måste snart bytas	Värmeenheten har nått slutet på livslängden. Beställ ny på www.xerox.com/office/7750supplies .
	Bildenhet [1][2][3][4] måste snart bytas	Bildenhetens livslängd har snart uppnåtts. Beställ en ny på www.xerox.com/office/7750supplies .
	Överföringsrullen måste snart bytas	Överföringsrullen har nått slutet på livslängden. Beställ ny på www.xerox.com/office/7750supplies .
	Spillkassetten är nästan full	Spillkassetten är nästan full och måste bytas. Beställ en ny på www.xerox.com/office/7750supplies .
	Bandrengöringsenheten måste snart bytas	Bandrengöringsenheten är nästan full. Beställ en ny på www.xerox.com/office/7750supplies .

När ett fel inträffar visar PrintingScout omedelbart ett meddelande på datorns bildskärm att någon åtgärd krävs på skrivaren.

Frontpanelens knapp i ger också värdefull information om fel och varningar.