

UNIX (Linux)

Det här avsnittet omfattar:

- "Snabbinstallation" på sidan 3-46
- "Ytterligare resurser" på sidan 3-47

Skrivaren har stöd för anslutning till ett antal olika UNIX-plattformar via parallell- och nätverksgränssnitt. De arbetsstationer som för tillfället stöds av CentreWare för UNIX/Linux till en nätverksansluten skrivare är:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Med följande procedurer kan du ansluta skrivaren med någon av ovan nämnda versioner av UNIX eller Linux.

Snabbinstallation

Från skrivaren

1. Kontrollera att både TCP/IP-protokollet och rätt anslutning är aktiverade.
2. På skrivarens frontpanel väljer du något av följande IP-adressalternativ:
 - Låt skrivaren ställa in en DHCP-adress.
 - Ange IP-adress manuellt.
3. Skriv ut "konfigurationssidan" och behåll den som referens. Mer information om hur konfigurationssidor skrivs ut hittar du i [Referens/Funktioner/Frontpanel](#) på *Cd-romskivan Användardokumentation*.

Från datorn

1. Gå till www.xerox.com/office/support och välj skrivartyp.
 - Operativsystem: **UNIX**
 - Filtyp: **Drivrutiner**.
2. Hämta **PrinterPackageXPXX** och den fil som stämmer överens med ditt operativsystem i fillistan som visas.
3. Skriv ut en provsida.
4. Kontrollera utskriftskvaliteten för den utskrivna provsidan.

Obs!

Om det är problem med utskriftskvaliteten eller om dokumentet inte skrevs ut går du till [Referens/Felsökning](#) på *Cd-romskivan Användardokumentation*. Du kan också gå till PhaserSMART – teknisk support via CentreWare Internet Services.

Starta webbläsaren.

- a. Ange skrivarens IP – adress i webbläsarens **Address** – fält (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
- b. Välj **Support**.
- c. Klicka på länken **PhaserSMART Diagnostic Tool** om du vill komma åt PhaserSMART.

Ytterligare resurser

- Information om hur du skapar en allmän skrivarkö i en specifik arbetsstationsmiljö hittar du i kunskapsbasen Xerox infoSMART på www.xerox.com/office/infoSMART.
- Gå till Xerox webbplats om du vill ha de senaste drivrutinerna till CentreWare för UNIX, www.xerox.com/office/support.
 - a. Välj **Hämta drivrutiner och verktyg för programvara**.
 - b. Välj skrivare, plattform (UNIX) och de skrivardrivrutiner du vill ha.
 - c. Klicka på **Hämta filer**.
 - d. Välj lämplig CentreWare-skrivardrivrutin för din plattform.
 - e. Hämta också **PrinterPackage XPXX**. Det innehåller skrivarspecifika funktioner för CentreWare för UNIX-drivrutinen.