

## Quels éléments peuvent être recyclés?

Consultez notre sélecteur de produit pour le retour de pièce unique pour laquelle nous finançons l'expédition via notre programme de retours. Pour ces articles, les étiquettes de recyclage prépayées peuvent être téléchargées via notre site [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

## L'élément n'est pas dans le Sélecteur de produit?

Pour les fournitures qui ne sont pas mentionnées dans le sélecteur de produit sur [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa), Xerox encourage nos clients à recycler localement. Le recyclage local réduit la consommation de carburant et l'émission de gaz à effet de serre, associées au transport.

## Comment puis-je recycler localement?



Beaucoup de fournitures Xerox sont marquées avec le symbole «conteneur barré». Conformément à la législation européenne, les équipements électriques et électroniques en fin de vie assujettis à l'élimination doivent être séparés du flux de déchets normal des ménages ou entreprises. Les ménages dans les états membres de l'UE peuvent renvoyer gratuitement les équipements électriques et électroniques utilisés vers les installations de collecte désignées. Si vous êtes un client commercial et avez d'autres questions, contactez notre équipe service après-vente Xerox locale pour obtenir d'ample conseils.

Les autres fournitures Xerox non marquées avec le symbole «conteneur barré», peuvent être recyclées ou éliminées par le flux de déchets approprié conformément à la réglementation locale.