

Was kann recycelt werden?

Im Pulldown-Menue finden sie die Verbrauchsmaterialien, für die wir Einzelretouren anbieten. Für diese steht ein Pre-Payed Post Label unter www.xerox.com/gwa zum download bereit.

Verbrauchsmaterial nicht im Auswahl-Menue?

Xerox empfiehlt Verbrauchsmaterial das nicht im Auswahl-Menü unter www.xerox.com/gwa gelistet ist, möglichst lokal zu recyceln. Dadurch wird der Treibstoff-Verbrauch gesenkt und resultierend Treibhaus-Gase minimiert, die sonst beim Transport entstehen.

Wie recycle ich lokal?



Viele Xerox Verbrauchsmaterialien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne versehen. Europäisches Umweltrecht sieht vor, dass Elektro-und Elektronikgeräte die entsorgt werden sollen, vom übrigen Hausmüll zu trennen sind. Privathaushalte in der EU können

■ Elektrogeräte kostenlos bei öffentlichen Sammelstellen ihrer Gemeinde entsorgen.

Geschäftskunden wenden sich für weitere Fragen bitte an ihr Xerox Service Team.

Xerox Verbrauchsmaterial das nicht mit der durchgestrichenen Mülltonne versehen ist, kann gemäß den lokalen Vorschriften recycelt oder entsorgt werden.