

Xerox® PrintBack

Imprimir para a impressora que já utiliza, a partir de qualquer ponto

Para profissionais sempre de um lado para o outro, existe agora uma solução grátis que torna possível a impressão rápida e fácil a partir do seu dispositivo móvel Apple ou Android para a impressora ligada ao seu computador do escritório ou de casa. Chama-se Xerox PrintBack.

O que é o PrintBack?

O PrintBack utiliza as capacidades da impressora que já utiliza e expande-as para além do seu computador de modo a utilizá-las com o seu dispositivo móvel baseado em iOS ou Android. Quando estiver a trabalhar noutra local ou fora da sua secretária e receber um documento importante através do seu dispositivo móvel, só precisa do PrintBack para o imprimir com a sua impressora predefinida no seu escritório ou na sua secretária. De seguida, o documento pode ser partilhado com os seus colegas ou recolhido quando chegar.

- **Imprima aquilo de que necessita.** O PrintBack é a solução perfeita para imprimir os documentos que os profissionais mais utilizam, incluindo ficheiros Word, Excel, PowerPoint e Mac iWork*, além de PDFs, fotografias e conteúdo da área de transferência.
- **Qualidade de impressão irrepreensível.** O PrintBack possibilita a impressão na sua impressora predefinida através do seu computador, pelo que a qualidade de impressão é excelente, tal como se estivesse a imprimir na sua secretária.
- **Não é necessário comprar equipamento adicional nem efectuar qualquer actualização.** O PrintBack funciona com o computador e a impressora que já utiliza, independentemente da marca, modelo e tipo de ligação.


* O suporte de documentos do MS Office requer que tenha o Office instalado no seu computador.
O suporte para iWork só funciona com computadores Mac e requer a instalação do iWork.

Como funciona o PrintBack?

O PrintBack oferece uma ligação perfeita entre o seu dispositivo móvel baseado em iOS ou Android, um serviço de e-mail baseado na Web ou solução de armazenamento em nuvem e o computador que já utiliza para imprimir.

Existem três componentes grátis necessários para permitir a impressão a partir do seu dispositivo móvel utilizando o serviço PrintBack:

- 1 A aplicação de impressão PrintBack no seu dispositivo móvel baseado em iOS ou Android
- 2 Um serviço de e-mail baseado na Web ou uma solução de armazenamento em nuvem
- 3 O agente PrintBack no seu computador



Como começar a utilizar a solução Xerox PrintBack

Os utilizadores de dispositivos móveis baseados em iOS ou Android podem utilizar facilmente as vantagens do PrintBack em três simples passos:

1. Instale o agente de impressão PrintBack gratuito. A partir do computador ligado à sua impressora predefinida, transfira o agente de impressão PrintBack grátis, disponível em www.xerox.com/DownloadPrintBack.
2. Registe-se na Dropbox (www.dropbox.com) ou na Box (www.box.com). Também pode utilizar um conjunto de serviços de e-mail gratuitos baseados na Web, incluindo Gmail, Hotmail, MSN, Yahoo! e AOL.
3. Instale a aplicação de impressão PrintBack gratuita. A partir do seu dispositivo móvel baseado em iOS ou Android, visite a App Store ou o Android Market e transfira a aplicação PrintBack.

As várias opções de impressão oferecidas pelo PrintBack

Entre as várias funcionalidades do PrintBack dignas de nota conta-se a flexibilidade de escolha das formas de captar, guardar e enviar trabalhos de impressão para a sua impressora predefinida:

- Imprima a partir de documentos ou fotografias visualizados com o botão “share” (partilhar) ou “open with” (abrir com)
- Seleccione fotografias (e documentos no Android) na aplicação PrintBack
- Utilize o modo “Photo Shoot” (Sessão Fotográfica) para imprimir fotografias recém-tiradas
- Imprima a partir da área de transferência (para e-mail e páginas Web)
- Utilize a funcionalidade “Hold Print” (Impressão Retida) para reter trabalhos de impressão no seu computador até os aprovar, impedindo, desta forma, que documentos confidenciais fiquem livremente acessíveis no tabuleiro de saída da sua impressora

Destaque PrintBack: “Save a Copy” (Guardar uma Cópia)

Com a funcionalidade “Save a Copy” (Guardar uma Cópia), os utilizadores do PrintBack podem enviar trabalhos para o seu computador sem terem de sincronizar o respectivo dispositivo móvel ou enviar os ficheiros por e-mail para impressão posterior. Quando utilizada no modo “Photo Shoot” (Sessão Fotográfica), a funcionalidade “Save a Copy” (Guardar uma Cópia) é extremamente prática para agentes imobiliários, agentes de seguros e outros profissionais em constante movimento que tiram fotografias no terreno e desejam guardar os ficheiros no seu computador ou Dropbox automaticamente após cada fotografia.

Soluções Móveis Xerox

Seja para os trabalhadores móveis que trabalham na rede da empresa, ou fora da firewall da empresa, tornamos os negócios móveis mais simples, mais convenientes e seguros. A Xerox Mobile oferece-lhe um conjunto diversificado e exclusivo de serviços e ofertas móveis da Xerox e dos nossos Xerox Business Innovation Partners. Para mais informações, visite www.xerox.com/mobile.

Requisitos do sistema:

Computadores com Windows (agente PrintBack):

Sistema Operativo –

- Windows XP SP2/Server 2003 (32 bits)
- Windows XP/Server 2003 (64 bits)
- Windows Vista (32 bits, 64 bits)
- Windows Server 2008 (32 bits, 64 bits)
- Windows 7 (32 bits, 64 bits)

Aplicações Windows –

- Para imprimir ficheiros Word, PowerPoint e Excel é necessário o Microsoft Office 2003, 2007 ou 2010

Macs com Intel (Agente PrintBack):

Sistema Operativo –

- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7

Aplicações Mac –

- Para imprimir ficheiros Word, PowerPoint e Excel é necessário o Microsoft Office 2008 ou 2011
- Para imprimir ficheiros Pages, Keynote e Numbers é necessário o Apple iWork '09

Dispositivos baseados em Android (Aplicação PrintBack):

Sistema Operativo –

- Android OS 2.1 até 4.1

iPhone, iPod touch e iPad (Aplicação PrintBack):

Sistema Operativo –

- iOS 4.2, 4.3, 5 e 6